

MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

WES v.3 Canon MEAP



47, avenue de Flandre - 59290 Wasqhehal 65, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris Imprimez, respirez !

T +33 (0)3 62 21 14 00 www.doxense.com

Table des matières

Introduction	4
Objet du manuel	4
Symboles utilisés	4
Contacter Doxense®	4
Versions	5
Prérequis de configuration	6
Modèles compatibles	6
Prérequis de licences	6
Procédure	6
Configuration préalable du périphérique	9
Activer les paramètres USB pour le lecteur de badges	9
Configurer le profil WES	10
Créer le profil WES	10
Configurer le profil WES	11
Configurer la section Propriétés	11
Configurer la section Authentification par clavier	12
Configurer la section Authentification par badge	13
Configurer la section Comptabilisation	14
Configurer la section Connexion anonyme	14
Configurer la section Quota	15
Configurer la section Impression à la demande	15
Configurer la section Périphérique	16
Configurer la section Scan vers dossier personnel	17
Configurer la section Divers	19
Configurer la section Historique	20
Valider le profil	20
Configurer le WES sur la file	21
Accéder à l'interface	21
Configurer le WES sur la file	22
Valider la configuration	24
Installer le WES sur la file	25
Installer le WES	25
Dépanner le WES	30
Règles générales pour le dépannage	30
Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés	30
Scan vers dossier (ScanToFolder) ne fonctionne pas	30
Une erreur inattendue est survenue	
Contexte	31
Cause	31
Résolution	31



Droits de reproduction

© 2024. Doxense[®]. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre 59290 Wasquehal - FRANCE <u>contact@doxense.fr</u> Tel:+33(0)3.62.21.14.00 Fax:+33(0)3.62.21.14.01 www.doxense.fr



Introduction

Objet du manuel

Ce manuel décrit la procédure d'installation d'un WES (Watchdoc Embedded Solution) MEAP V3 sur Watchdoc[®].

Le WES v3 Canon est compatible avec les périphériques supportant la technologie MEAP (périphériques de type iR-ADV).

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc[®]. Ce technicien doit impérativement posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc[®], ainsi que les informations relatives au périphérique à paramétrer.

Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque * sont définis dans le glossaire.

) Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

Contacter Doxense[®]

Le support technique Doxense[®] est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via <u>Connect</u>, l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense[®] ou d'envoyer un courriel à <u>contact@doxense.fr</u>.



Versions

Date	Description
21/05/2024	Mise à jour de la configuration préalable (activation du lecteur de badges USB) du WES V3
04/04/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
26/03/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
23/06/2022	Mise à jour de la procédure de téléchargement des licences
01/12/2020	Mise à jour de la liste des compatibilités
19/12/2019	Mise à jour des prérequis du périphérique avant installation du WES
13/11/2018	Mise à jour des prérequis du périphérique
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.
13/06/2023	Ajout pré-requis configuration IIS pour installation WES



Prérequis de configuration

Modèles compatibles

Le WES Canon v.3 est compatible avec les périphériques supportant la technologie MEAP (périphériques de type iR-ADV).

Par ailleurs, afin de gérer les droits d'accès, le périphérique doit aussi être compatible AMS (Access Management System). Si le périphérique ne répond pas à cette condition, la gestion de droits d'accès ne sera pas fonctionnelle.

Prérequis de licences

La configuration du WES Canon MEAP doit être précédée d'une opération de téléchargement de fichiers de licences pour les applications Authentification et Impression à la demande de Watchdoc.

Procédure

Télécharger le fichier de licence pour l'application WES Authentification

- 1. Rendez-vous sur le site de Canon <u>https://c-</u> Ims.com/license/enduser/portal/LAInput.jsp.
- Dans l'interface Licence Management System > Création de licence, dans le champ N° d'accès de licence, saisissez l'identifiant correspondant à l'application Auth fourni par Doxense (série de 4 x 4 caractères alphanumériques séparés par un tiret), puis cliquez sur Suivant ;

Canon	Language: [French	~
License Management System		
Bienvenue dans le License Management System. Ce site Web vous aidera à créer et gérer les licence	sssaires à l'Installation de produits Canon.	
Création de licence		
Saisie du n° d'accès de licence		
Saisir le N° d'accès de licence du produit Canon ac		
N° d'accès de licence	ATAT-TAAA-TITA-TITAA	
Le N° d'accès de licence est intégré à l'option ache		
	Sulvant	-
	Copyright CANON	INC. 200

2. dans l'interface Vérification du produit, cliquez sur le bouton Demander un nouveau fichier de licence ;



WES v.3 Canon I	M	ΕA	١F
-----------------	---	----	----

\leftarrow \rightarrow C $($ a c-lms.com/license/enduser/jsp/main.j	sp		⊠ 🖻 ☆ 🔲 😩 :
License Management System			
Création de licence			×
Saisie du n° d'accès de licence	Vérification du produit		
*	Les détails du produit acheté sont les suivants.		
Vérification du produit	En cas d'erreur, contacter le lieu d'achat du produit.		
.	Catégorie du produit	MEAP	
Enregistrement du n° de série	Nom du produit	WES Authentication-A1	
•	nom de produit		
Confirmation du n° de série	Code produit	WES Auth-A1	
Vérification des informations	Informations de licence		
•	Expire après	N'expire pas	
Création du fichier de licence	Type de compteur (Limite d'util.)		
	Périphériques enregistrables	Illimité	
	✓ Précédent		Demander un nouveau fichier de licence 🚽
			Copyright CANON INC. 2004

 dans l'interface Enregistrement du n° de série, saisissez le ou les numéros des périphériques sur lesquels le WES sera installé, puis cliquez sur Suivant.
 Au-delà de 10 périphériques concernés, il convient d'importer les numéros de série enregistrés dans un fichier.csv (cf. modèle proposé à télécharger):

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\leftrightarrow \rightarrow C $($ c-Ims.com /license/enduser/jsp/main	jsp 🔤 🖻 🖈 🔲 😩 🗄
License Management System	
Création de licence	×
Saisie du n° d'accès de licence	Enregistrement du n° de série
¥	Choisir la méthode d'enregistrement puis saisir le n° de série des périphériques où installer la licence.
Vérification du produit	Périphériques enregistrables Illimité
Enregistrement du n° de série	
•	Saisir le numéro de série du périphérique
Confirmation du nº de série	1. XXWA04216 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Création du fichier de licence	Le N° de série du périphérique peut être contrôlé dans l'écran (Affichage compteur) des périphériques IR/imageRUNNER ou imagePRESS. Le N° de série du périph, peut être contrôlé dans la page (Connexion) après avoir démarré le service Gestion des services (Service Management) sur les périphériques LBP (SFP) depuis votre navigateur Web. * Utiliser fichtier cos si enregistement de 11 périph, ou plus.
	 Enreg. simultané de plusieurs n° de série avec un fichier (.csv) Il est possible d'enregistrer des n° de série pour un maximum de 1000 périphériques à la fois.
	Choose File No file chosen
	Téléch. fichier d'exemple (.csv)
	د Précédent Suivant د الله الله الله الله الله الله الله ال

- 4. Confirmez le(s) numéro(s) de série, puis cliquez sur Suivant ;
- 5. Dans l'interface Vérification des informations, cliquez sur le bouton Création du fichier de licence après avoir validé les informations saisies :

License Management System		
Création de licence		×
Saisie du n° d'accès de licence	Vérification des informations	
	Une licence sera créée selon les détails présentés c	ci-dessous. Confirmer.
	Informations produit	
	Catégorie du produit	MEAP
·	Nom du produit	WES Authentication-A1
	Code produit	WES Auth-A1
Vérification des informations	Informations de licence	
v	informations de licence	
Création du fichier de licence	Expire après	N'expire pas
	Type de compteur (Limite d'util.)	
	Périphériques enregistrables	Illimité
	Informations périphériques	
	N° de série spécifié	XWA04216
	·	
	✓ Précédent	✓ Création du fichier de licence

6. Téléchargez le fichier de licence généré dans votre environnement de travail :



	Création du fichier de licence
	Le Fichier de licence a été créé. L'enregistrer sur le périphérique.
	Licence créée:<24/06/2022 08:14:29 (GMT)>
Enregistrement du n° de série	Télécharger le fichier de licence.
V	Télécharger un fichier de licence
Confirmation du n° de série	
v	
Vérification des informations	
Création du fichier de licence	

- 7. Vous pouvez le renommer pour l'identifier comme fichier de licence de l'application WES Authentification.
- 8. Cliquez sur **Continuer pour demander un nouveau fichier** (pour la deuxième application PullPrint).
- 9.

Télécharger le fichier de licence pour l'application WES Impression à la demande

Procédez de la même manière que pour le précédent fichier :

- Dans l'interface Licence Management System, dans le champ N° d'accès de licence, saisissez l'identifiant correspondant à l'application PullPrintfourni par Doxense (série de 4 x 4 caractères alphanumériques séparés par un tiret) et procédez comme pour le fichier de licence de l'application Authentification (cf. cidessus).
- 2. dans l'interface **Création de licence**, cliquez sur le bouton **Demander un nouveau fichier de licence** ;
- dans l'interface Enregistrement du n° de série, saisissez le ou les numéros des périphériques sur lesquels le WES sera installé, puis cliquez sur Suivant. Au-delà de 10 périphériques concernés, il convient d'importer les numéros de série enregistrés dans un ficheir .csv)
- 4. Dans l'interface Vérification des informations, cliquez sur le bouton Création du fichier de licence après avoir validé les informations saisies.
- 5. Téléchargez le fichier de licence généré dans votre environnement de travail.
- 6. Une fois les 2 fichiers de licence téléchargés, pour pouvez quitter le site Canon[®].



Configuration préalable du périphérique

Activer les paramètres USB pour le lecteur de badges

Si le périphérique d'impression autorise la connexion de périphériques de stockage ou d'un lecteur de badges USB, il convient de configurer les paramètres USB :

- 1. accédez à l'interface de configuration du périphérique d'impression en tant qu'administrateur ;
- 2. rendez-vous dans le menu **Réglages / Enregistrement** > Préférences > Interface externe.
- 3. cliquez sur **Réglages USB**.
- 4. cochez les cases :
 - Utiliser comme périphérique USB
 - Utiliser pilote MEAP pour périphérique d'entrée USB

imageRUNNER ADVANCE DX	iR-ADV C357 / iR-ADV C357 /	Vers le portail	Identité de connexion : admin Déconnexion
Réglages/Enregistrement			
Redémarrer le périphérique	Réglages/Enregistrement : Préférences : Interface externe > Réglages US8		
Appliquer modifications de réglage	Réglages USB		Dernière mise à jour : 21/05 2024 12:22:23
Préférences	Les modifications seront effectives après sélection de [Appliquer modifications de réglage] et exécution des opérations nécessaires.		OK Annuler
Réglages papier	Utiliser comme périphérique USB		6
Réglages horloge/énergie	Utiliser pilote MEAP pour périphérique d'entrée US8.		
Réglages réseau	Utiliser pilote MEAP pour périphérique de stockage USB		
Interface externe	Utiliser le peripherique de stockage USB		
Réglages de volume	•		
Réglage/Maintenance			
Régler le type d'image			
Réglages de fonction			
Réglages communs			
Copie			
Imprimante			
Envoi			
Recevoir/Transférer			
Mémoriser/Accéder aux fichiers			
Définir destinataire			
Réglages de gestion			
Gestion utilisateur			

5. cliquer sur **OK** pour valider la configuration.



Configurer le profil WES

Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que de besoins.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES :**

WATCHDO	C			ENSE
MASTER-PRINT > Mer MASTER-PRINT.doxense.l	nu principal local (10.10.30.88) v6.0.0.4675 🍘 Maître (WATCHDOCDOM) 17 (Administrateur Système)			۲
Exploita	tion	Analyse		-
	Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools Liste des files contrôlées par Watchdoc	Ŵ	Historique des impressions Historique sur l'ensemble des files d'impression	
P	Documents en attente Liste des documents mis en file d'attente		Statistiques Statistiques sur l'ensemble des files d'impression	
	Quotas utilisateurs Liste des quotas des utilisateurs	2	Bilan Impressions réalisées sur une période donnée	
	Archives Documents archivés par les utilisateurs		Incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents	
Gestion		Configur	ation	_
	Tarifs Liste des tarifs disponibles	9	Imprimantes & périphériques Liste des périphériques déclarés sur le système	
4	Filtres Liste des filtres disponibles		Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des in Maces clientes	
	Modèles de Quotas Gestion des modèles de quotas et règles de gestion		Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés	
<u>6</u> 6	Rôles & Services Liste des rôles et services disponibles		Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
8-	Droits d'accès Gestion des droits d'accès et profils d'administration	0	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

- 2. Dans l'interface **Web**, **WES & Destinations de numérisation Gestion des** interfaces clientes, cliquez sur Créer un nouveau profil WES.
- 3. Sélectionnez le type de profil à créer dans la liste :



Web, WES & Gestion des inte	EDestinations de numérisation arfaces clientes						Périphériques WES) 😔 🌏
ofils déblocage web	et mobile							
fils de configuration de dé	blocage web et mobile, accessibles par les u	tilisateurs :					 Créer un nouveau pro 	ofil de déblocage web
Identifiant	Nom	Titre	Identification			Paiement	Délais	4
accounting	Consultation compte	Consultation de votre o	ompte 🛛 🎘 Intégrée Windows				2m-30s-10s	🧎 🕑 11 🗈
modeform	Q modeform	Déblocage des impressi	ons 🔒 Formulaire (Login-	+MdP)		Gratuit	2m-30s-10s	🧎 🕑 11 🗈
default	Q Profil par défaut	Déblocage des impressi	ons 🛛 🎊 Intégrée Windows			Gratuit	2m+30s+10s	1 🛇 11 🖸
ofils WES								
fils de configuration des s	olutions de contrôle d'accès aux périphérique	5:	Choisissez le type de profile:	×	1		Créer u	n nouveau profil WES.
Identifiant	Nom	Type Imprimante	Brother BSI	100	-	Identification	par carte	Ref. 7
weskmext	Copie de WES Konica-Minoita V3 (W	Konica Minoita Open	Canon MEAR	100		CARDS		- 11 12
wy testnpsync	testnpsync	HP OXPd		100		MEIA		- 11 00
wzdbrotner	WES Brother (WIZARD)	Brotner BSI	✓ Cap Monetique Capservice	100	PUK	CARDS		- 11 20
C wzdcanon	WES Canon (WIZARD)	Canon MEAP	Cartadis Copicode IP	100	PUK	CARDS		- 11 20
C wzdcanonv3	WES Canon V3 (WIZARD)	Canon MEAP	Elatec TCPConv	100	-	Am CARDS		- 11 20
a wzdepson	WES Epson (WIZARD)	Epson Open Platform	Epson Open Platform	100	-	A CARDS		- 11 20
wzdhp	WES HP (WIZARD)	HP OXPd	🧑 HP OXPd	100		A CARDS		- 11 20
wzdkm	WES Konica-Minolta (WIZARD)	Konica Minolta Open	Konica Minolta OpenAPI	100		CARDS	naw	- 11 20
U wzdkmV3	WES Konica-Minolta V3 (WIZARD)	Konica Minolta Open	KypceraMita HyPAS	100		CARDS	raw	1 1 1 1 2
NZ wzdkyocena	WES Kyocera (WIZARD)	KyoceraMita HyPAS	Lawmark aSE	100		CARDS		- 11 20
wzdlexmark	WES Lexmark (WIZARD)	Lexmark eSP		100		CARDS		- 11 10
wzdlexnarkV3	WES Lexmark (WIZARD)	Lexmark eSF	OKI OKI Open Platform / SAP2	100		CARDS		- 20 16 20
OKI wzdokiop	WES Oki OpenPlatform (WIZARD)	Cki Open Platform	Ricoh Streamline NX	100	PUK	CARDS		- 20 16 20
OKI wzdokisxp2	WES Oki sXP2 (WIZARD)	Cki sXP2	R Ricoh Smart Operation Panel	100	PUK	CARDS		- 20 16 89
wzdprint	WES Print (WIZARD)	Elatec TCPConv	Samsung XOA	100		A CARDS		
R wzdricohnx	WES Ricoh NX (WIZARD)	Ricoh Streamline NX	Sharp eSF	100	PUK	A CARDS		· @ 16 69
R wzdricohsop	WES Ricoh SOP (WIZARD)	Ricoh Smart Operatio	Sharp OSA	100		A CARDS		· 🙊 16 🖂
S wzdsamsung	WES Samsung (WIZARD)	Samsung XOA	C Toshiba eSF	100	PUK	CARDS		- 🙊 11 🖂
S wzdsharp	WES Sharp (WIZARD)	Sharp OSA	The Tracking One of Diskinger	100		CARDS		- 🙊 Yi 🖾
SV wzdshanpV3	WES Sharp V3 (WIZARD)	Sharp OSA	iosniba Open Platform	100		CARDS		- 🕿 🖬 📾
wzdtoshibaesf	WES Toshiba eSF (WIZARD)	Toshiba eSF	Xerox EIP	100		CARDS		- 🕿 🖬 🐼
wzdtoshibaop	WES Toshiba OpenPlatform (WIZARI	 Toshiba Open Platfor 	CO MER			CARDS		- 🕿 16 69
wzdxerox	WES Xerox (WIZARD)	Kerox EIP	AB META	Coc	de PUK	CARDS		- 🙊 Ti 🗗

 \rightarrow vous accédez au formulaire **Créer un profil WES** comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.

Configurer le profil WES

Configurer la section Propriétés

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- Identifiant : saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- Nom : saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global** : dans le cas d'une configuration de domaine (maître/esclaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- Langue : sélectionnez la langue d'affichage de l'éolienne configurée dans la liste. Si vous sélectionnez Détection automatique, l'éolienne adopte la langue qu'elle trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.
- Version : sélectionnez la version du WES. Pour la v3, vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant la couleur des boutons et des images en fonction de votre identité graphique :
 - **Couleur :** entrez la valeur hexadécimale de la couleur correspondant à la couleur du bouton WES. Par défaut, les boutons sont orange (#FF901). Une fois la valeur saisie, la couleur s'affiche dans le champ.
 - Images : si vous souhaitez personnaliser les images WES, entrez le chemin du dossier dans lequel sont enregistrées les images que vous souhaitez afficher à la place des images par défaut (stockées dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Doxense\[Nom_du_fabricant]





par défaut).

N.B. : pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation, cf. chapitre Personnaliser les boutons et l'image du WES.

Crée Ce fo	er un ormula	profil WES - Canon MEAP ire vous permet de créer un nouveau profil de configuration WES
Identif	fiant	anon
١	Nom	Ab Canon
Ver	sion	v3 v
		Les interfaces V3 nécessitent que l'option AMX2 soit installée sur le périphérique.
Lan	ngue 💡	P Détection automatique 🗸
Cou	leur	Couleur des boutons de l'interface, au format web (ex: '#FF9015'):
		#FF9015 R=255, G=144, B=21
Ima	ages 🔹	🗭 Chemin vers les images personnalisées :
		Laisser vide pour utiliser les images par défaut

Configurer la section Authentification par clavier

- Authentification par clavier
 - Activer l'option : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
 - Mode :
 - **Code PUK** : le code PUK est un code (compris entre 6 et 10 chiffres) automatiquement généré par Watchdoc selon des paramètres définis dans l'annuaire et communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte" ;
 - **Compte et code PIN** : l'utilisateur s'authentifie à l'aide de son nom d'utilisateur ainsi que de son code PIN '1234, par exemple), enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS ;
 - **Compte et mot de passe :** l'utilisateur s'authentifie à l'aide de son compte LDAP (login et mot de passe) ;
 - Code et code d'impression : l'utilisateur s'authentifie à l'aide de son compte LDAP ainsi que d'un code d'impression. Ce code (alphanumérique) est saisi au préalable par l'utilisateur dans la page "Mon Compte";
 - Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier. Si aucun annuaire n'est précisé, Watchdoc[®] interroge l'annuaire par défaut :

Authoptificat	ion par clavier
Muthentificat	ion par clavier
Domaine des utilisateurs	ou domaine de correspondance PIN<->utilisateur
Modes	Autoriser l'authentification par Code PUK
d'authentification	Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN
	Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Annuaire	DEV / Annuaire des utilisateurs du V
	[Utiliser l'annuaire par défaut]
	CARDS → META /
	DEV / Annuaire des utilisateurs du
	GUESTS /
	META /
	PUK /



Nous ne recommandons pas l'authentification par login et mot de passe. Néanmoins, si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les caractères spéciaux (accents, cédille, tilde).

Configurer la section Authentification par badge

Authentification par badge : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

- Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex.; si le code du badge est enregistré dans l'Active Directory, sélectionnez [utiliser l'annuaire par défaut]; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez CARDS, etc.);
- Association auto : si vous autorisez l'enrôlement ¹ depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :
 - Désactivé : l'enrôlement depuis le WES n'est pas autorisé. Si l'utilisateur n'est pas déjà connu, un message d'erreur est affiché sur l'écran du périphérique ;
 - Code PUK : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge;
 - Compte et code PIN: l'utilisateur saisit ses nom et code PIN pour enrôler son badge ;
 - **Compte et mot de passe :** l'utilisateur saisit son compte LDAP (login et mot de passe) pour enrôler son badge ;
 - **Compte et code d'impression :** l'utilisateur s'authentifie à l'aide du nom de son compte LDAP ainsi que d'un code d'impression. Ce code (alphanumérique) est saisi au préalable par l'utilisateur dans la page "Mon Compte";
 - Seconde authentification : cochez la case si vous souhaitez configurer une double authentification sur le périphérique et indiquez ensuite le mode d'authentification attendue ;
 - Groupes d'utilisateurs concernés : si la double authentification ne concerne qu'un groupe d'utilisateurs précis, cliquez sur le bouton

pour parcourir l'annuaire et y sélectionner le ou les groupes d'utilisateurs

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.





concernés par la double authentification ;

- Envoyer une notification : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé.
- Format : indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut (0,8);swap.

Annuair	e Þ AUTO 🗸	
	Domaine de correspondance Badge<->utilisateur	
ssociation aut	o 🧠 Autoriser les nouveaux utilisateurs à déclarer leur carte sur le terminal:	
	✓ A l'aide du Code PUK	
	A l'aide du nom d'utilisateur et du code PIN	
	A l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe	
	Envoyer une notification à l'utilisateur lors de l'auto-enrôlement	

Configurer la section Comptabilisation

• Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique.

```
Comptabilisation

Périphérique Comptabilise les impressions à partir du périphérique au lieu d'utiliser les informations des parseurs.
```

Configurer la section Connexion anonyme

Cochez cette section pour activer la **Connexion anonyme** afin de permettre à un utilisateur non-authentifié d'accéder au périphérique en cliquant sur un bouton spécifique.

- **Titre du bouton :** saisissez le libellé affiché sur le bouton d'accès aux fonctions du périphérique. Par défaut, le texte est **Anonymous** ;
- Redirection : choisissez l'application vers laquelle l'utilisateur anonyme est dirigé après avoir cliqué sur le bouton Anonyme :
 - Accueil du copieur : l'utilisateur anonyme accède à l'écran d'accueil du périphérique d'impression ;
 - Photocopie : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de photocopie ;
 - Numérisation : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de numérisation ;
 - Fax : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de fax ;

Connexion anor	nyme
Titre du bouton 📎	
Redirection	Accueil du copieur 🗸
	Accueil du conieur
	Photocopie
	Numérisation
	Fax

N.B. : il est possible de restreindre les fonctionnalités dont l'utilisateur anonyme peut bénéficier en appliquant une politique de droits (sur la file, sur le groupe ou sur le serveur) en utilisant le filtre **Utilisateur anonyme**.



Configurer la section Quota

- Activer l'option : cochez la case pour que le WES gère les quotas d'impression. N.B. : cette fonction est incompatible avec la connexion anonyme.
 - 🗹 Quota ·

Dans le cas où vous cochez la case, complétez la configuration :

- en ajoutant au moins un quota;
- en appliquant les PMV et tarifs sur les files d'impression associées au WES (cf. (cf. article <u>Configurer les quotas</u>).

Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, vous précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il supprime ou valide les impressions :

- Ordre de tri : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
 - Chronologique inverse: du plus récent au plus ancien ;
 - Chronologique: du plus ancien au plus récent.
 - Débloquer tous les documents à la connexion : cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement imprimés lorsque l'utilisateur s'authentifie sur le périphérique d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur n'accède pas à la liste des travaux en attente pour choisir ceux qu'il souhaite imprimer.
- Pages optionnelles Activer la page zoom : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer la vue détaillée des pages des travaux en attente d'impression ;
- **Options d'affichage :** dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions.
 - Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales : cochez la case pour limiter l'affichage du prix à 2 décimales uniquement.
 - Utiliser un logo personnalisé :(pour le WES V2 uniquement) cochez la case si vous souhaitez afficher un logo personnalisé à la place du logo Watchdoc par défaut.
 - Afficher les messages d'avertissement : cochez cette case si vous souhaitez informer les utilisateurs de la politique d'impression mise en place qui pourrait modifier leurs choix initiaux.
- Symbole monétaire : modifier la valeur du symbole : cochez la case si vous souhaitez appliquer une autre valeur que l'euro (€ par défaut), puis indiquez dans le champ suivant le symbole que vous souhaitez.



Impression à la	demande
Ordre de tri	Par ordre chronologique ("FIFO")
	Débloquer tous les documents à la connexion
Pages optionnelles	🗹 Activer la page Zoom
Options d'affichage	Coût Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales Information tarifaire présentée à l'utilisateur
Symbole monétaire	Modifier la valeur du symbole monétaire définie dans les tarifs Symbole:

Configurer la section Périphérique

Cette section permet de définir le mode de connexion entre le serveur et les périphériques d'impression.

- Réseau : saisissez des valeurs dans les champs pour régler :
 - le temps d'attente maximal pour la connexion entre le périphérique d'impression et Watchdoc lors d'une requête (serveur éteint ou service arrêté). Au-delà, la tentative de connexion échoue, Watchdoc relance la connexion;
 - le temps d'attente du traitement de la requête : récupération des infos sur un utilisateur, envoi et traitement des requêtes de comptabilisation. Au-delà, la requête échoue et Watchdoc relance la requête.
- Adresse du serveur : ce paramètre permet de préciser si les périphériques d'impression se connectent via l'adresse IP ou le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du server Watchdoc. Si le serveur possède plusieurs adresses IP ou si vous voulez spécifier manuellement l'adresse, sélectionnez "Adresse ci-contre" et remplissez le champ.

N.B. : s i le serveur possède plusieurs adresses IP, Watchdoc utilise la première qu'il trouve.

Si le périphérique se trouve sur un autre VLAN, il se peut que le WES n'arrive pas à contacter Watchdoc.

Dans ce cas :

- 1. créez un profil WES par adresse IP
- 2. optez pour Adresse ci-contre en précisant une IP pour chaque profil
- 3. lors de l'installation du WES sur la file d'impression, sélectionnez le WES qui correspond au VLAN du périphérique.
- Mode de connexion : permet de sélectionner le mode de communication entre le WES et lWatchdoc :
 - **Mixte** : le WES utilise SSL pour les données sensibles (Code PUK, login/mdp, ...) et non SSL pour les données non sensibles ;
 - **SSL désactivé :** le WES n'utilise jamais le SSL pour communiquer avec le serveur.

Il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'enrôlement par login/mot de passe avec ce paramètre.

• Sécurité du périphérique: indiquez le Compte (login) et le mot de passe administrateur du périphérique dont Watchdoc a besoin pour communiquer avec lui lors de certaines opérations (installation automatique, requêtes SOAP...).



- Gestion des fichiers de licence : ces champs servent à gérer les licences Canon dans le cas où elles doivent être appliquées en masse sur un grand nombre de périphériques (au delà de 11 simultanément). Dans ce cas, il convient d'avoir préalablement téléchargé et enregistré les 2 fichiers de licences. Vous pouvez alors cocher la case et indiquer dans les 2 champs suivants le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers de licences :
 - Nom du fichier d'authentification : indiquez dans ce champ le nom du fichier de licence permettant l'authentification ;
 - Nom du fichier d'impression à la demande : indiquez dans ce champ le nom du sfichier de licence permettant l'impression à la demande.

Dárinhárique —	
Réseau	🎽 Délai maximum de connexion à l'hôte distant (sec)
	60
	Délai maximum de requête (sec)
Adresse serveur	Adresse IP du serveur 🗸
	Mode de connexion : Mixte 🗸
Sécurité du	Compte 7654321
périphérique	Mot de passe
Gestion des fichiers	Activer le téléchargement des fichiers de licence
de licence	Nom du fichier de licence de l'application d'authentification (doit se trouver dans le répertoire 'Redist')
	Nom du fichier de licence de l'application de débloquage (doit se trouver dans le répertoire 'Redist')

Configurer la section Scan vers dossier personnel

- Cochez la case pour activer cette fonction de numérisation supportée par le périphérique. Une fois authentifié dans le WES, l'utilisateur voit s'afficher un bouton "Scan" qui l'envoie vers la fonction de numérisation Canon.
 - Pour accéder à cette fonction, Watchdoc a besoin des paramètres suivants :
- **Identifiants** : fournissez les paramètres permettant à Watchdoc d'accéder à la fonction (s'il ne s'agit pas des paramètres par défaut).
 - **Domaine :** saisissez le nom de l'annuaire dans lequel est enregistré le compte d'accès ;
 - Nom de compte : le compte doit avoir les droits en écriture sur le sousdossier spécifié ;
 - Mot de passe : indiquez le mot de passe du compte autorisé à écrire dans le sous-dossier spécifié.
- **Options Sous-dossier :** indiquez dans ce champ le sous-dossier (spécifique aux scans) à créer dans chaque dossier personnel de l'utilisateur.

Scan vers dossier p	ersonnel
Identifiants Þ Dor 👌 Nor con	maine main
🝼 Mo	t de passe
Options 🌾 Sou	Is dossier

Dans cette section, vous configurez le comportement des périphériques d'impression dans le cas où le serveur Watchdoc[®] ne répond pas.

• Délai de ping : indiquez, en secondes, la fréquence à laquelle le périphérique interroge le serveur pour vérifier sa configuration et l'informer qu'il fonctionne



WATCHD <>> C

correctement;

- **Nombre d'essais** : indiquez le nombre de connexions que le périphérique doit tenter vers le serveur principal avant de passer au serveur de secours.
- Mode hors-ligne :activez ou désactivez le mode hors-ligne¹ pour autoriser ou refuser l'authentification en cas de panne du serveur.
- Droits en mode hors-ligne : en cas de panne du serveur, indiquez quelles sont les fonctions mises à disposition des utilisateurs sur le périphérique :
 - Accès à la copie : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à photocopier ;
 - Accès au scan : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à numériser ;
 - Accès à la couleur : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents en couleur ;
 - Accès au fax : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à envoyer des documents par fax ;
 - Accès à l'impression : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents
- Options multiserveur : cochez cette case pour relayer les demandes vers un serveur de secours en cas de panne du serveur auquel est associé le WES, puis saisissez dans le tableau les informations permettant d'y accéder :
 - adressse serveur de secours ;
 - port https;
 - port http.
- Options du serveur de secours : précisez les fonctions assurées par le serveur de secours :
 - Désactiver l'authentification des utilisateurs : cochez cette case si le serveur de secours n'authentifie pas les utilisateurs. Pour chaque demande, il renvoie les informations d'un utilisateur anonyme avec les droits définis pour un utilistateur de type anonoyme sur le serveur principal. Les travaux réalisés sont alors comptabilisés sous le compte "anonymous" ;
 - Désactiver l'accounting : cochez cette case si le serveur de secours ne traite pas les informations de comptabilisation. Ces informations sont enregistrées localement sur le périphérique et sont envoyées au serveur principal dès que la connexion avec ce serveur est rétablie ;
 - Désactiver l'impression à la demande : cochez cette case si le serveur ne permet pas ce mode d'impression ;

¹Mode rendant le périphérique d'impression capable de fonctionner de manière dégradée dans le cas où les serveurs d'impression (principal et de secours) sont en panne. En mode hors-ligne, l'impression est impossible, mais les autres fonctions du périphérique peuvent être proposées : photocopie, fax, scan. Si le mode hors-ligne est désactivé, en cas de panne des serveurs, toutes les fonctions du périphérique sont bloquées jusqu'à dépannage du serveur. Ce mode est configuré dans le profil WES appliqué sur le périphérique.



 Désactiver l'enrôlement des badges : cochez cette case si le serveur de secours ne peut assurer l'enrôlement¹ des badges. Dans ce cas, seuls les badges déjà connus peuvent être utilisés sur le serveur de secours :



Configurer la section Divers

- Options des logs Emplacement : indiquez à quel emplacement l'application doit collecter les informations qu'elle enregistre dans les fichiers traces :
 - **fichier :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc ;
 - **périphérique** :cochez cette case pour que les informations soient enregistrées sur le périphérique ;
 - **tous** : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc et sur le périphérique.
- Options des logs Niveau : indiquez le niveau de détail des informations enregistrées :
 - **debug** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES ;
 - verbose : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES;
 - info: sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES;
 - warning : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - error : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées lorsqu'une erreur est détectée au niveau du WES.

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.



 \square

Divers			
Options des logs	Emplacement	Aucun	~
	Niveau	None	\sim

Configurer la section Historique

Dans cette section sont affichées les informations relatives au profil WES configuré et aux modifications qui y ont été apportées.

	Historique ——	
	GUID	IIII bf482449-1f29-4117-89a6-046dcfc298bc
	Version	Ø Édité 3 fois, dernière modification le 02/09/2019 à 17h36
	Propriétaire	🕅 Cet élément est géré par ce serveur.
-		

Valider le profil

1. Cliquez sur le bouton pour valider la configuration du profil WES.
 → Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.



Configurer le WES sur la file

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

WATCHD	C			D XENSE
MASTER-PRINT > Mer MASTER-PRINT.doxense.I	u principal ocal (10.10.30.88) v6.0.0.4675 🙊 Maître (WATCHDOCDOM) 17 (Administrateur Système)			۵ 📀
Exploitat	ion	Analyse -		
	Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools Liste des files contrôlées par Watchdoc	Ŵ	Historique des impressions Historique sur l'ensemble des files d'impression	
P	Documents en attente Liste des documents mis en file d'attente	s.	Statistiques Statistiques sur l'ensemble des files d'impression	
(B)	Quotas utilisateurs Liste des quotas des utilisateurs	3	Bilan Impressions réalisées sur une période donnée	
	Archives Documents archivés par les utilisateurs	3	Incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents	
Gestion		Configura	ation	
	Tarifs Liste des tarifs disponibles	A	Imprimantes & périphériques Liste des périphériques déclarés sur le système	
4	Filtres Liste des filtres disponibles		Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes	
	Modèles de Quotas Gestion des modèles de quotas et règles de gestion		Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés	
66	Rôles & Services Liste des rôles et services disponibles		Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
8	Droits d'accès Gestion des droits d'accès et profils d'administration	Ċ,	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

→ Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions.

2. Dans cette file, activez le filtre Contrôlées, puis sélectionnez la file à configurer :

VATCHD										KENSE
Files d'impression Liste des files contrôlées par Wa	tchdoc		Cré file	er une universelle		Exporter of the contract of th	Documents en attente	Historique des impres	sions Périphériques d'impression	ی 🔁 📀
Siles d'impression (40)	ß	Emplacemen	nts (5)	جي ا	Groupes d	e files (0)	🄗 Poo	Is de travaux (2)	🔗 Profils d'optic	ns de finition
Rechercher Nom, Modèle, Description, I 🔍	Emplacements	× Tous ▼	Groupe X Tousier	aroupes 🔻	Filtrer	Contrôlées (9) 8	- Regrouper	Groupes 🔻	Afficher 🕃 Résumé 🔻 🕌 1	
Nom		Туре	Emplacement	Ad	r. IP	\times Toutes (40)	able: Travau	x Session WE	5 Informations	
Files Réseaux (1/24) - Périphériques r	éseaux partac					Contrôlées (9)	lm			
S PRT KM MASTER	lii 💫 🖨 🛛	• • • • • •	Doxense Wasquehal	0 10.10	27.178	Désactivées (D)		ø 😑 Zz, Waitin	PRT_KM_MASTER	۳ 🖲 ۱۱
Eiles Universelles (6) - Périnhériques (l'impression (disponibles a	Inhalement			🎥 Physique (1)				
Impression Sécurisée		a a	Monde			Virtuelle (2)		<i>a</i> v	Impression Sécurisée	71
KM Universelle Master		a 2)	Wasquebal			Universelle (6)		d v	KM Universelle Master	71
KONICA MINOITA Universal PCL v3.9		a 2	Wasquebal			🙈 Locales (0)		d v	KONICA MINOLTA Universal PCI	71
Lexmark Universal v2 XL		2 2	III Wasquehal			K Externes (31)		ø x	Lexmark Universal v2 XL	1
SHARP Universal		≥ ≥ ?)	Wasquehal			Actives (0)		d x	SHARP Universal	Ti-
TOSHIBA Universal Printer 2	0.	2	🚊 Wasquehal			A En panne (1)		ø x	TOSHIBA Universal Printer 2	Ti
Files Virtuelles (2 / 7) - Périphériques						de Consommables (C	0			
		n na 12 A	2 Indéterminé			🖕 VIP (0)		d v	lile	D (1) (1)
			Dovense Wasquebal						Manda/Espace (Jaute de Espace/	- O O N

3. Pour cette file, cliquez sur le bouton ¹ Modifier les propriétés de la file situé en bout de ligne.

Vous accédez à l'interface **Propriétés de la file d'impression** dans laquelle s'affichent plusieurs sections.



Les propriétés du WES sont gérées dans la section WES :

WATCH					
Propi	riétés de la file d'impression nulaire vous permet de mettre à jour les propriétés de la file d'impression				
Aller à: Informations génér	ales Contacts Périphériques Redirections Monitoring Notifications Restrictions Archings (<u>WES</u>) DSP Mode Expert				
Identifiant	MASTER-PRINT.PRT				
Nom	PRTNom visible par les utilisateurs				
Groupe	🚦 Files Réseaux 🗸				
Mode	Comme le groupe 🕶 Comptabilisation				
Commentaire					
Emplacement	Modele de l'imprimante, service, regies d'utilisation				
Emplacement	Pripacement geographique du peripherique: Doxense Wasquehal Description détaillée de l'emplacement du périphérique:				

Configurer le WES sur la file

Dans la section WES de la file :

- Activer l'interface embarquée : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- Profil : dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le créer et de le configurer en cliquant sur Créer un profil... (cf. Créer et configurer un profil WES.)
- Identifiant du WES : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et l'utilise comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
- **Niveau de traces** : sélectionnez dans la liste la nature des requêtes que vous souhaitez tracer :
 - Toutes les requêtes : permet de garder trace de toutes les requêtes ;
 - Requêtes vers API et RPC: permet de garder les traces des requêtes vers l'API et des requêtes RPC envoyées ;
 - Requêtes vers API : permet de garder les traces des requêtes envoyées vers l'API
 - Aucune : paramétrage réservé à l'équipe Support Doxsense pour diagnostic avancé.



WATCHD (>>C

Bien que toutes les options soient possibles, nous vous recommandons fortement d'opter pour l'activation de **Toutes les** requêtes afin qu'un maximum d'informations soient collectées en vue du diagnostic.
Der pour i de performance, les trappe no deivent être estivées qu'è

Par souci de performance, les traces ne doivent être activées qu'à des fins d'analyse et de diagnostic.

- Chemin : saisissez dans la zone le chemin du dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers trace. Si aucun chemin n'est indiqué, par défaut, Watchdoc enregistre les fichiers traces dans le sous-dossier \logs du dossier d'installation de Watchdoc[®].
- Option des logs : remplacer le niveau de traces défini dans l'instance : cochez cette case pour définir les traces enregistrées pour ce WES si elles doivent être différentes des traces définies au niveau de l'instance. Précisez les deux paramètres suivants :
 - Emplacement : indiquez à quel emplacement l'application doit enregistrer les informations :
 - file : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier mis à disposition de l'application Watchdoc.
 - **device** : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées au niveau du périphérique ;
 - **all** : cochez cette case pour que toutes informations soient enregistrées à tous les niveaux (fichier et périphérique).
 - Niveau :
 - profile : sélectionnez ce choix pour garder les traces du profil WES ;
 - **debug** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES ;
 - **verbose** : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - **info**: sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES;
 - warning :sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - **error** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées lorsqu'une erreur est détectée au niveau du WES ;

WES						
Périphérique	🗹 Activer l'in	terface embarquée				
Profil	Te canon - Ca	non MEAP		1		
	Profil de cor	nfiguration côté serveur				
Identifiant du WES	AA2M0210	72235				
	Identifiant d	u périphérique associé	à cette file			
Diagnostic	Activer les	traces spécifiques au	x communications d	WES		
	Niveau de	Auto	~			
	traces					
	Chemin					
Options des logs	Remplacer	le niveau de traces d	éfini dans le profil			
	Emplacem	ent 🗸				
	Niveau					



Valider la configuration

Cliquez sur le bouton pour valider la configuration du WES sur la file d'impression.
 Après avoir configuré le WES sur la file, vous devez l'installer.

N.B : après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil. Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons "pause" puis "démarrer" depuis la liste des files :





Installer le WES sur la file

Installer le WES

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, dans la section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

WATCHD MASTER-PRINT > Mer MASTER-PRINT.doxense.I	vu principal ocal (10.10.30.88) v6.00.4675 🙊 Maître (WATCHDOCDOM) 17 (deministrateur Système)			D XENSE
Exploitat	tion Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools Late de files contrôders por Watchdoc	Analyse -	Historique des impressions Historique sur l'ensemble des files d'impression	
(Charles and Charles and Charl	Documents en attente Liste des documents mis en file d'attente	Ś	Statistiques Statistiques sur l'ensemble des files d'impression	
	Quotas utilisateurs Liste des quotas des utilisateurs		Bilan Impressions réalisées sur une période donnée	
790	Archives Documents archivés par les utilisateurs	8	Incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents	
Gestion -		Configura	ation	
	Tarifs Liste des tarifs dispanibles		Imprimantes & périphériques Liste des périphériques déclarés sur le système	
4	Filtres Liste des filtres disponibles		Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes	
	Modèles de Quotas Gestion des modèles de quotas et règles de gestion		Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés	
66	Rôles & Services Liste des rôles et services disponibles		Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
8	Droits d'accès Gestion des droits d'accès et profils d'administration	ġ.	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

- \rightarrow Vous accédez à la liste des **Files d'impression** contrôlées par Watchdoc[®].
 - 2. Cliquez sur la file pour laquelle vous souhaitez installer le WES ;
 - 3. dans l'interface de gestion de la file, cliquez sur l'onglet Propriétés :



- 4. Dans les propriétés de la file, la section Canon MEAP apparaît :
- 5. Cliquez sur le bouton Installer :





Canon MEAP				
Périphériques WES	C Accéder à l'interface web du périphérique	État de l'application	> Installer	1 Éditer la configuration
Profil 📃 W	S Canon V3 (WIZARD) [wzdcanonV3]		0	
État État	de l'application embarquée			

6. vous accédez à l'interface **Installation manuelle requise** dans laquelle l'installation est déclinée en 5 étapes :

Installation manuelle requise					
ÉTAPE 1					
Récupérez les 2 fichiers nécessaires à l'installation du WES à l'aide des boutons ci-dessous.					
Application d'authentification					
ÉTAPE 2					
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous rendre sur le portail SMS du périphérique et installer les fichiers de l'application.					
Portail SMS					
ÉTAPE 3					
Redémarrez le périphérique depuis son portail d'administration					
76 Portail d'administration du périphérique					
ÉTAPE 4					
Démarrez l'application de débloquage des impressions depuis le portail SMS					
Portail SMS					
ÉTAPE 5					
Configurez l'application a l'aide du bouton ci-dessous					
Configurer					

- 7. En **Etape 1**,
 - i. cliquez sur le bouton **Application d'authentification** pour télécharger le fichier **canonAuthApp.jar**;
 - ii. cliquez ensuite sur le bouton **Application de déblocage des documents** pour télécharger le fichier **canonPpApp.jar0**.

ÉTAPE 1	
Récupérez les 2 fichiers nécessaires à l'installation	du WES à l'aide des boutons ci-dessous.
Application d'authentification	Res Application de débloquage des documents

8. En **Etape 2**, cliquez sur le bouton **Portail SMS** pour accéder à l'interface d'administration du périphérique d'impression (Service Management Service);





ÉTAPE 2 Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous rendre sur le portail SMS du périphérique et installer les fichiers de l'application.

9. authentifiez-vous à l'aide des compte et mot de passe d'administration fournis par Canon[®] (ou cliquez sur **Se connecter** si les champs de saisie sont inactifs);

iR-ADV 4535 / iR-ADV 4535 /		Vers le portail
Service Management Service		Language: French 🗸 🏹 Ә
Numéro de série du périphérique : XWA04216		
	Il est possible de se connecter sans entrer de mot de passe.	
	Connexion	
	Saisir le mot de passe.	
	Mot de passe :	
	Se connecter	
		Copyright CANON INC. 2016

- 10. dans l'interface Service Management Service > menu Administration système, cliquez sur l'entrée Gestion d'applications système évoluées ;
- 11. dans la section Installer une application / licence système évoluée,
 - pour le paramètre Chemin du fichier de l'application système évoluée, cliquez sur le bouton Choisir un fichier et sélectionnez le fichier canonAuthApp.jar) précédemment téléchargé dans votre espace de travail;
 - ii. pour le paramètre **Chemin du fichier de licence**, cliquez sur le bouton **Choisir un fichier**

et sélectionnez le fichier de licence correspondant à l'application authentification téléchargé au préalable;

iR-ADV 4535 / iR-ADV 4535 /				Vers le portail	Utilisat	teur de la connexion :	admin	Déconnexion
Service Management Service								
Numéro de série du périphérique : XWA04216								
Gestion d'applications MEAP	Administration système : Gestion d'application	ons système évoluées	5					
Installer une application MEAP	Gestion d'applications systè	me évoluées				Mise à jour le :03/	12 2019 -	14:31:03 🛟
Administration système	Service de connexion							
Gestion d'applications système			✓ Ne pas	redémarrer le périphériq	ue même (en cas de modification	des régla	iges réseau
évoluées	Nom de l'application		Mise à jour	Etat			Licen	ce
Gestion d'applications système	WES Authentication	2.01	20/11 2019 11:18:55	Démarrée	Changer	Désinstaller	Inutil	e
Infos sur le système	User Authentication	2.0.0.0	27/06 2019 17:01:30	Installée	Changer	Désinstaller	Inutil	e
Infos sur les applications MEAP	DepartmentID Authentication	5.0.0.0	27/06 2019 17:01:30	Installée	Changer	Désinstaller	Inutil	e
Vérifier la licence	×							
Modifier le mot de passe	Autres applications système							
	Nom de l'application		Mise à jour	Etat		Licence		
Gestion des informations de réglage d'applications MEAP	Ā							
Contras das la constructions l'autors	Installer une application/licence système	évoluée						
MEAP	Chemin du fichier de l'application s	ystème évoluée : 🌈	Choisir un fichier Aucun fichi	ier choisi				
	Chemin du fichier de licence :		Choisir un fichier	ier choisi				
<< Vers Enregistrer/Mettre à jour								
logiciei	Opération à exécuter :	•	Installer et démarrer ou active Installation seule	er				
								Installer
	-							

12. cliquez sur le bouton **Installer**et acceptez les termes de l'installation.



L'application **WES Authentication** s'affiche dans la liste du haut de la page.

Administration système : Gestion d'applications système évol	Jées				
Gestion d'applications système évolué	es			Ν	lise à jour le :19/12 2019 16:13:18 🛟
Service de connexion					
			Ne pas redémarrent	r le périphérique même en cas de	e modification des réglages réseau
Nom de l'application		Mise à jour	Etat		Licence
WES Authentication	2.01	20/11 2019 11:18:55	Démarrée	Changer Désinstaller	Inutile

13. cliquez sur le bouton **Changer** correspondant à l'application installée pour l'activer.

Login Service							
Application Name		Installed on	Application ID	Status			
WES Authentication	1.0	08/01 2015	5e18436e-014a-1000-9189-00e000c4ae6f	Installed	SWITCH Uninstall		
Single Sign-On H	2.13.0.1	31/10 2014	4af4d4ce-0115-1000-9c36-00e000c4ae6f	Installed	SWITCH Uninstall		

- 14. Le statut de l'application passe à Démarrer après redémarrage.
- 15. Dans le portail **SMS**, cliquez sur l'entrée de menu **Installer une application MEAP**;

iR-ADV 4535 / iR-ADV 4535 /			Vers le portail	Utilisateur de la connexion :	admin Déconnexion			
Service Management Service								
Numéro de série du périphérique : XWA04216								
Gestion d'applications MEAP	Installer une application/licence MEAP							
Installer une application MEAP	Installer une application/licence MEAP							
Administration système					Installer			
Gestion d'applications système évoluées	Chemin du fichier d'application :	Choisir un fichier Aucun fichier choisi						
Gestion d'applications système	Chemin du fichier de licence :	Choisir un fichier Aucun fichier choisi						
Infos sur le système	Opération à exécuter :	Installation et demarrage Installation seule						
Infos sur les applications MEAP	I							

- 16. Dans la section Installer une application/licence MEAP;
 - i. pour le paramètre **Chemin du fichier d'application**, cliquez sur le bouton **Choisir un fichier** ;
 - ii. sélectionnez le fichier **WES Pull Print_1.0.jar** précédemment téléchargé dans votre espace de travail ;
 - iii. pour le paramètre **Chemin du fichier de licence**, cliquez sur le bouton **Choisir un fichier**;
 - iv. sélectionnez le fichier **WES_PullPrint_v1.0.lic** que vous avez préalablement téléchargé :



17. cliquez sur **Install**, acceptez les termes de l'installation puis attendez qu'elle se termine.



 En Etape 3, de retour dans l'interface Watchdoc Installation manuelle requise, cliquez sur le bouton Démarrez le périphérique depuis son portail d'administration ;

ÉTAPE 3
Redémarrez le périphérique depuis son portail d'administration
To Portail d'administration du périphérique

- 19. dans l'interface d'administration, cliquez sur **Paramétrages**, puis **Redémarrer le périphérique** ;
- 20. confirmez 2 fois le redémarrage du périphérique (un message vous informe que les travaux en cours seront perdus);

imageRUNNER ADVANCE iR-A	ADV 4535 / iR-ADV 4535 /	10.10.24.215:8000 says	le portail Identité de connexion : 7654321 Déconnexion
🛞 Réglages/Enregistrement		La machine va redémarrer. Tous les traitements en cours seront annulés.	Envoyer par e-mail à l'administrateur système
Redémarrer le périphérique	Réglages/Enregistreme	OK ?	
Appliquer modifications de réglage	Redémarrer la		Dernière mise à jour : 28/06 2022 10:27:31 🛟
Préférences	Cliquer sur [Procéder : Au redenarrage du pe		Procéder au redémarrage
Réglages papier	Vérifier que tous les pr	ocessus sont terminés avant d'effectuer cette opération.	
Réglages horloge/énergie	Statut des fonctions d	e base	
Réglages réseau	Imprimante : Scanner :	Machine prête à imprimer.	
Interface externe	Fax :	La machine est prête à envoyer ou rec	cevoir des fax.
Réglages de volume	Ā		
Réglages de fonction			
Réglages communs			
Imprimante			

- 21. Attendez que le périphérique redémarre.
- 22. En **Etape 5**, dans l'interface Watchdoc **Installation manuelle requise**, cliquez sur le bouton **Configurer** ;
- 23. Si le WES est correctement installé, un message de succès s'affiche dans la section **Etat** de l'interface de configuration du profil WES :



24. Lancez une impression pour vérifier le fonctionnement du WES.



Dépanner le WES

Règles générales pour le dépannage

Afin de permettre à l'équipe Support Doxense[®] d'établir un diagnostic de panne rapide et fiable, merci de communiquer le maximum d'informations possible lors de la déclaration de l'incident :

- Quoi ? Quelle est la procédure à suivre pour reproduire l'incident ?
- Quand ? A quelle date et à quelle heure a eu lieu l'incident ?
- Où ? Sur quel périphérique et depuis quel poste de travail a eu lieu l'incident ?
- Qui ? Avec quel compte utilisateur s'est produit l'incident ?
- Fichier trace Watchdoc.log : merci de joindre le fichier de trace Watchdoc.
- Fichier de traces WES : merci d'activer les fichiers de trace sur chaque file pour laquelle vous avez constaté un incident.

Une fois ces informations rassemblées, vous pouvez envoyer une demande de résolution depuis le portail <u>Connect</u>, outil de gestion des incidents dédié aux partenaires.

Pour obtenir un relevé optimal des données nécessaires au diagnostic, utilisez l'outil Watchdoc DiagTool[®]fourni avec le programme d'installation de Watchdoc (cf. **Créer un rapport de logs avec DiagTool_**).

Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés

Si les travaux de numérisation, fax et photocopie ne sont pas comptabilisés par Watchdoc[®], vérifiez que l'adresse (nom d'hôte ou IP) du serveur Watchdoc[®] configurée dans le périphérique est correcte :

- 1. dans l'interface de configuration de la file, dans la section WES, cliquez sur le bouton **Etat de l'application** (affiché lorsque le WES est correctement installé);
- cliquez sur le bouton Télécharger afin de télécharger les fichiers de logs et de configuration du WES;
- 3. si la configuration de l'adresse et/ou des ports n'est pas correcte, cliquez sur le bouton **Configurer** de l'interface de configuration de la file.
- 4. vérifiez que la procédure a réglé le problème.

Scan vers dossier (ScanToFolder) ne fonctionne pas

Contexte

ScanToFolder est disponible avec le WES Canon depuis Watchoc v6. Cependant, il arrive que cela ne fonctionne pas après installation du WES.

Cause



WATCHD <>> C

Ce message est lié à des options du périphérique qu'il convient de changer.

Résolution

Rendez-vous dans l'interface d'administration du périphérique Canon. Dans les **options** du périphérique, rendez-vous sur **Function settings > Send > Common settings > Personal folder specification method** :

- sélectionnez User login server
- déselectionnez Use authentication info for each user.

Une erreur inattendue est survenue

Contexte

Lors de l'authentification par badge et/ou login, quel que soit l'utilisateur, un bip retentit et le message "une erreur inattendue...." s'affiche (problème survenu sur le modèle ir-ADV Canon 5500).

Cause

Le problème est lié à l'activation de la gestion des numéros de service sur le périphérique.

Résolution

Le problème doit être résolu dans l'interface de configuration du périphérique Canon :

- 1. à l'aide d'un navigateur web, rendez-vous dans l'interface d'administration du périphérique d'impression ;
- 2. dans le menu, cliquez sur Réglages/ enregistrements > Réglages de gestion > Gestion utilisateur > Gestion des numéros de service.
- 3. dans l'interface **Modifier la gestion des numéros de service**, décochez la case Activer gestion n° service ;
- 4. cliquez sur OK pour valider la désactivation :

			Vez la santella de la compania a Administratora Dásana sulas
Réglages/Enregistrement	4535 / IK-AUV 4535 /		Envoyer par e-mail à l'administrator <u>Deconnexion</u>
Redémarrer le périphérique	Réglages/Enregistrement : Réglages de gestion	Gestion utilisateur > Gestion des numéros de service	
Appliquer modifications de réglage	Gestion des numéros de servi	e	Dernière mise à jour : 12/03 2024 11:31:53 📢
Préférences	Gestion des numéros de service		
Réglages papier			Modifier
Réglages horloge/énergie	Gestion des numéros de service	Oui	
Réglages réseau	Impressions sans codes confidentiels	Autoriser	
Interface externe	Lectures distantes sans codes confide	iels Autoriser	
Déalanas da valuma	Totaux pages	mat uniquement) Non	
Réglages de fonction			
Réalages communs	Totaux pages numeros de service		
Imprimente	Total pages imageRUNNER ADVANCE "Plusieurs utilisateurs co	IR ADV 4535 / IR 70V 4535 / ment	Vers le portail déentibé de connexion : Administrator Déconnexion Envoyer par e-mail à l'administrateur système
finprinante	Mémoriser nouveau Redémarrer le périphéri	Righters/Enregistrement : Righters de gestion : Gestion utilisateur > Gestion des numéros de service > Modifier la gestion des numéros de service	
ENVOI	Appliquer modifications de	Modifier la gestion des numéros de service	Densities 12.09.2034 113221 flicher
Recevoir/Transférer	Polifiences Réglaces papier	course gention des numeros de service, choise juditiver gention n° services, et cilquer sur (cilq,	OK Ansider
Définir destinataire	Riglages horloge/inergie	Autorise impression consider confidentiels	<u>+</u>
Réglages de gestion	Numéro de service Réglages réseau	Autoriser les lectures distantes sans code confidentiel	
Gestion utilisateur	7654321 Interface externe	Totaux pages	
Gestion du périphérique	Réglages de volume	Compter chaque page pour 2 (drand format uniquement)	
Licence/Autre		-	
Gestion des données			
Réglages de sécurité			
			Copyright CANON INC. 2016

5. Testez l'authentification sur le WES pour vérifier la résolution du problème.

