

MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

WES Kyocera v3



47, avenue de Flandre - 59290 Wasqhehal 65, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris Imprimez, respirez !

Table des matières

Introduction	
Installation du WES Kvocera	6
Fonctionnalités compatibles	6
Etapes préalables	6
Configurer les périphériques	7
Activer les paramètres de sécurité	7
Accéder à l'interface de configuration du périphérique	
Activer le SSL et IPPS	
Activer le SNMP V3	9
Activer le lecteur de badges	10
Installer l'application WES sur le périphérique à l'aide de Kyocera NetViewer	11
Prérequis	11
Télécharger Kyocera NetViewer	11
Utiliser Kyocera NetViewer	12
Activer l'application WES	13
Activer l'application WEScan	15
Configurer le profil WES	
Créer le profil WES	17
Configurer le profil WES	18
Configurer la section Propriétés	18
Configurer la section Authentification par clavier	19
Configurer la section Authentification par badge	19
Configurer la section Connexion anonyme	20
Configurer la section Comptabilisation	21
Configurer la section Quota	21
Configurer la section Impression à la demande	21
Configurer la section Numérisation	22
Configurer la section Périphérique	23
Configurer la section Options de secours	24
Configurer la section Divers	25
Configurer la section Historique	
Valider le profil	
Configurer le WES sur la file	
Accéder à l'interface	27
Configurer le mode d'impression de la file	
Configurer le WES sur la file	
Configurer la transformation de spools	30
Valider la configuration	30
Installer le WES sur la file	32
Accéder à l'interface	32
Installer le WES sur la file	
Personnaliser WES et WEScan	
Principe	
Procédure	



Droits de reproduction

© 2024. Doxense[®]. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre 59290 Wasquehal - FRANCE <u>contact@doxense.fr</u> Tel:+33(0)3.62.21.14.00 Fax:+33(0)3.62.21.14.01 www.doxense.fr



Introduction

Objet du manuel

Ce manuel décrit la procédure d'installation d'un WES (Watchdoc Embedded Solution) v3 SOP v3 sur Watchdoc.

Le WES Kyocera V.3 sont compatibles avec les périphériques supportant la technologie **HyPAS Embedded** 1.x et 2.x sur les modèles 3 et supérieurs.

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc. Ce technicien doit impérativement posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc, ainsi que les informations relatives au périphérique à paramétrer.

Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque * sont définis dans le glossaire.



Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

Contacter Doxense[®]

Le support technique Doxense[®] est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via <u>Connect</u>, l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense[®] ou d'envoyer un courriel à <u>contact@doxense.fr</u>.



Versions

Date	Description
29/07/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
21/10/2022	Mise à jour de la procédure d'installation (WES et WEScan) à l'aide de l'utilitaire Netviewer
16/06/2022	Mise à jour du lien vers Netviewer Kyocera
05/04/2022	Mise à jour de la version V.3
05/08/2021	Mise à jour de la liste des compatibilités
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.



KYDCER3 Installation du WES Kyocera

Fonctionnalités compatibles

Watchdoc v5.x et WES V3 Kyocera (sur les modèles de série 3 et supérieures) permettent :

- l'authentification par code PUK, par compte (login et mot de passe), par login et code PIN et par badge ;
- l'accès anonyme ;
- l'**enrôlement**¹ du badge à l'aide du code PUK, login et mot de passe ou login et code PIN ;
- la gestion des droits (SAUF sur les formats larges, impression depuis USB, scan to USB et scan to FTP);
- la libération des travaux d'impression à la demande (également en mode interserveur haute-disponibilité);
- la comptabilisation des travaux réalisés sur le périphérique lorsque l'utilisateur y est authentifié (impressions, copies, scans, scans via USB et fax envoyés);
- la transformation des travaux d'impression ;
- la suppression des pages superflues ;
- la numérisation pour envoi par mail vers l'adresse mail de l'utilisateur (ScanToMe);
- gestion des quotas (pour les impressions et photocopies, mais pas de quota bloquant);
- la numérisation avec WEScan;

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge dans cette version :

- gestion des codes analytiques (refacturation);
- la numérisation de documents pour envoi par mail vers une autre destination que le mail de l'utilisateur (ScanToHome, ScanToMail, ScanToFolder) sont soumis à la présence du module complémentaire ScanCare[®].

Etapes préalables

La configuration du WES V3 Kyocera sur les périphériques de séries 3 et ultérieures nécessite l'installation préalable de l'application WES sur le périphérique à l'aide de l'outil Kyocera NetViewer (téléchargeable depuis le site <u>Kyocera</u>).

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.



Configurer les périphériques

La configuration du WES Kyocera doit être précédée d'une configuration sur le périphérique.

La configuration du WES V3 Kyocera sur les périphériques de séries 3 et ultérieures nécessite l'activation de paramètres de sécurité depuis l'interface web d'administration de ce dernier puis l'installation préalable de l'application WES sur le périphérique à l'aide de l'outil Kyocera NetViewer.

Activer les paramètres de sécurité

Accéder à l'interface de configuration du périphérique

- 1. Depuis un navigateur, accédez au site web d'administration du périphérique http://device_ip.
- 2. Authentifiez-vous en tant qu'administrateur.

Activer le SSL et IPPS

- 1. Cliquez sur l'entrée de menu Paramètres de sécurité, puis Sécurité réseau.
- 2. Dans la section Paramètres de protocole sécurisé, activez le protocole SSL.
- 3. Pour le paramètre IPP, placez le bouton sur IPP sur SSL uniquement :

Command Center	RX _{TASKalfa}	Admin	
Nom d'hôte : KMB05808 Emplacement :	Français 🗸 🗸	Rafraîchissement Dernière mise à jour : automatique 2023/11/24 14:12:27	0
Accueil			
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	↑ Paramètres de sécurité :	Sécurité réseau	
💩 État du travail	Paramètres de protocole sécurisé		
Boîte de document	*SSL:	Note : Si vous sélectionnes Inscrif SSI ne neut être utilisé nour la	
Carnet d'adr	Paramètres côté serveur :	communication.	
Paramètres de la machine	*Version TLS :	✓ SSL3.0/TLS1.0 ✓ TLS1.1 ✓ TLS1.2	
Paramètres de fonction	*Cryptage efficace :	ZARCFOUR DES	
g Paramètres réseau		✓ 3DES ✓ AES ✓ AES-GCM	
Paramètres de sécurité	*Hash :	✓ SHA1 ✓ SHA2(256/384)	
Sécurité de la machine	*Sécurité HTTP :	 HTTPS uniquement HTTP ou HTTPS 	
Sécurité d'envoi	*Sécurité IPP :	○ IPP sur SSL uniquement ● IPP ou IPP sur SSL	
Sécurité réseau		Sécurisé uniquement (WSD amélioré sur	
Certificats	*Sécurité WSD améliorée :	Non sécurisé (WSD amélioré sur SSL et WSD amélioré)	
Paramètres de gestion	*Sécurité eSCL :	 Sécurisé uniquement (eSCL sur SSL) Non sécurisé (eSCL sur SSL & eSCL) 	
C Liens	*Sécurité REST :	Sécurisé uniquement (REST over SSL) Non sécurisé (REST over SSL & REST)	



WATCHD <>> C

- 4. Cliquez ensuite sur **Soumettre** (en bas de page) pour enregistrer les paramètres définis.
- 5. Cliquez ensuite sur l'entrée de menu **Paramètres réseau**, puis sur **Protocole**.
- 6. Dans la section **Protocoles d'impression**, activez le protocole **IPP sur SSL** et vérifiez que le numéro de port indiqué est **443** (par défaut) :

Command Center	RX _{TASKəlfa}	Admin
Nom d'hôte : KMB05808 Emplacement :	Français 🗸	Rafraîchissement Dernière mise à jour : automatique 2023/11/24 14:22:16
Accueil		
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	1 Paramètres réseau : Proto	cole
💩 État du travail	Protocoles d'impression	
Boîte de document	*NetBEUI :	
Carnet d'adr	*Commentaire :	KM-netPrinters
Paramètres de la	*LPD :	Actif
Paramètres de fonction	*FTP Serveur (réception) :	Actif
Paramètres réseau	*IPP :	Actif
Général	*Numéro de port :	631 (1 - 32767)
ТСРЛР	IPP sur SSL :	Actif
Protocole		Note : Rote utiliser des paramètres actives SSU Sécurité réseau
Paramètres de sécurité	*Numéro de port :	443 (1 - 32767)
Paramètres de gestion	*Certificat IPP sur SSL:	Oertificat d'appareil 1
C Liens		Paramètres

- 7. Cliquez ensuite sur **Soumettre** (en bas de page) pour enregistrer les paramètres définis.
- 8. Depuis l'entrée de menu Paramètres de gestion, cliquez sur Réinitialiser,
- 9. Cliquez ensuite sur **Redémarrer l'appareil** et **Redémarrer le réseau** pour tenir compte des modifications apportées au paramétrage :





WES Kyocera v3

Command Center	RX _{TASKalfa} S	<u> </u>	dmin
Nom d'hôte : KMB05808 Emplacement :	Français 🗸	Rafraîchissement Der automatique 202	rnière mise à jour : 23/11/24 14:26:24 Q
Accueil			
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	Paramètres de gestion : Ré	initialiser	
État du travail	Redémarrer	Redémarrer l'apr	nareil
Boîte de document		Redémarrez le ré	seau.
Carnet d'adr	Rétablir les paramètres d'usine de l'appa	reil	
Paramètres de la			Initialiser
Paramètres de fonction			
👹 Paramètres réseau			
Paramètres de sécurité			
Paramètres de gestion			
Compta. des travaux			
locale			
cartelD			
Notification/Rapport			
Paramètres d'historique			
SNMP			
Tampon du système			
lableau d'attichage			
Services à distance			
Application			
Utilisation à distance			
CP Liens			

→ Après cette opération sur le réseau, le périphérique est prêt pour l'installation.

Activer le SNMP V3

Cette étape est uniquement obligatoire pour la configuration de la fonction **Scan to me** (numérisation avec envoi des documents par mail) ou si vous souhaitez utiliser **Kyocera Net Viewer** pour configurer le périphérique.

- 1. Cliquez sur l'entrée de menu **Paramètres de gestion > SNMP**.
- 2. Paramétrez le SNMPv3 comme ci-dessous :



Command Center	RX _{TASKalfa}	Admin
Nom d'hôte : KMB05808 Emplacement :	Français 🗸	Rafraîchissement Dernière mise à jour : automatique 2023/11/22 11:05:58
Accueil		
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	↑ Paramètres de gestion : SM	IMP
\land État du travail		Note : Accès écriture SNMP non disponible si le champ est vide.
Boîte de document	sysContact :	
Carnet d'adr	sysName :	
Paramètres de la	sysLocation :	
Paramètres de fonction		Note : Les paramètres doivent être définis pour Lieu. <u>Système</u>
	*Compatibilité HP Web Jetadmin :	(Désact)
Paramètres de sécurité	*Interruptions d'authentification :	Désact)
Paramètres de gestion	Destinataire interruption :	Paramètres
Compta. des travaux	SNMPv3 SNMPv3 :	Actif
locale		Note : Paramétrez ici. Protocole
cartelD	*locale :	Actif
Notification/Rapport	*Hash :	MD5 ○ SHA1
Paramètres d'historique	*Confidentialité :	Actif
SNMP	*Cryptage :	⊛ DESAES
Tampon du système	Utilisateur en lecture seule :	
Tableau d'affichage	Nom d'util. :	Admin
Réinitialiser	*Mot de passe :	
Services à distance	*Nom d'util. :	Admin
Application	"Mot de passe :	·····
Utilisation à distance	* : Pour que ces paramètres soient pri	s en compte, cliquez sur Soumettre, puis redémarrer
C Liens	la machine et le réseau. Redémarrer l'appareil ou le réseau	sur cette page: <u>Réinitialiser</u>
		Soumettre Réinitialiser

Activer le lecteur de badges

Pour installer un lecteur de badges sur le périphérique Kyocera, il est nécessaire de disposer d'une licence valide.

Il est également nécessaire de débloquer le paramètre USB Host.

- 1. Cliquez sur l'entrée de menu **Paramètres de sécurité**, puis **Sécurité de la machine**.
- 2. Pour le paramètre USB Host, vérifiez que l'option Déverrouiller est cochée :



Command Center	r RX _{TASKalfa} S	<u> </u>	Admin	
Nom d'hôte : MFP-KMB05808 Emplacement :	Français 🗸	Rafraîchissement automatique	Dernière mise à jour : 2022/04/14 07:06:49	O
Accueil				
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	个 Paramètres de sécurité :	Sécurité de la machine		
État du travail	Blocage de l'interface			
	Réseau :	Reportez-vous à ce li	ien. <u>Protocole</u>	
Boîte de document	*Périphérique USB :	○ Verrouiller	Déverrouiller	
Carnet d'adr	*Hôte USB :	⊖ Verrouiller	Déverrouiller	
Paramètres de la machine	*Lecteur USB :	⊖ Verrouiller	Déverrouiller	
Paramètres de fonction	*Interface optionnelle 1 :		Déverrouiller	
Paramètres réseau	*Interface optionnelle 2 :		Déverrouiller	
	Verrouiller le panneau de commande			
Parametres de securite	Panneau de commande :	Déverrouiller	~	
Sécurité de la machine I.				
	Afficher état/journal			
Sécurité d'envoi	Afficher le détail des travaux :	Afficher tout	~	
Sécurité réseau	Afficher journal des travaux :	Afficher tout	~	
Certificats	Modifier restriction			
Paramètres de gestion	Carnet d'adr. :	Désactivé	Administrateur uniquement	
	Touche unique :	Désactivé	Administrateur uniquement	

Installer l'application WES sur le périphérique à l'aide de Kyocera NetViewer

Prérequis

Le fichier d'application WES est présent dans le dossier d'installation de l'application Watchdoc (Watchdoc_Setup_[n°version]**Redist**). Repérez l'endroit où il est enregistré ou téléchargez-le dans votre environnement de travail pour en disposer quand ce sera nécessaire.

Télécharger Kyocera NetViewer

- 1. Rendez-vous sur le site Kyocera (EN) <u>https://www.kyoceradocumentsolutions.us/en/products/software/KYOCERANET</u> <u>VIEWER.html</u>
- 2. Téléchargez Kyocera Net Viewer.
- 3. Décompressez le dossier knv.zip.
- 4. Lancez l'exécutable **KmInstall.exe** (sélectionnez la version correspondant à votre environnement de travail).
- 5. Suivez les instructions jusqu'à finaliser l'installation :



🕥 Installeur		-		\times
🛿 KYOCERA		Version 5.0.02	28 de l'insta	llateur
	Installation de KYOCERA Net V	/iewer		
Terminé Votre logiciel est	t prét à l'emploi.			
	KYOCERA Net Viewer Installé			
	Uemarrer maintenant			
		Fe	ermer	

Utiliser Kyocera NetViewer

- 1. Une fois lancée, l'application propose un Assistant d'ajout de périphérique.
- 2. Cliquez, au choix, sur le bouton :
 - **Rapide** pour laisser l'outil rechercher automatiquement tous les périphériques installés sur le réseau.
 - Perso pour choisir un moyen de découverte des périphériques d'impression :
 - ° par recherche sur le réseau local
 - par saisie de l'adresse IP
 - par plage d'adresses IP
- 3. Si vous avez opté pour **Rapide**, l'exécutable lance une opération de Découverte. Validez la découverte lorsqu'elle est terminée :



😤 күос	ERA Net Viev	wer - Vue gé	énérale				1 × 1
Fichier	Modifier	Afficher	Périphérique	Aide	Statuter des périphériques	×	
Mes vue	5		3 · 🞼 🗉	- 🔊 🗗 🔗	Confirmer la découverte		×
				Affichage nom			mplacement
					Vérifiez vos paramètres et cliquez sur Terminer : Version de SNMP : SNMPv1/v2 Délai d'exécution de la communication : 10 sec. Nouveaux essais de communication : 0	^	
Vues par	r défaut				Communauté de lecture : public Communauté d'écriture : public		
	Vue générale Vue des cap Vue des com Vue des com Vue du micro Vue des actif Vue par plan	e acités npteurs ologiciel fs			Appliquer les paramètres suivants après la découverte du périphérique : Port TCP/IP : 9100 Mot de passe de l'administrateur du Command Center : SSL : Activé Nom d'utilisateur de connexion de la liste d'utilisateurs : Mot de passe de la liste d'utilisateurs : Mot de passe de la liste d'utilisateurs :		
					Heure de démarrage de la découverte : Immédiatement	۷	
			<		< Précédent Terminer Annuler		>
0 sur 0 pé	riphériques	sélectionné	s		45	.::	

Activer l'application WES

- 1. Dans la liste des périphériques d'impression trouvés, sélectionnez le périphérique Kyocera sur lequel vous souhaitez installer le WES.
- 2. Cliquez sur l'entrée de menu Périphérique > Avancé > Gérer les applications :

SKYOCERA Net Viewer - Vue g	yénéri	sle											-	
Fichier Modifier Afficher	Pr	riphériqu	e Aide											
Mes vues	0	Décou	werte	•	0									ø
		Page d	d'accueil périphérique		m d'hôte	N	veau d	encre		Description	Emplacement	Nom du modèle		
		Carnet	t d'adresses	Ctrl+B		1						Canon iR-ADV 4535 63.17		
		Certifi	cats			[] []					EPSON WF-8590 Series		
		Utilisat	teurs	Ctrl+U		[] []					EPSON WF-C5210 Series		
		Täches		Ctrl+J		[] []					EPSON WF-C5290 Series		
Vues par défaut		Tiches	stockées			[] []					HP Color LaserJet MFP E87640		
E Pérphérique		Boite i	documents	Other								KONICA MINOLTA bizhub C250		
Vue générale		Bolte a	un lettres virtuelle	Contra 1		í					Dev Office	KONICA MINOLTA bizhub C250		
Vue des compteurs		-				[]				Lile/AILE 1, ETAGE	SHARP MX-3070N		
Vue du micrologiciel		Applic	ation		P-KMB0580							TASKafa 2553ci		
Vue des acuis		Ajoute	er le rapport de propriétés du péripl	nérique	6311DC	[]					TASKafa 4052ci		
		Affich	er les rapports de propriétés du pér	iphérique								TOSHIBA e-STUDIO3008A		
		Param	ètres de notification			í						Xerox VersaLink C405 DN Multfunction Printer		
L C		Param	ètres de communication			-						Xerox VersaLink C7030 Multifunction Printer		
		Avanc	é	•	Paran	nétrage de	plusie	urs péri	phéric	ques				
					Redé	marrer les	périphi	friques.						
		<u> </u>			Gérei	les applic	tions		_					
					Gérei	les fonction	ons opt	ionnell	e					
					Gérei	les certifie	ats							
					Mett	e à niveau	microl	ogiciel.						
					Parat	nètres par	défaut	du péri	phéric	aue				
					Parat	nètres syst	ème di	, périph	nériqu					
					Paran	nètres rése	au du j	périphé	rique					
					Para	nètres d'ai	thentif	ication						
					Grou	pes réseau								
					Donr	ées d'envi	i TCP/I	P						
1 sur 13 périphériques sélection	nés				Servi	es distant	s							

3. dans la boîte **Gérer les applications**, sélectionnez **Installer**, puis cochez la case **Activer l'application après installation** :



ichier Modifier Afficher	Periphe	rique	Aide) 🖧 습 · 📰	• 🔎 🧯	?					
			Affichage nom	Adresse IP	Nom d'hôte	-	Niveau d'encre	Description	Emplacement	Nom du mod	ėle
	Þ		Canon iR-ADV 4535	10.10.24.215						Canon iR-AD	V 4535 63.17
	•	1	EPSON WF-8590 S	10.10.20.221			пппп			EPSON WF-	8590 Series
	Þ		EPSON WF-C5210	10.10.27.212		Gérer les a	oplications			×	210 Series
	►		EPSON WF-C5290	10.10.22.39		Sélectio	nnez une action à	effectuer sur le	s périphériques séle	ctionnés	290 Series
es par défaut	•		HP Color LaserJet M	10.10.166.166					e proposition data a serie		Jet MFP E87640
Périphérique	•		KONICA MINOLTA	10.10.27.178							.TA bizhub C250i
Vue générale		⊗	KONICA MINOLTA	10.10.25.201							TA bizhub C250
Vue des compteurs Vue du micrologiciel	•	0	SHARP MX-3070N	10.10.0.176	$\left(\right)$	Installa	tion d'application		$\mathbf{)}$		70N
			TASKalfa 2553ci	10.10.29.35	MFP-KMBU	A N	tivez l'application aprè	s l'installation			ci
Vue des actifs Vue par plan	- F		TASKalfa 4052ci	10.10.0.116	KM6311DC		l'application				ci
	Þ	1	TOSHIBA e-STUDI	10.10.22.51		-					UDIO3008A
	•		Xerox VersaLink C40	10.10.20.159		 Désac 	iver l'application				C405 DN Multifunction Printer
	Þ	Δ	Xerox VersaLink C70	10.10.27.38		O Désins	tallez l'application				C7030 Multifunction Printer
								< Précéde	ent Suivant >	Annuler	

4. Parcourez ensuite votre espace de travail pour y sélectionner le package d'installation préalablement téléchargé (WesKyoceraV3_std_[n°version]):

Stype Content of the second se	ale śriphérique Aide		
Ness vues Vues par défaut Image: State of the st	Image: Image and the second	Nom de l'application : MES Version : 2.0.0	Iu modèle IR-ADV 4535 63.17 XWE-5550 Series 210 Series 250 Series IMME-5550 Series 260 Series 274 Barbub C250 TA barbub C250 70 UDI03008A C C405 DN Multifunction Pinter C 7030 Multifunction Pinter

5. Cliquez sur Terminer dans la boîte de confirmation pour installer l'application :

Structure Net Viewer - Vue génér	ale									- 🗆 ×
Fichier Modifier Afficher P	ériphériqu	e Aide								
Mes vues 👪	- 📫 🕻	🖪 🖉 🛱 🤗 🕻	5 🗟 🛍 - 1	📰 - 🔎 🛛	?					8
		Affichage nom 🔺	Adresse IP	Nom d'hôb	e Niveau d'encre	Description	Emplacement	Nom du modèle	e	
) × (Canon iR-ADV 4535	10.10.24.215					Canon iR-ADV	4535 63.17	
	- Þ 🥼	EPSON WF-8590 S	10.10.20.221					EPSON WF-85	90 Series	
	Þ 🧍	EPSON WF-C5210	10.10.27.212		Gérer les applications			×	210 Series	
		EPSON WF-C5290	10.10.22.39		Confirmation				290 Series	
Vues par défaut	A	HP Color LaserJet M	10.10.166.166						let MFP E87640	
E Pérphérique	KONICA MINOLTA 10.10.27.178					TA bizhub C250				
Vue generale	▶ Ø	KONICA MINOLTA	10.10.25.201		Pérphériques cibles :				.TA bizhub C250i	
Vue des compteurs	• •	SHARP MX-3070N	10.10.0.176		TASKalfa 2553ci (10.10.29.35)				70N	
Vue du micrologiciel		TASKalfa 2553ci	10.10.29.35	MEP-KMB0	Action :				1	
Vue par plan		TASKalfa 4052ci	10.10.0.116	KM6311D0	Pichter de package C. Ulbere de package C. Ubere dauchy Downloads Wesklyocera V3_std_38E100.pkg Nom de l'application : WES				pi	
	Þ 🥼	TOSHIBA e-STUDI	10.10.22.51						UDIO3008A	
	- F -	Xerox VersaLink C40	10.10.20.159						< C405 DN Multifunction Printer	
	P 4	Xerox VersaLink C70	10.10.27.38						c C7030 Multifunction Printer	
					Version de l'application :					
					2.0.0					
					1					
						< Printelant	Taminar	Arrester		
							- Common	10000		
							ß			
1 sur 13 périphériques sélectionnés										



WATCHD (>>C

Activer l'application WEScan

Si vous souhaitez utiliser le module WEScan, il convient de l'installer sur le périphérique préalablement à l'aide du fichier d'application (présent dans le dossier d'application Watchdoc_Setup_[n°version]\Redist).

1. Cliquez sur l'entrée de menu Périphérique > Avancé > Gérer les applications :



2. dans la boîte **Gérer les applications,** sélectionnez **Installer**, puis cochez la case **Activer l'application après installation**

Fichier Modifier Afficher Pe	riphérique	Aide	5 B	. 🛞 🕻	อ				
40		Affichage nom	Adresse IP	Nom d'hôte	e Niveau d'encre	Description	Emplacement	Nom du modè	le
	>	Canon iR-ADV 4535	10.10.24.215					Canon iR-ADV	4535 63.17
	Þ 🔺	EPSON WF-8590 S	10.10.20.221					EPSON WF-8	590 Series
	۰ 🛦	EPSON WF-C5210	10.10.27.212		Gérer les applications			×	210 Series
	• •	EPSON WF-C5290	10.10.22.39		Sélectionnez une action à	ctionnés	290 Series		
es par défaut	Þ 🔺	HP Color LaserJet M	10.10.166.166				let MFP E87640		
Périphérique		KONICA MINOLTA	10.10.27.178						.TA bizhub C250i
Vue generale	▶ 😣	KONICA MINOLTA	10.10.25.201				TA bizhub C250		
Vue des compteurs	Þ 🚹	SHARP MX-3070N 10.10.0.176 O Installation d'application TASKafa 2553a 10.10.29.35 MFP-KMB Activez l'application après l'installation							70N
Vue du micrologiciel								ci	
Vue des acuis		TASKalfa 4052ci	10.10.0.116	KM6311DC	O Activez l'application				di
	🕨 🔔	TOSHIBA e-STUDI	10.10.22.51						UDIO3008A
		Xerox VersaLink C40	10.10.20.159		Desactiver l'application				C405 DN Multifunction Printer
	🕨 🔔	Xerox VersaLink C70	10.10.27.38		 Désinstallez l'application 				C7030 Multifunction Printer
						< Précéden	Suivant >	Annuler	

3. Parcourez ensuite votre espace de travail pour y sélectionner le package d'installation préalablement téléchargé (WeScanKyocera_std_[n°version].pkg)



Honiel Modifiel Amore	enprien	que	Alue Alue			_					
Mes vues		- 🗉	∔ 🖉 🖙 🎖 🕻) କ 🛅 🛯 🛛	- 🎾 🕻	2					
			Affichage nom 🔺	Adresse IP	Nom d'hôt	•	Niveau d'encre	Description	Emplacement	Nom du modè	le
	▶	•	Canon iR-ADV 4535	10.10.24.215						Canon iR-ADV	/ 4535 63.17
	•	Δ	EPSON WF-8590 S	10.10.20.221						EPSON WF-8	590 Series
	►	Δ	EPSON WF-C5210	10.10.27.212		Gérer le	s applications			×	210 Series
	_ ▶		EPSON WF-C5290	10.10.22.39		Sélec	tionnez un package	d'installation			290 Series
Vues par défaut		Δ	HP Color LaserJet M	10.10.166.166							let MFP E87640
E Périphérique	•		KONICA MINOLTA	10.10.27.178							TA bizhub C250i
Vue generale	►	8	KONICA MINOLTA	10.10.25.201							TA bizhub C250i
Vue des compteurs		0	SHARP MX-3070N	10.10.0.176		Packa	ge :		70N		
Vue du micrologiciel	E I		TASKalfa 2553ci	10.10.29.35	MFP-KMB0 Fichier			ci .			
Vue des actrs	•		TASKalfa 4052ci	10.10.0.116	KM6311D0	C:\	Users\dauchy\Downloads	WeScanKyocera_std_	38E001.pkg		ci
	►	Δ	TOSHIBA e-STUDI	10.10.22.51					Par	rcourir	UDIO3008A
	•		Xerox VersaLink C40	10.10.20.159							C405 DN Multifunction Print
	►	Δ	Xerox VersaLink C70	10.10.27.38							C7030 Multifunction Printer
						Nor	n de l'application :WES				
						Ver	sion : 2.0.0				
								< Précéd	ent	Annuler	

4. Cliquez sur **Terminer** dans la boîte de confirmation pour installer l'application.



Configurer le profil WES

Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que de besoins.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES :**



- 2. Dans l'interface **Web**, **WES & Destinations de numérisation Gestion des** interfaces clientes, cliquez sur Créer un nouveau profil WES.
- 3. Dans la liste, sélectionnez le type de profil à créer :

WATCHD	»c					DC	× ENSE
Gestion des in	& Destinations de numérisation aterfaces clientes					Périphérie WES	iues IDA
Profils déblocage we	eb et mobile						
Profils de configuration de	déblocage web et mobile, accessibles par les ut	ilisateurs :				Créer un nouveau pro	fil de déblocage web
Identifiant	Nom	Titre	Identification		Paiement	Délais	2
accounting	Consultation compte	Consultation de votre compte	🏄 Intégrée Windows			2m-30s-10s	🏅 🥑 Ti 🖽 🖻
📑 default	Q Profil par défaut	Déblocage des impressions	Mintégrée Windows		Gratuit	2m-30s-10s	🧎 🛇 11 E9 🖯
Profils WES							
Profils de configuration des	s solutions de contrôle d'accès aux périphérique	s :	/			(F) Créer. ur	nouveau profil WES
Identifiant	Nom	Type Imprimante	Choisissez le type de profile:	×	Identification par carte	0	Ráf 🐡
<pre>test</pre>	test	Toshiba Open Platform	Brother BSI	10	AUTO		11 09 13
Destinations do num	deletion -		Canon MEAP	10			
Destinations de num	iensation		✓ Cap Monétique CapService	10		0.11	
Liste des destinations pouv	ant être associées aux profils de numérisation :		Cartadis Copicode IP	10		(+) Créer une	nouvelle destination
Identifiant	Nom de la de	tination	Ca Elatec TCPConv	10	Type de	numérisation	÷
folder_default	Dossier		Esten Open Platform	10	Vumeri	ser vers Folder	W To 128 12
mail_default	E-mail			100	Vumeri Numéri	ser vers Mali	Q 10 03 0
mymail_default	Mon e-mail		Konica Minolta OnenARI	10	- Numer	ser vers MyMail	W 19 ES E
Traitements post-sca	in			10			
Liste des traitements post-s	scan qui peuvent être affectés à un profil de sca	n	Kyocerawiita Hypas	10		Créer un nouvea	u traitement post-scan
			Lexmanx esp	10			
Aucun traitement	t post-scan n a ete denni		Okt Okt Open Platform 7 skP2	100			
			Ricon Streamline NX	10			
			Ricoh Smart Operation Panel	10			
			Samsung XOA	10			
			Sharp eSF	10			
			Sharp OSA	10			
			🕻 😳 Toshiba eSF	100			
			🚺 Toshiba Open Platform	100			
			Xerox EIP	10			

→ vous accédez au formulaire Créer un profil WES comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.



Configurer le profil WES

Configurer la section Propriétés

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- Identifiant : saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n' est affiché que dans les interfaces d'administration.
- Nom : saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global**: dans le cas d'une configuration de domaine (maître/esclaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- Langue : sélectionnez la langue d'affichage du WES configuré. Si vous sélectionnez Détection automatique, le WES adopte la langue qu'il trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.
- Version : sélectionnez la version du WES. Pour la v3, vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant la couleur des boutons et des images en fonction de votre identité graphique :
 - **Couleur :** entrez la valeur hexadécimale de la couleur correspondant à la couleur du bouton WES. Par défaut, les boutons sont orange (#FF901). Une fois la valeur saisie, la couleur s'affiche dans le champ.
 - Images : si vous souhaitez personnaliser les images WES, entrez le chemin du dossier dans lequel sont enregistrées les images que vous souhaitez afficher à la place des images par défaut (stockées dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Doxense\[Nom_du_fabricant] par défaut).

N.B. : pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation, cf. chapitre <u>Personnaliser les boutons et l'image du WES</u>.

<u>j</u>	Configurer un profil WES - KyoceraMita HyPAS Ce formulaire vous permet de configurer un profil de configuration WES									
Propriét	és ——									
ld	entifiant	📎 wzdkyocera								
	Nom	Ab WES Kyocera (WIZARD)								
	Global	🙊 Répliquer ce profil sur tous les serveurs								
	Version	🔜 v3 🗸 Version de l'application embarquée								
	Langue	P Détection automatique								
	Couleur	👁 Couleur des boutons de l'interface, au format web (ex: '#FF9015'):								
		#FF9015 R=255, G=144, B=21								
	Images	Chemin vers les images personnalisées :								

Pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation, cf. chapitre Personnaliser les boutons et l'image du WES.



Configurer la section Authentification par clavier

- Authentification par clavier : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
 - Login (Code PUK) : le code PUK est automatiquement généré par Watchdoc[®] selon des paramètres définis dans l'annuaire et communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte";
 - Nom d'utilisateur et code PIN : composé de 4 ou 5 chiffres, le code PIN de l'utilisateur (1234, par exemple) est enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS. Il est associé au login de l'utilisateur ;
 - Nom d'utilisateur et mot de passe : les utilisateurs utilisent leur compte LDAP (login et mot de passe).
- Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier. Si aucun annuaire n'est précisé, Watchdoc[®] interroge l'annuaire par défaut :

Αι	uthentification					
√	Authentificat	ion par clavier				
	Annuaire Autoriser l'authentification par Code PUK					
		Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN				
		Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe				
		DETA / META V				
		Domaine des utilisateurs ou domaine de correspondance PIN<->utilisateur				

Nous ne recommandons pas l'authentification par login et mot de passe. Si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).

Configurer la section Authentification par badge

Authentification par badge : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

 Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex.; si le code du badge est enregistré dans l'Active Directory, sélectionnez [utiliser l'annuaire par défaut]; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez CARDS, etc.);



WATCHD (>>C

- Association auto : si vous autorisez l'enrôlement ¹ depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :
 - Désactivé : l'enrôlement depuis le WES n'est pas autorisé. Si l'utilisateur n'est pas déjà connu, un message d'erreur est affiché sur l'écran du périphérique ;
 - à l'aide du Code PUK : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge;
 - A l'aide du nom d'utilisateur et du code PIN: l'utilisateur saisit ses nom et code PIN pour enrôler son badge ;
 - l'aide du nom d'utilisateur et mot de passe : l'utilisateur saisit son compte LDAP (login et mot de passe) pour enrôler son badge ;
 - Envoyer une notification : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé.
 - Format : indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut (0,8);swap.
 - Délai d'affichage : indiquez, en secondes, le délai d'attente avant prise en compte d'un deuxième passage de badge (5s < Délai < 15s)

Authentificat	ion par badge					
Annuaire	CARDS - META / CARDS					
	Domaine de correspondance Badge<->utilisateur					
Association auto	Autoriser les nouveaux utilisateurs à déclarer leur carte sur le terminal:					
	🗹 A l'aide du Code PUK					
	A l'aide du nom d'utilisateur et du code PIN					
	A l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe					
	Envoyer une notification à l'utilisateur lors de l'auto-enrôlement					
Format	Ab					
Délai d'affichage	30 (s) délai d'affichage de la page d'auto-enrôlement					

Configurer la section Connexion anonyme

Cochez cette section pour activer la **Connexion anonyme** afin de permettre à un utilisateur non-authentifié d'accéder au périphérique en cliquant sur un bouton spécifique.

• **Titre du bouton :** saisissez le libellé affiché sur le bouton d'accès aux fonctions du périphérique. Par défaut, le texte est **Anonymous** :

Connexion anonym	e		
Titre du bouton 📎			

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.



WATCHD

N.B. : il est possible de restreindre les fonctionnalités dont l'utilisateur anonyme peut bénéficier en appliquant une politique de droits (sur la file, sur le groupe ou sur le serveur) en utilisant le filtre **Utilisateur anonyme**.

Configurer la section Comptabilisation

• Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique.

```
Comptabilisation

Périphérique Comptabilise les impressions à partir du périphérique au lieu d'utiliser les informations des parseurs.
```

Configurer la section Quota

• Activer l'option : cochez la case pour que le WES gère les quotas d'impression.

```
Quota
Activer l'option
```

Dans le cas où vous cochez la case, complétez la configuration :

• en ajoutant au moins un quota ;

• en appliquant les PMV et tarifs sur les files d'impression associées au WES (cf. article Configurer les quotas).

Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, vous précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il les supprime ou valide les impressions :

- Délai d'inactivité : indiquez (en secondes), le délai d'inactivité autorisée par le WES avant désactivation du WES. Cette durée s'additionne à la durée de session définie en paramètre Durée de session dans la section Périphérique.
- Ordre de tri : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
 - Chronologique inverse: du plus récent au plus ancien;
 - Chronologique: du plus ancien au plus récent.
- Débloquer tous les documents à la connexion : cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement imprimés lorsque l'utilisateur s'authentifie sur le périphérique d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur n'accède pas à la liste des travaux en attente pour les supprimer ou les imprimer.
- Tous les documents sont cochés par défaut : cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement cochés dans la liste des travaux en attente lorsque l'utilisateur s'authentifie.
- **Pages optionnelles** : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse disposer de fonctions complémentaires sur les pages :



- Activer la page zoom : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer le zoom sur les travaux en attente d'impression ;
- Activer la transformation de spools : cochez cette case pour activer la fonction de transformation de spools ;
- **Options d'affichage :** dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions.
 - Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales : cochez la case pour limiter l'affichage du prix à 2 décimales uniquement.

Configurer la section Numérisation

Cette section est utilisée pour configurer la fonction WEScan (cf. <u>Configurer WEScan.pdf</u>). Elle ne peut être activée qu'avec un WES V3.

- Préférences d'affichage utiliser les dernières valeurs choisies... : permet de proposer à l'utilisateur les profils (paramètres prédéfinis) de numérisation les plus utilisés, ce qui offre un gain de temps lorsque les usages de numérisation sont souvent les mêmes. Précisez ensuite si le classement doit s'effectuer à l'aide ;
 - du type de profil (profil le plus souvent choisi);
 - de la date d'utilisation (profil choisi lors de la dernière utilisation).
- Ouvrir le volet de sélection : permet de proposer une interface dans laquelle l'utilisateur a le choix entre tous les paramètres de numérisation, ce qui est utile lorsque les usages de numérisation sont très variés. Précisez ensuite si vous souhaitez afficher
 - les paramètres de numérisation ;
 - les profils (pré-paramétrés).
- Autoriser les utilisateurs à changer le mode d'affichage : cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de personnaliser son interface en choisissant son mode d'affichage préféré.
- Profil de numérisation : pour chaque profil listé, vous pouvez cocher :
 - activation : pour le rendre actif dans l'interface embarquée ;
 - héritage : pour permettre à l'utilisateur de créer un nouveau profil héritant des paramètres du profil existant. L'utilisateur sera ensuite libre de modifier un ou plusieurs paramètres du profil d'origine ;
 - destinations : la destination est l'endroit où est envoyé le document numérisé. Pour chaque profil, vous pouvez activer, désactiver et définir par défaut une ou plusieurs destinations :
 - E-mail : envoi de la numérisation vers l'e-mail d'un destinataire saisi dans l'interface ;
 - Mon e-mail : envoi de la numérisation vers l'e-mail de l'utilisateur (systématiquement connue);
 - **Dossier** : envoi de la numérisation vers un dossier prédéfini de l'espace de travail accessible à l'utilisateur.



-	Numérisation Préférences d'affichage	 Utiliser les dernières valeurs choisi Ordre de classement de profils par déf Type de profil Ouvrir le volet de sélection des pro Mode d'affichage par défaut : Paramètres de numérisation Autoriser les utilisateurs à changer 	es par les utilisateur faut : pfils par défaut de mode d'afficha <u>c</u>	s par défaut ie	
	Profils de	Nom	Activation	Héritage 🛈	
	numerisation	Couleur standard	activé	Héritage activé	Destinations 🗸
		Noir et blanc basse résolution	🗸 activé	Héritage activé	Destinations 🗸

Configurer la section Périphérique

Cette section permet de définir le mode de connexion entre le serveur et les périphériques d'impression.

- Adresse du serveur : ce paramètre permet de préciser si les copieurs se connectent via l'adresse IP ou le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du server Watchdoc. Si le serveur possède plusieurs adresses IP ou si vous voulez spécifier manuellement l'adresse, sélectionnez "Adresse ci-contre" et remplissez le champ.
- **Mode de connexion** : permet de sélectionner le mode de communication entre l'application sur le périphérique et le noyau Watchdoc :
 - **Mixte**: l'application utilise SSL pour les données sensibles (Code PUK, login/mdp, ...) et non SSL pour les données non sensibles ;
 - SSL désactivé : l'application n'utilise jamais le SSL pour communiquer avec le serveur. Il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'auto-apprentissage par login/mot de passe avec ce paramètre.
- Réseau : les deux valeurs permettent de régler :
 - le temps d'attente maximal pour la connexion entre le copieur et Watchdoc lors d'une requête (serveur éteint ou service arrêté);
 - le temps d'attente du traitement de la requête : récupération des infos sur un utilisateur, envoi et traitement des requêtes de comptabilisation.
- Durée de session :nativement, les copieurs Kyocera gèrent la fermeture automatique de la session utilisateur au bout d'un temps configuré dans ses options. Pour faciliter la configuration, il est possible de préciser cette durée dans le formulaire. La durée est prise en compte lorsque l'application embarquée est installée ou lors de la mise à jour de sa configuration. Attention, le décompte commence sur l'écran d'accueil du copieur. Chaque application embarquée a son propre décompte avant de se fermer et de revenir à

application embarquée a son propre décompte avant de se fermer et de revenir à l'accueil (30s pour l'application Watchdoc).

• Sécurité du périphérique : indiquez le login et le mot de passe administrateur du périphérique dont Watchdoc a besoin pour communiquer avec lui lors de certaines opérations (installation automatique, requêtes SOAP...).



Périphérique —	
Adresse serveur	Adresse IP du serveur 💙
	Mode de connexion : Mixte
Réseau	 Délai maximum de connexion à l'hôte distant (sec) 60 Délai maximum de requête (sec)
Durée de session	60 300 (s)
Sécurité du périphérique	Compte Admin Mot de passe

Configurer la section Options de secours

Dans cette section, vous configurez le comportement des périphériques d'impression dans le cas où le serveur Watchdoc[®] ne répond pas.

- Délai de ping : indiquez, en secondes, la fréquence à laquelle le périphérique interroge le serveur pour vérifier sa configuration et l'informer qu'il fonctionne correctement ;
- Nombre d'essais : indiquez le nombre de connexions que le périphérique doit tenter vers le serveur principal avant de passer au serveur de secours.
- Mode hors-ligne :activez ou désactivez le mode hors-ligne¹ et complétez en indiquant les fonctions autorisées :
 - Accès à la copie : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à photocopier ;
 - Accès au scan : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à numériser ;
 - Accès à la couleur : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents en couleur ;
 - Accès au fax : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à envoyer des documents par fax ;
 - Accès à l'impression : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents
 - Accès aux droits d'administration : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à accéder à l'administration du périphérique ;
- Cochez ensuite les fonctions assurées par le serveur de secours :
 - Désactiver l'authentification des utilisateurs : cochez cette case si le serveur de secours n'authentifie pas les utilisateurs. Pour chaque demande, il renvoie les informations d'un utilisateur anonyme avec les droits définis pour un utilistateur de type anonoyme sur le serveur princpal. Les travaux réalisés sont alors comptabilisés sous le compte "anonymous" ;

¹Mode rendant le périphérique d'impression capable de fonctionner de manière dégradée dans le cas où les serveurs d'impression (principal et de secours) sont en panne. En mode hors-ligne, l'impression est impossible, mais les autres fonctions du périphérique peuvent être proposées : photocopie, fax, scan. Si le mode hors-ligne est désactivé, en cas de panne des serveurs, toutes les fonctions du périphérique sont bloquées jusqu'à dépannage du serveur. Ce mode est configuré dans le profil WES appliqué sur le périphérique.



- Désactiver l'accounting : cochez cette case si le serveur de secours ne traite pas les informations de comptabilisation. Ces informations sont enregistrées localement sur le périphérique pour être envoyées au serveur principal dès que la connexion avec ce serveur est rétablie ;
- Désactiver l'impression à la demande : cochez cette case si le serveur ne permet pas ce mode d'impression;.
- Désactiver l'auto-apprentissage des badges : cochez cette case si le serveur de secours ne peut assurer l'auto-apprentissage (enrôlement) des badges. Dans ce cas, seuls les badges déjà connus peuvent être utilisés sur ce serveur.

Ontions de seco								
Délai de ping	120 14 t 120							
Nombre d'essais	2							
Mode hors-ligne	Activé V Autorise l'authentification si aucun serveur ne répond.							
Droits en mode	Accès à la copie							
hors-ligne :	Accès au scan							
	Accès à la couleur							
	Accès au fax							
Accès à l'impression								
	Droits d'administration du périphérique							
Options	Activer la gestion de plusieurs serveurs							
multiserveur	Liste des serveurs (dans l'ordre de priorité)							
	Adresse du noyau (IP ou DNS) Port HTTPs (5753) Port HTTP (5754)							
	Ajouter un serveur							
	Options serveur de secours							
	Désactiver l'authentification des utilisateurs							
	Désactiver la comptabilisation							
	Désactiver l'impression à la demande							
	Désactiver l'auto apprentissage des badges							

Configurer la section Divers

- Options des logs Emplacement : indiquez à quel emplacement l'application doit collecter les informations qu'elle enregistre dans les fichiers traces :
 - fichier : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc[®];
 - périphérique : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées sur le périphérique;
 - tous : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc[®] et sur le périphérique.
- Options des logs Niveau : indiquez le niveau de détail des informations enregistrées :
 - debug : traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES ;
 - verbose : traces détaillées laissées par le WES ;
 - info : traces laissées par le WES ;
 warning : traces relatives aux alertes laissées par le WES ;
 - warning : traces relatives aux alertes laissees par le WES;
 - error : traces relatives aux incidents détectés sur le WES.
 - fatal : traces relatives aux pannes détectées sur le WES.
 - none : aucune trace
- Délai de ping : indiquez, en secondes, le délai au-delà duquel le périphérique doit tenter la reconnexion au serveur s'il n'en reçoit aucune réponse.



Divers				
Options des logs	Emplacement Niveau	Aucun None	* *	
	32			

Configurer la section Historique

Dans cette section sont affichées les informations relatives au profil WES configuré et aux modifications qui y ont été apportées.

GUII	bf482449-1f29-4117-89a6-046dcfc298bc	
Versio	n 🖉 Édité 3 fois, dernière modification le 02/09/2019 à 17h36	
Propriétair	e 🙊 Cet élément est géré par ce serveur.	h
istorique ——		
istorique GUID		
listorique GUID Version	IIII bf482449-1f29-4117-89a6-046dcfc298bc	

Valider le profil

- 1. Cliquez sur le bouton Ø pour valider la configuration du profil WES.
 → Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.



Configurer le WES sur la file

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

WATCHDOC		D
MASTER-PRINT > Menu principal MASTER-PRINT.doxense.local (10.10.30.88) v6.00.4675 🕅 Maître (WATCHDOCDOM) 🔲 v Céline Daudry 10.10.17 (Administratur Système)		۵ کې
Exploitation	Analyse	
Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools Liste des files contrôlées par Watchdoc	Historique des impressions Historique sur l'ensemble des files d'impression	
Documents en attente Liste des documents mis en file d'attente	Statistiques Statistiques sur l'ensemble des files d'impression	
Quotas utilisateurs Liste des quotas des utilisateurs	Bilan Impressions réalisées sur une période donnée	
Archives Documents archives par les utilisateurs	Incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents	
Gestion	Configuration	
Tarifs Liste des tarifs disponibles	Imprimantes & périphériques Liste des périphériques déclarés sur le système	
Filtres Liste des filtres disponibles	Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes	
Modèles de Quotas Gestion des modèles de quotas et règles de gestion	Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés	
Rôles & Services Liste des rôles et services disponibles	Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
Proits d'accès Gestion des droits d'accès et profils d'administration	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

 \rightarrow Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions. Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

VATCHD (>>C								KENSE
Files d'impression Liste des files contrôlées par Wat	chdoc		Créer une file universelle	Exporter en CSV	Documents en attente	Historique des impressio	ns Périphériques d'impression	
Files d'impression (40)	🧏 Emplaceme	nts (5)	🉈 Gr	oupes de files (6)	Pools	de travaux (2)	🙊 Profils d'option	ns de finition
Rechercher Nom, Modèle, Description, I 🔍 I	Emplacements × Tous ▼	Groupe X Tour	les groupes 🔻	Filtrer 🕞 Contrôlées (9) 😣	🛛 🕶 Regrouper 📳	Groupes 🔻 Af	ficher 🕃 Résumé 🔻 🏭 1	
Nom	Туре	Emplacement	Adr.	P X Toutes (40)	able: Travaux	Session WES	Informations	
Files Réseaux (1/24) - Périphériques ré	iseaux partagés	-	```	Contrôlées (9)	fhm			
PRT_KM_MASTER	Ш 📐 😂 🌰 😑 🖗 🔬	🥐 Doxense Wasque	shal 🔍 10.10.2	7.178 Désactivées (0)	ø	■Z _z Waiting	PRT_KM_MASTER	🕒 II 🖲 Ti
Files Universelles (6) - Périphériques d	'impression disponibles	lobalement		Physique (1)				
Impression Sécurisée	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	Monde		Virtuelle (2)	ø	х	Impression Sécurisée	76
KM Universelle Master		🚊 Wasquehal		Universelle (6)	ø	×	KM Universelle Master	Té
KONICA MINOLTA Universal PCL v3.9	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	🚊 Wasquehal		A Locales (0)	ø	х	KONICA MINOLTA Universal PCL	Ti
Lexmark Universal v2 XL	(a) (b) [2] (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	🚊 Wasquehal		Externes (31)	ø	×	Lexmark Universal v2 XL	Té
SHARP Universal	🔇 🔊 🔁 🔇	🛄 Wasquehal		Actives (0)	ø	х	SHARP Universal	Ti
TOSHIBA Universal Printer 2	🥥 🕑 🍋 🧆 🔊	🚊 Wasquehal		🏭 En panne (1)	ø	×	TOSHIBA Universal Printer 2	Τi
Files Virtuelles (2 / 7) - Périphériques o	l'impression à la demand	e		Consommables (0)			
S POD HP 2	Z 🕞 🅼 📾 🕾 🗟 🚯	? Indéterminé		🖕 VIP (0)	ø	x	Lille	> 🕕 🔍 Ti
POD HP TEST		Dovense Wasour	ahal O a		- d	×	Monde/France/Hauts-de-France/	► (II) (II) 1 1

2. Pour cette file, cliquez sur le bouton **Modifier les propriétés de la file** situé en bout de ligne.

Configurer le mode d'impression de la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, section **Informations générales**, sélectionnez le mode de fonctionnement de la file :

• **Mode**: sélectionnez **Validation** pour que les utilisateurs valident les travaux en attente afin qu'ils soient réellement imprimés.



Si la file appartient à un groupe configuré en mode Validation, vous pouvez aussi sélectionner **Comme le groupe**.

Configurer le WES sur la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, cliquez sur la mention **WES** pour accéder à la section dédiée.

WATCH	
Propr Ce forr	iétés de la file d'impression nulaire vous permet de mettre à jour les propriétés de la file d'impression
Aller à: Informations génér	ales Contacts Périphériques Redirections Monitoring Notifications Restrictions Archivege WES DSP Mode Expert
Informations gér	nérales
Identifiant	MASTER-PRINT.PRT
Nom	🍃 PRT
	Nom visible par les utilisateurs
Groupe	🚦 Files Réseaux 🗸
Mode	🕸 Comme le groupe 🗸 Comptabilisation
Commentaire	
	Modèle de l'imprimante, service, règles d'utilisation
Emplacement	🦻 Emplacement géographique du périphérique:
	Doxense Wasquehal
	To Description détaillée de l'emplacement du périphérique:

Dans la section WES de la file :

- Activer l'interface embarquée : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- Profil : dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. La liste est constituée des profils créés préalablement dans votre instance Watchdoc. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le configurer (cf. <u>Créer et configurer un</u> profil WES.)
- Identifiant du WES : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et va l'utilisee comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
 - Auto : conserve les traces standard.
 - Inclure les contenus binaires : conserve les traces détaillées.
 - **Chemin :** saisissez dans la zone le chemin du dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers trace. Si aucun chemin n' est indiqué, par défaut, Watchdoc enregistre les fichiers traces dans le sous-dossier \logs du dossier d'installation Watchdoc.
- Réglages WES : les réglages effectués sur le profil WES s'appliquent par défaut à la file. Si vous modifiez les paramètres suivants, ils annuleront les paramètres du WES et ne s'appliqueront que sur la file configurée



- **TLS/SSL** : cochez cette case si vous souhaitez que le périphérique utilise une connexion sécurisée pour communiquer avec le serveur.
- Nom d'utilisateur du périphérique : saisissez le nom du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du compte par défaut);
- MdP du périphérique : saisissez le mot de passe du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du mot de passe par défaut)

) L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.

Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'association automatique du badge (enrôlement) par compte et mot de passe.

- Option des logs remplacer le niveau de traces du profil : cochez cette case pour appliquer sur la file d'impression un niveau de traces différent de celui du profil, puis définissez :
 - **Emplacement :** indiquez à quel emplacement l'application doit collecter les informations qu'elle enregistre dans les fichiers traces :
 - **fichier** : cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc
 - **périphérique :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées sur le périphérique
 - **tous :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc et sur le périphérique.
- Options des logs Niveau : indiquez le niveau de détail des informations enregistrées :
 - **debug** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES.
 - **verbose :** sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES.
 - info: sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES.
 - warning : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES
 - error : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées lorsqu'une erreur est détectée au niveau du WES.



WES			
Périphérique	Activer l'inte	rface embarquée	
Profil	16 wesigpn - Wi	ES IGPN	2
	Profil de confi	guration côté serveur	
Identifiant du WES	RFM1439760		
	Identifiant du	périphérique associé à cette file	
Diagnostic	Activer les tr	aces spécifiques aux comm	unications du WES
	Niveau de		~
	traces		
	Chemin		
Réglages WES	③ Ne changez	ces paramètres que s'ils diffè	rent du profil!
	TLS/SSL		Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique
	🗌 Nom d'Utili	sateur du périphérique	
	OM.d.P Périp	hérique	
	Périphériqu	e capable de gérer un	
	document o	ouleur	€
	Périphériqu	e capable de gérer un	
	document g	rand format	
Options des logs	Remplacer le	niveau de traces défini dan	is le profil
	Emplaceme	nt 🗸	
	Niveau	\sim	

Configurer la transformation de spools

- Mode de transformation :
 - Utiliser la valeur du groupe : permet d'appliquer sur la file le paramétrage de transformation défini pour le groupe de files.
 - Désactivé : permet de désactiver la fonction sur cette file, quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur);
 - Activé : permet d'activer la fonction uniquement sur cette file quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur);
- **Diagnostic** : activer le traçage des spools : cochez la case si vous souhaitez que les spools soient conservés et définissez les conditions de traçage :
 - **Niveau de traces :** dans la liste, sélectionnez le niveau des traces que vous souhaitez conserver (aucune, erreurs, spools édités et tous);
 - Activer pendant : dans la liste, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez activer le traçage des spools (une heure, un jour, une semaine ou un mois).

Transformation	de Spools		🔺 Haut 🦯 Bas 🔻
Transformation	Mode de transforma Utiliser la valeur du gr	tion de spool : roupe ✔ (Activé)	
Diagnostic	 Enregistrer l'activité d Niveau de traces Activer pendant 	de transformation de spool pour diagnostic. Spools en erreur 🗸 Un Jour 🗸	

Valider la configuration

Cliquez sur le bouton Opour valider la configuration du WES sur la file d'impression.
 Après avoir configuré le WES sur la file, installez-le.



Après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil.

Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons "pause" puis "démarrer" depuis la liste des files :



Installer le WES sur la file

La configuration du WES Konica Minolta doit être précédée d'une configuration sur le périphérique depuis l'interface web d'administration de ce dernier. Comme le WES nécessite l'option **OpenAPI**, il est nécessaire de l'activer sur les périphériques.

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchdoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

WAICHDV				DVALINE
MASTER-PRINT > Mer MASTER-PRINT.doxense.I	nu principal local (10.10.30.88) v6.0.0.4675 🔊 Maître (WATCHDOCDOM) 17 (Administrateur Système)			>
Exploitat	tion	Analyse		
	Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools Liste des files contrôlées par Watchdoc	Ŵ	Historique des impressions Historique sur l'ensemble des files d'impression	
R	Documents en attente Liste des documents mis en file d'attente	Ś	Statistiques Statistiques sur l'ensemble des files d'impression	
	Quotas utilisateurs Liste des quotas des utilisateurs		Bilan Impressions réalisées sur une période donnée	
	Archives Documents archivés par les utilisateurs	S	Incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents	
Gestion		Configur	ation	
	Tarifs Liste des tarifs disponibles		Imprimantes & périphériques Liste des périphériques déclarés sur le système	
4	Filtres Liste des filtres disponibles		Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes	
	Modèles de Quotas Gestion des modèles de quotas et règles de gestion		Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés	
6 6	Rôles & Services Liste des rôles et services disponibles		Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
8	Droits d'accès Gestion des droits d'accès et profils d'administration	O	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

 \rightarrow Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions. Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

VATCHD (>>C								XENSE
Files d'impression Liste des files contrôlées par Wa	tchdoc		Créer une file universelle	Exporter en CSV	ocuments 📎	Historique des impressio	ns Périphériques d'impression	۵ 🔁 📀
Stiles d'impression (40)	📩 Emplaceme	nts (5)	🙈 Groupe	s de files (6)	🔗 Pools d	je travaux (2)	Profils d'optic	ons de finition
Rechercher Nom, Modèle, Description, I 🔍	Emplacements × Tous ▼	Groupe X Ter	s les groupes - Filtr	er 💽 Contrôlées (9) 🛞 🕇	P Regrouper	Groupes 🔻 Af	ficher 🕃 Résumé 🔻 🕌 1	
Nom	Туре	Emplacement	t Adv. IP	× Toutes (40)	able Travaux	Session WES	Informations	
Files Réseaux (1 / 24) - Périphériques	éseaux partagés			Contrôlées (9)				
DRT_KM_MASTER	Ш 📐 😄 🙆 🗑 🖉 🔕	🥐 Doxense Wasqu	iehal 🔍 10.10.27.178	Désactivées (0)	ø	■Z _z Waiting	PRT_KM_MASTER	۳ 🖲 ۱۱ 🕙
Files Universelles (6) - Périphériques		lobalement		Physique (1)				
Impression Sécurisée	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Monde		Virtuelle (2)	ø	×	Impression Sécurisée	ĩ
KM Universelle Master		🚊 Wasquehal		Universelle (6)	ø	×	KM Universelle Master	Т
KONICA MINOLTA Universal PCL v3.9	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	🚊 Wasquehal		A Locales (0)	ø	x	KONICA MINOLTA Universal PCL	10
Lexmark Universal v2 XL	i 🙆 🕑 🚺 🔕 🕅	🚊 Wasquehal		Externes (31)	ø	x	Lexmark Universal v2 XL	T
SHARP Universal	🥥 🕟 😂 🔕 📎	🚊 Wasquehal		Actives (0)	ø	x	SHARP Universal	78
TOSHIBA Universal Printer 2	🥥 🕑 🏹 🔊 🕲	🚊 Wasquehal		🔠 En panne (1)	ø	×	TOSHIBA Universal Printer 2	Th
Files Virtuelles (2 / 7) - Périphériques	d'impression à la demand	e		Consommables (0)				
K POD HP 2	Z D 🅼 📾 🛛 🗖 🞝	? Indéterminé		🖕 VIP (0)	ø	x	Lille	> 🕕 🔍 Tł
POD UP TEST		I Dovence Waso	ehal O		, 	×	Monde/France/Mautz-de-France/	D

2. Pour cette file, cliquez sur l'onglet **Propriétés** :





WATCHD			XENSE
U En veille. Q Sizeping	Editer le propriét	s Supprimer és la file	۱
Activée			
État (<u>Propriétés</u>) 🏤 Tarification 🔹 Règles	Statistiques 🛞 En attente	K Historique	Incidents
Informations genérales			
Identifiant 🎍 PRINT.KYOFS-3540MFPKX	Expiration 👸 Suppression apr	ès 4h	
Groupe 🔡 Files Réseaux (default)	Archivage 🔙 Réimpression ra	pide	HOR
Mode II Validation	Vitesse 🕮 ~30 ppm *		Eta
Couleur 🐼 Défini par le groupe (Noir et Blanc)	Vitesse réelle incon	uue, estimée d'après le type de périphé	Frique.
Recto-verso 🔊 Défini par le groupe (Recto-verso)			
Grand Format 🔊 Défini par le groupe (Petit formats)			
Emplacement I n/a			
Commentaire 🤤 🕫			

Installer le WES sur la file

Dans la section WES Xerox, cliquez sur le bouton pour finaliser l'nstallation de l'application.

Cette installation se déroule en plusieurs étapes listées dans le **Rapport d'installation** (vérification, connexion au périphérique, push-pull-print, envoi du login, configuration de sécurité):



→ Lorsque toutes les pastilles du rapport d'installation sont vertes, cela signifie que l'installation s'est bien déroulée et que le WES est prêt à être utilisé. Si un message d'erreur s'affiche dans un cadre rouge, procédez à l'installation manuelle de l'application



Lors de l'installation d'un modèle Versalink C405, il peut être nécessaire de cliquer jusqu'à 3 fois sur le bouton **Installer** pour finaliser l'opération. Cliquez sur ce bouton jusqu'à obtenir un rapport affichant toutes les pastilles vertes en veillant toutefois à respecter les phases de redémarrage du périphérique.



Personnaliser WES et WEScan

Principe

WES V3 offre la possibilité de personnaliser les écrans des périphériques en laissant au client le choix de la couleur des boutons et du logo à afficher sur le WES :





Veuillez passer votre badge ou utiliser un mode d'identification alternatif ci-dessous



Watchdoc - WES V3 - Interface d'authentification personnalisée



⊕ ?

Procédure

En fonction de ce que vous souhaitez personnaliser, suivez les procédures suivantes :

- personnaliser les couleurs du WES ;
- personnaliser les images du WES et/ou de WEScan.

