

MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

WES Samsung XOA



47, avenue de Flandre - 59290 Wasqhehal 65, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris Imprimez, respirez !

T +33 (0)3 62 21 14 00 www.doxense.com

Table des matières

Introduction	4
Prérequis et configuration préalable	6
Prérequis technique	6
Configuration préalable sur les périphériques d'impression	. 6
Configurer le profil WES	7
Créer le profil WES	7
Configurer le profil WES	8
Configurer la section Propriétés	8
Configurer la section Authentification par clavier	. 8
Configurer la section Authentification par badge	9
Configurer la section Comptabilisation	.10
Configurer la section Impression à la demande	. 10
Configurer la section Périphérique	. 11
Configurer la section Options de secours	. 11
Configurer la section Divers	.13
Valider le profil	.13
Configurer le WES sur la file	.14
Accéder à l'interface	. 14
Configurer le mode d'impression de la file	.15
Configurer le WES sur la file	.15
Valider la configuration	.17
Installer le WES sur la file	.18
Présentation de la section WES	.18
Procédure	.18
Dépanner le WES	.19
Règles générales pour le dépannage	.19
Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés	19
Activer les traces du WES (WEStraces)	.19
Problème d'impression lors du déblocage des travaux	.21



Droits de reproduction

© 2024. Doxense[®]. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre 59290 Wasquehal - FRANCE <u>contact@doxense.fr</u> Tel:+33(0)3.62.21.14.00 Fax:+33(0)3.62.21.14.01 www.doxense.fr



Introduction

Objet du manuel

Ce manuel décrit la procédure d'installation et de configuration d'un WES (Watchdoc Embedded Solution) v3 sur les périphériques d'impression.

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc. Ce technicien doit impérativement posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc, ainsi que les informations relatives au périphérique à paramétrer.

Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque* sont définis dans le glossaire.



Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

Contacter Doxense[®]

Le support technique Doxense[®] est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via <u>Connect</u>, l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense[®] ou d'envoyer un courriel à <u>contact@doxense.fr</u>.



Versions

Date	Description
17/10/2024	Mise à jour de la mise en forme
29/07/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
07/09/2017	Relecture et mise à jour
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.



Prérequis et configuration préalable

Prérequis technique

XOA-E (eXtensible Open Architecture Embedded) est le nom de la technologie développée par Samsung pour permettre aux applications embarquées d'être installées sur sa gamme de périphériques d'impression.

Pour installer le WES v2, les périphériques doivent être compatibles avec la version XOA-E 1.16 (min.).

Configuration préalable sur les périphériques d'impression

La configuration du WES Samsung doit être précédée d'une configuration sur le périphérique depuis l'interface web d'administration de ce dernier.

Avant de vous connecter, vérifiez que la valeur correspondant à Domain est LOCAL.

- 1. Accédez à l'interface web de configuration du périphérique Samsung.
- 2. Connectez-vous en cliquant sur le bouton Login.
- 3. Dans le menu **Maintenance**, cliquez sur **Application Management** puis **Application**.
- 4. Dans la section **Application**, cliquez sur le bouton **Add** (Ajouter).
- 5. Dans le dossier C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\redist\, sélectionnez le fichier de l'application **WesSamsung.par**.
- 6. Cliquez sur **OK** pour valider le choix du fichier.
- 7. Cliquez de nouveau sur les boutons **OK** successifs pour lancer l'installation. Un message d'alerte indique que l'application n'est pas vérifiée par le programme Samsung Testing.
- 8. Vérifiez que la valeur correspondant au paramètre WesSamsung est Enabled.
- 9. Cliquez sur l'entrée de menu Security puis User Access Control.
- 10. Vérifiez que la valeur WatchdocAAProvider est sélectionnée en tant que AAMethod.

N.B. : Il est possible que cette ligne du tableau n'apparaisse pas tout de suite. Si vous ne la voyez pas, attendez quelques minutes puis actualisez la page. Si l'option apparaît mais n'est pas cochée, cochez-la puis cliquez sur **Apply**.

- 11. Cliquez sur **Login Page**, vérifiez que **Watchdoc-LUI** est bien sélectionnée comme LUI Login Page puis cliquez sur **Apply**.
- 12. Dans l'interface web, cliquez sur l'onglet Security puis System log ;
- 13. Dans l'interface **Log Configuration**, vérifiez que toutes les fonctionnalités sont activées (case **Enable** cochée), puis cliquez sur le bouton **Apply**.



Configurer le profil WES

Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que nécessaires.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES :**



- 2. Dans l'interface Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes, cliquez sur Créer un nouveau profil WES.
- 3. Dans la liste, sélectionnez le type de profil à créer :

WATCHD	»c						XENSE
Gestion des in	& Destinations de numérisation nterfaces clientes					Périphériq WES	iues ODA
Profils déblocage we	b et mobile						
Profils de configuration de	déblocage web et mobile, accessibles par les u	tilisateurs :				Créer un nouveau pro	fil de déblocage web
Identifiant	Nom	Titre	Identification		Paiement	Délais	2
🔯 accounting	Consultation compte	Consultation de votre compte	🎘 Intégrée Windows			2m-30s-10s	👗 🥑 16 ES 😭
📑 default	Profil par défaut	Déblocage des impressions	🎥 Intégrée Windows		Gratuit	2m-30s-10s	1 🖸 11 E9 🔂
Profile WES							
Profile de configuration des	s solutions de contrôle d'accès aux nérinhériqu	ar -				Créar un	a nouveau profil WES
Identifient	Name	Time Imprimente	Choisissez le type de profile:	×	Identification per coste	0	R44 #
Citest	test	Toshiba Open Platform	Brother BSI	10	AUTO		11000
			C Canon MEAP	10			A IT US U
Destinations de num	terisation		✓ Cap Monétique CapService	10			
Liste des destinations pouv	ant être associées aux profils de numérisation		Cartadis Conicode IR	10		Créer une	nouvelle destination
Identifiant	Nom de la de	stination	C Elater TCPConv	10	Type d	e numérisation	*
folder_default	Dossier			10	🤪 Numéi	iser vers Folder	TH 58 8
mail_default	E-mail			10	🧡 Numéi	iser vers Mail	10 10 EB B
mymail_default	Mon e-mail		Karla Minika Cara Alli	100	🤟 Numer	iser vers MyMail	W 19 BS B
Traitements post-sca	in		Konica minoita OpenAPI	10			
Liste des traitements post-s	scan qui peuvent être affectés à un profil de sc	an	KyoceraMita HyPAS	10		Créer un nouvea	u traitement post-scan
~			Lexmark eSF	10			
Aucun traitement	t post-scan n'a été défini		OKI OKI Open Platform / sXP2	100			
			R Ricoh Streamline NX	10			
			Ricoh Smart Operation Panel	10			
			S Samsung XOA	10			
			Sharp eSF	10			
	Veb. VKF5 & O extinutions de numérisation Conton des interfores clientes Addblocage web et mobile excertiguation de délocage web et mobile, accessibles par les utilisateurs : minit		Sharp OSA	10			
			💕 Toshiba eSF	100			
Weither the source of the	Toshiba Open Platform	100					

→ vous accédez au formulaire **Créer un profil WES** comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.



Configurer le profil WES

Configurer la section Propriétés

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- **Identifiant :** saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Nom :** saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global :** dans le cas d'une configuration de domaine (maître/esclaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- Langue : sélectionnez la langue d'affichage du WES configuré. Si vous sélectionnez Détection automatique, le WES adopte la langue qu'il trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.

Créer	un profil WES - Samsung XOA ulaire vous permet de créer un nouveau profil de configuration WES
Propriétés —	
Identifian	it 📎 samsung
Nor	n 🕹 Samsung XOA
Globa	al 🗌 Répliquer ce profil sur tous les serveurs
Langu	e 🖗 Détection automatique 🗸

Configurer la section Authentification par clavier

- Activer l'option : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
- **Mode d'authentification :** dans la liste, sélectionnez le mode d'authentification que vous souhaitez activer :
 - Code PUK¹: le code PUK est automatiquement généré par Watchdoc selon des paramètres définis dans l'annuaire. Ce code est communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte";
 - Nom d'utilisateur et code PIN : composé de 4 ou 5 chiffres, le code PIN de l'utilisateur (1234, par exemple) est enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS ;
 - Nom d'utilisateur et mot de passe : autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe :

Nous ne recommandons pas l'authentification par login et mot de passe. Néanmoins, si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le

¹Puk = Print User Key. Dans Watchdoc, il s'agit d'un code associé à un compte utilisateur pour permettre à ce dernier de s'authentifier dans un WES. Le code PUK est généré par un algorithme. L'utilisateur peut le consulter dans la page "Mon compte" de Watchdoc.



clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).

• **Annuaire :** dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les utilisateurs.



Configurer la section Authentification par badge

Authentification par badge : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

- Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex., si le code du badge est enregistré dans l'Active Directory, sélectionnez utiliser l'annuaire par défaut ; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez CARDS , etc.) ;
- Association auto : si vous autorisez l'enrôlement ¹ depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :
 - **Code PUK** : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge ;
 - **Compte et mot de passe** : l'utilisateur saisit son compte LDAP (login et mot de passe) pour enrôler son badge ;
 - Envoyer une notification : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé ;
 - **Format** : indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut (0,8);swap.

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.



Authentificati	ion par badge
Annuaire	Domaine de correspondance Badge <-> utilisateur
Association auto	Autoriser les nouveaux utilisateurs à déclarer leur carte sur le terminal: Code PUK Finvoyer une notification à l'utilisateur lors de l'auto-enrôlement
Format	Ab

Configurer la section Comptabilisation

Dans cette section, indiquez si vous souhaitez que la comptabilisation soit effectuée par le périphérique lui-même ou partir du spooler Windows.

• Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique. Dans ce cas, précisez le mode de comptabilisation :

Comptabilisation Périphérique 🗹 Comptabilise les impressions à partir du périphérique au lieu d'utiliser les informations des parseurs.

Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, vous précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il supprime ou valide les impressions :

- Ordre de tri : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
 - Chronologique inverse: du plus récent au plus ancien ;
 - Chronologique: du plus ancien au plus récent.
- **Redirection :** si l'utilisateur n'a pas de travaux d'impression en attente, précisez le comportement du WES :
 - Automatique : le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut ;
 - **Accueil :** le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut et ne redirige vers aucune autre interface ;
 - Impressions en attente : le WES affiche la liste des documents en attente même s'il n'y en a aucun.
- Pages optionnelles :
 - Activer la page zoom : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer le zoom sur les travaux en attente d'impression ;
 - Activer la transformation de spools : cochez cette case pour activer la fonction de transformation de spools ;
 - Utiliser un logo personnalisé :(pour le WES V2 uniquement) cochez la case si vous souhaitez afficher un logo personnalisé à la place du logo Watchdoc par défaut.
- **Options d'affichage :** dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions.
 - Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales : cochez la case pour limiter l'affichage du prix à 2 décimales uniquement.
 - Utiliser un logo personnalisé : (pour le WES V2 uniquement) cochez la case si vous souhaitez afficher un logo personnalisé à la place du logo



Impression à la c	lemande
Ordre de tri	A Par ordre chronologique ("FIFO") ♥
Redirection	Automatique 🗸
	Débloquer tous les documents à la connexion
Pages optionnelles	✔ Activer la page Zoom
	Activer la transformation de spools
	Activer les prévisualisations dans la page des jobs
Options	Aucun 🗸
d'affichage	Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales
	information tarifaire présentée à l'utilisateur
	Utiliser un logo personnalisé (\images\Embedded\Logo\logo.png)

Configurer la section Périphérique

Cette section permet de définir le mode de connexion entre le serveur et les périphériques d'impression.

- Adresse du serveur : ce paramètre permet de préciser si les périphériques d'impression se connectent via l'adresse IP ou le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du server Watchdoc. Si le serveur possède plusieurs adresses IP ou si vous voulez spécifier manuellement l'adresse, sélectionnez "Adresse ci-contre" et remplissez le champ.
- **Mode de connexion :** sélectionnez le mode de connexion activé entre le WES et le kernel Watchdoc :
 - **Mixte :** le WES s'adapte automatiquement en fonction des données communiquées : il utilise SSL1 pour les données sensibles (code PUK, login/mdp, ...) et non SSL pour les données non sensibles ;
 - **SSL désactivé :** le WES n'utilise jamais le SSL pour communiquer avec le serveur.
- **Durée de session (minutes) :** indiquez le délai d'inactivité au-delà de laquelle la session est fermée.
- Sécurité du périphérique :
 - **Compte :** saisissez le compte utilisé par le périphérique pour toute requête 'Bind' vers le serveur LDAP intégré:
 - **MdP** : complétez le paramètre précédent en saisissant le mot de passe correspondant au compte.

Périphérique —	
Adresse serveur	Adresse IP du serveur 💙
	Mode de connexion : : Mixte 🗸
Réseau	 Délai maximum de connexion à l'hôte distant (sec) 60 sec Délai maximum de requête (sec) 60 sec
Durée de session	300 sec
Sécurité du	Compte admin
périphérique	Mot de passe ······

Configurer la section Options de secours

- ériphérique interroge le serveur pour vérifier sa configuration et l'informer qu'il fonctionne correctement ;
- **Nombre d'essais :** indiquez le nombre de connexions que le périphérique doit tenter vers le serveur principal avant de passer au serveur de secours.
- **Mode hors-ligne :** activez ou désactivez le mode hors-ligne qui permet au périphérique de fonctionner même dans le cas où le serveur principal et tous les



serveurs de secours sont en panne. Dans ce cas, précisez quelles sont les fonctions proposées par le périphérique :

- Accès à la copie : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à photocopier ;
- Accès au scan : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à numériser ;
- Accès à la couleur : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents en couleur ;
- Accès au fax : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à envoyer des documents par fax ;
- Accès à l'impression : cochez la case pour autoriser l'utilisateur à imprimer des documents.

Si le mode hors-ligne est désactivé, en cas de panne du serveur principal et des serveurs de secours, le périphérique est bloqué jusqu'à dépannage de l'un des serveurs.

• **Options multiserveur :** cochez la case pour autoriser le recours à un ou plusieurs serveurs de secours, puis complétez l'adresse IP et les ports d'accès à ce(s) serveur(s) de secours disponible(s).

Précisez ensuite les fonctions assurées par le(s) serveur(s) de secours :

- Désactiver l'authentification des utilisateurs : cochez cette case si le serveur de secours n'authentifie pas les utilisateurs. Pour chaque demande, il renvoie les informations d'un utilisateur anonyme avec les droits définis pour un utilistateur de type anonoyme sur le serveur princpal. Les travaux réalisés sont alors comptabilisés sous le compte "anonymous"
- Désactiver l'accounting : cochez cette case si le serveur de secours ne traite pas les informations de comptabilisation. Ces informations sont enregistrées localement sur le périphérique pour être envoyées au serveur principal dès que la connexion avec ce serveur est rétablie ;
- Désactiver l'impression à la demande : cochez cette case si le serveur ne permet pas ce mode d'impression ;
- Désactiver l'auto-apprentissage des badges : cochez cette case si le serveur de secours ne peut assurer l'auto-apprentissage (enrôlement) des badges. Dans ce cas, seuls les badges déjà connus peuvent être utilisés sur ce serveur.





Configurer la section Divers

Dans cette section, vous configurez le comportement des périphériques d'impression dans le cas où le serveur Watchdoc ne répond pas.

- **Options des logs Emplacement :** indiquez à quel emplacement l'application doit collecter les informations qu'elle enregistre dans les fichiers traces :
 - **fichier :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc ;
 - **périphérique :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées sur le périphérique ;
 - **tous :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier accessible par Watchdoc et sur le périphérique.
- Options des logs Niveau : indiquez le niveau de détail des informations du WES enregistrées :
 - **debug** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES ;
 - verbose : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces du WES ;
 - **warning :** sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES en cas d'alerte ;
 - **error** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées lorsqu'une erreur est détectée au niveau du WES ;
- **Options d'authentification :** dans la liste, précisez si l'authentification est gérée par le WES ou par le périphérique d'impression.

Valider le profil

- 1. Cliquez sur le bouton \oslash pour valider la configuration du profil WES.
- → Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.



Configurer le WES sur la file

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

VG104093 FORMVM4 > Menu principal FORMVM4.DOX 1 - Super Administrator (Antiminational Figurine)		Doxense (D)
Exploitation Files d'impression.emplacements_groupes.de files & pools Lars ets files contracts par intensive	Analyse Historique des impressions Historique au l'example des files d'impression	<
Declarations en activité Declaration en file d'attente Lind et declaratione en file d'attente Lind et declarations Lind et declarations	Satisfaques or l'envemble des files d'impression Satisfaques Satisfaques Satisfaques l'envemble des files d'impression Satisfaques satisfaques Bilan impressions relatives sur une période donnée	8
Archives anchoide par les utilitations Gestion Trifs Trift Trifs Trif	Incidents of Pannes Incidents of Pannes Incidents of the fifther of the optimized optized optimized optimized optimized optimized optized optimized optim	
Filtres disponibles	Web, WES & Destinations de numérisation	
Continuitée de proteites de quotes et réglise de pestion Rôles & Services Litre des rides et anvices disponibles	Liste des annuaires unitisateurs déclarés Sources de données Ce formulaire vous permet de configurer une source de données	
Cestion des droits d'accès et profils d'administration	Configuration avancée Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

 \rightarrow Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions. Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

WATCHD											ENSE
Files d'impression Liste des files contrôlées par Watche	loc					(+) Créer u file uni	ne verselle	Exporter en CSV	Historique des impressions	Périphériques d'impression	©9ħ
Files d'impression (5)		D	Emplacements (1))	🙈 Groupes de f	iles (5)		Pools de travaux (2)		🔆 Profils d'options de	finition
Rechercher Nom, Modèle Description, Q Emp	lecoment	x Tous	Groupe × Tous	s les groupes 🔻	Filtrer 🕑 Contrôlées (5) 🛞	Regrouper	Groupes 🔻	Afficher 🚯 Résumé 🔻			
Nom		Туре	Emplacement	Adr. IP	Ét × Toutes (5)	s Travaux	Session WES	Informations			
Files Réseaux (1) - Périphériques réseaux	partagé				Contrôlées (5)						
🔆 PRT	ШU	@ 😭	🌳 Agence Nord	Q 10.10.31.2	229	ø		Monde/France/Agence Nord			> 🕕 🖲 Ti
Files Universelles (4) - Périphériques d'in			es globalement		Physique (1)						
Harriston Sécurisée	۲	7 20	🌮 Racine		Universalle (d)	ø	х	Impression Sécurisée			Ті
5 KM_Universellez sur	۲	(2)	🖗 Racine		Onversene (4)	ø	x	KM_Universellez sur			76
KONICA MINOLTA Universal PCL v3.9.7	۲	(2)	🗫 Racine		Cocales (0)	ø	х	KONICA MINOLTA Universal PCL			Té
Kyocera Mita FS-3800KPDL3 KX	۲	a 2	P Racine		Actives (0)	ø	х	Kyocera Mita FS-3800KPDL3 KX			Ti
					En panne (0)						
					Consommables (0)						
					🖕 VIP (0)						

2. Pour cette file, cliquez sur le bouton **Modifier les propriétés de la file** situé en bout de ligne.



Configurer le mode d'impression de la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, section **Informations générales**, sélectionnez le mode de fonctionnement de la file :

 Mode: sélectionnez Validation pour que les utilisateurs valident les travaux en attente afin qu'ils soient réellement imprimés.
 Si la file appartient à un groupe configuré en mode Validation, vous pouvez aussi sélectionner Comme le groupe.

Configurer le WES sur la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, cliquez sur la mention **WES** pour accéder à la section dédiée.

Dans la section WES de la file :

- Activer l'interface embarquée : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- **Profil :** dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. La liste est constituée des profils créés préalablement dans votre instance Watchdoc. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le configurer cf. Créer et configurer un profil WES.)
- Identifiant du WES : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et va l'utilisee comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
 - Auto : conserve les traces standard.
 - Inclure les contenus binaires : conserve les traces détaillées.
 - **Chemin :** saisissez dans la zone le chemin du dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers trace. Si aucun chemin n'est indiqué, par défaut, Wat-chdoc enregistre les fichiers traces dans le sous-dossier \logs du dossier d'installation Watchdoc.
- **Réglages WES :** les réglages effectués sur le profil WES s'appliquent par défaut à la file. Si vous modifiez les paramètres suivants, ils annuleront les paramètres du WES et ne s'appliqueront que sur la file configurée
 - TLS/SSL : cochez cette case si vous souhaitez que le périphérique utilise une connexion sécurisée pour communiquer avec le serveur. L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.

Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'association automatique du badge (enrôlement) par compte et mot de passe.

• Nom d'utilisateur du périphérique : saisissez le nom du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du compte par défaut) ;



- MdP du périphérique : saisissez le mot de passe du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du mot de passe par défaut)
- Périphérique capable de gérer un document couleur : cochez la case si le périphérique permet l'impression couleur.
- Périphérique capable de gérer un document grand format : cochez la case si le périphérique permet l'impression dans des formats larges.
- Option des logs : remplacer le niveau de traces défini dans l'instance : cochez cette case pour définir les traces enregistrées pour ce WES si elles doivent être différentes des traces définies au niveau de l'instance. Précisez les deux paramètres suivants :
 - **Emplacement :** indiquez à quel emplacement l'application doit enregistrer les informations :
 - **file :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées dans un fichier mis à disposition de l'application Watchdoc.
 - **device :** cochez cette case pour que les informations soient enregistrées au niveau du périphérique ;
 - **all** : cochez cette case pour que toutes informations soient enregistrées à tous les niveaux (fichier et périphérique).
 - Niveau :
 - profile : sélectionnez ce choix pour garder les traces du profil WES ;
 - debug : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées en cas de dysfonctionnement du WES ;
 - **verbose :** sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - **info** : sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - **warning** :sélectionnez ce choix pour garder toutes les traces laissées par le WES ;
 - **error** : sélectionnez ce choix pour garder les traces laissées lorsqu'une erreur est détectée au niveau du WES ;

WES			
Périphérique	Activer l'interface emb	arquée	
Profil	To samsung - Samsung XO	A	Ø
	Profil de configuration cé	ité serveur	
Identifiant du WES	SAUTOSERIALS		
	Identifiant du périphériqu	ue associé à cette file	
Diagnostic	Activer les traces spéc	ifiques aux commur	nications du WES
	Niveau de Auto		×
	traces		
	Chemin		
Réglages WES	(1) Ne changez ces param	iètres que s'ils diffèn	ent du profil!
	TLS/SSL		Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique
	Nom d'Utilisateur du	u périphérique	
	M.d.P Périphérique		
	Périphérique capable	e de gérer un	
	document couleur		
	Périphérique capable	e de gérer un	
	document grand for	mat	
Options des logs	Remplacer le niveau d	e traces défini dans	; le profil
	Emplacement	\sim	
	Niveau	\sim	
	Niveau	÷	



Valider la configuration

1. Cliquez sur le bouton \bigotimes pour valider la configuration du WES sur la file d'impression.

2. Après avoir configuré le WES, vous revenez sur l'interface de configuration de la file sur la file où vous pouvez **installer** le WES.



Après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil. Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons **Pause** puis **Démarrer** depuis la liste des files.



Installer le WES sur la file

Présentation de la section WES

Une fois le profil WES activé sur la file, dans l'interface **Propriétés** de la file apparaît la section **Samsung XOA**. Cette section comporte plusieurs boutons :

- **Périphérique WES :** donne accès à une page résumant tous les WES configurés sur le serveur ;
- Accéder à l'interfac WEB du périphérique : raccourci vers le site web d'administration interne du périphérique ;
- Etat de l'application : permet de vérifier si le WES est installé sur le périphérique et d'obtenir son statut, mais aussi de valider l'authentification auprès du périphérique ;
- **Installer :** permet à Watchdoc d'installer le WES sur le périphérique (peut prendre 30 sec.) ;
- Editer la configuration : permet d'accéder à la configuration du WES sur la file.

Procédure

1. Dans la section **Samsung XOA** cliquez sur le bouton (pour finaliser l'installation de l'application :

Samsung XOA		\sim
Périphériques WES	S Accéder à l'interface web du périphérique	Pi Éditer la configuration installer
Profil 🔜 s	Samsung XOA [samsung. v1, 17/10/2024 12:14]	
Licence WES 👔	Une licence valide est attachée à ce périphérique.	
État é	tat de l'application embarquée	
	L'application embarquée a été configurée! Cette action a eu lieu le 31/07 11:51	

Cette installation se déroule en plusieurs étapes listées dans la section **Etat.**

→ Lorsque l'installation s'est bien déroulée et que le WES est prêt à être utilisé, un message est affiché.

En cas de message d'erreur, reportez-vous à la documentation de dépannage. Lancez une impression et rendez-vous sur interface du périphérique pour vérifier que le WES fonctionne.



Dépanner le WES

Règles générales pour le dépannage

Afin de permettre à l'équipe Support Doxense[®] d'établir un diagnostic de panne rapide et fiable, merci de communiquer le maximum d'informations possible lors de la déclaration de l'incident :

- Quoi ? Quelle est la procédure à suivre pour reproduire l'incident ?
- Quand ? A quelle date et à quelle heure a eu lieu l'incident ?
- Où ? Sur quel périphérique et depuis quel poste de travail a eu lieu l'incident ?
- Qui ? Avec quel compte utilisateur s'est produit l'incident ?
- Fichier trace Watchdoc.log : merci de joindre le fichier de trace Watchdoc.
- Fichier de traces WES : merci d'activer les fichiers de trace sur chaque file pour laquelle vous avez constaté un incident.

Une fois ces informations rassemblées, vous pouvez envoyer une demande de résolution depuis le portail <u>Connect</u>, outil de gestion des incidents dédié aux partenaires.

Pour obtenir un relevé optimal des données nécessaires au diagnostic, utilisez l'outil Watchdoc DiagTool fourni avec le programme d'installation de Watchdoc (cf. <u>Créer un</u> rapport de logs avec DiagTool).

Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés

Si les travaux de numérisation, fax et photocopie ne sont pas comptabilisés par Watchdoc, vérifiez que l'adresse (nom d'hôte ou IP) du serveur Watchdoc[®] configurée dans le périphérique est correcte :

- 1. dans l'interface de configuration de la file, dans la section WES, cliquez sur le bouton **Etat de l'application** (affiché lorsque le WES est correctement installé) ;
- 2. cliquez sur le bouton **Télécharger** afin de télécharger les fichiers de logs et de configuration du WES ;
- 3. si la configuration de l'adresse et/ou des ports n'est pas correcte, cliquez sur le bouton **Configurer** de l'interface de configuration de la file.
- 4. vérifiez que la procédure a réglé le problème.

Activer les traces du WES (WEStraces)

Pour effectuer un diagnostic du problème rencontré sur les applications embarquées, il convient d'activer les fichiers traces (logs) spécifiques aux communications du WES.

Pour activer les traces :



WATCHD (>>C

- 1. dans l'interface d'administration web de Watchdoc, depuis le **Menu Principal**, cliquez sur **Files d'impression** ;
- 2. dans la liste des files, cliquez sur la file dotée du WES pour lequel vous souhaitez activer les fichiers traces ;
- 3. dans l'interface de gestion de la file, cliquez sur le bouton Propriétés ;
- 4. dans la rubrique [Nom_du_WES], cliquez sur le bouton Editer la configuration:



- 5. dans la section WES > Diagnostic, cochez la case Activer les traces ;
- 6. dans la liste Niveau de traces, sélectionnez :
 - Auto : conserve les traces standard ;
 - Inclure les contenus binaires : conserve les traces détaillées.
- dans le champ Chemin, indiquez le chemin du dossier dans lequel doivent être enregistrés les fichiers de trace. Si vous laissez le champ vide, les fichiers trace seront enregistrés par défaut dans le dossier d'installation Watchdoc_install_ dir/Logs/Wes_Traces/Queueld :

ES					A Haut	t / 1
Périphérique 🗹 Activer l'interface en	mbarquée					
Profil 🖬 toshibaop - Toshiba (Open Platform					
Profil de configuration	n côté serveur					
entifiant du WES 📕						
Identifiant du périnhér	rique associé à cette file					
Diagnostic Activer les traces sp	écifiques aux communications du WES					
traces	ure les contenus binaires 💙					
Chamin						
$- \rightarrow - + \uparrow$ \rightarrow This PC \rightarrow	Mindawa (C) - Barana Film - Barana -	Watabalan to Jama t			Canada la na	
	Windows (C:) > Program Files > Doxense >	watchdoc > logs >		V 0	Sedron logs	- 5
Doxense	Name	Date modified	Tyr	V 0	Search logs	2
Doxense PortMonitor	Name	Date modified	Тур	¥ 0	Search logs	2
Doxense PortMonitor	Name Archive	Date modified 7/29/2024 12:49 PIM	Typ File	V 0	Search logs	2
Doxense PortMonitor	Name Archive	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM	Typ File File	•0	Search logs	<i>ر</i>
Doxense / PortMonitor Supervision Watchdoc	Name Archive USP Wes_Traces	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM	Typ File File File	• 6	Search logs	2
Doxense PortMonitor Supervision Watchdoc Watchdoc Print Client	Name Archive Wes_Traces Watchdoc.log	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM	Tyr File File Tex	V 0	Search logs	2
Doxense PortMonitor Supervision Watchdoc Watchdoc Print Client	Name Archive Wes_Traces watchdoc.log	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM 7/29/2024 12:49 PM	Tyr File File File Tex BAI	V 0	Search logs	2
Doxense PortMonitor Supervision Watchdoc Watchdoc Print Client Drivve	Name Archive DSP Wes_Traces watchdoc.log watchdoc.log.2.bak	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM 7/29/2024 12:49 PM 7/27/2024 6:21 PM	Tyr File File Tex BAI BAI	V 0	Search logs	ېر
Doxense / PortMonitor Supervision Watchdoc Watchdoc Print Client Drivve Google	Name Archive Wes_Traces watchdoc.log.l.bak watchdoc.log.2.bak	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM 7/29/2024 12:49 PM 7/22/2024 12:49 PM 7/27/2024 6:21 PM	Tyr File File Tex BAI BAI BAI	0	Search logs	<i>ې</i> ر
Doxense PortMonitor Supervision Watchdoc Watchdoc Print Client Drivve Google internet explorer	Name Archive DSP Wes_Traces watchdoc.log watchdoc.log.1.bak watchdoc.log.2.bak watchdoc.log.3.bak	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM 7/29/2024 12:49 PM 7/27/2024 6:21 PM 7/25/2024 11:57 PM 7/25/2024 11:57 PM	Tyr File File Tex BAI BAI BAI		searchilogs	۹
Doxense PortMonitor Supervision Watchdoc Drivve Google internet explorer	Name Archive DSP Wes_Traces watchdoc.log.1.bak watchdoc.log.2.bak watchdoc.log.3.bak watchdoc.log.3.bak	Date modified 7/29/2024 12:49 PM 7/30/2024 5:13 PM 7/22/2024 11:37 AM 8/1/2024 2:26 PM 7/29/2024 12:49 PM 7/27/2024 6:21 PM 7/27/2024 6:21 PM 7/25/2024 11:57 PM 7/24/2024 5:32 PM	Typ File File Tex BAI BAI BAI	0	searchiogs	2

) L'activation des journaux risque de ralentir le fonctionnement du serveur.

Il est donc fortement recommandé de désactiver cette option une fois le problème résolu.



Problème d'impression lors du déblocage des travaux

Contexte

Après déblocage des demandes d'impression, vous constatez que les travaux ne sont pas imprimés.

Hypothèse

Il s'agit probablement d' un problème de droits au niveau du périphérique :

Résolution

Il convient de vérifier les paramètres de sécurité définis dans le périphérique :

1. dans l'interface d'administration du périphérique, rendez-vous dans la section **Security>User Access Control**.

Settings	Security	Maintenance	
ication	System Security Network Security		
	User Access Control		
-	System Log		
	Scan		

- 2. Cliquez sur le bouton Edit Application ;
- 3. Dans la liste **Applications**, vérifiez que le statut de l'authentifcation de l'application **Print** est défini comme **disable**:

Application List			_
		Enable/Disable	Close
No.	Application Name	Authentication	
1	Print	disable	

