

# MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

# WES Toshiba OpenPlatform



47, avenue de Flandre - 59290 Wasqhehal 65, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris Imprimez, respirez !

#### Table des matières

Introduction	4
Prérequis d'installation	6
Prérequis techniques	6
Cloner les fichiers	6
Activer la fonction ODCA	6
Activer le mode Service	7
Paramétrer le mode LDAP en Legacy mode	8
Configurer le profil WES	9
Créer le profil WES	9
Configurer le profil WES	10
Configurer la section Propriétés	10
Configurer la section Authentification par clavier	.10
Configurer la section Authentification par badge	. 11
Configurer la section Connexion anonyme	. 12
Configurer la section Comptabilisation	13
Configurer la section Impression à la demande	.13
Configurer la section Quota	14
Configurer la section Périphérique	. 15
Valider le profil	16
Configurer le WES sur la file	17
Accéder à l'interface	. 17
Configurer le mode d'impression de la file	18
Configurer le WES sur la file	.18
Configurer la transformation de spools	. 19
Valider la configuration	20
Installer le WES sur la file	21
Présentation de la section WES	.21
Procédure	.21
Finaliser l'installation du WES	22
Principe	22
Personnaliser le bouton d'accès à Watchdoc	. 22
Paramétrer la fonction ScanToMail	24
Dépanner le WES	25
Règles générales pour le dépannage	25
Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés	. 25
InternalServerError. An Internal error occurred. Doxense	
data.JsonDv.JsonDbException: Database must be initialized before any ope-	
ration.	.26
Délai avant impression	.26
Certificat	30
Authentification utilisateur	31
Désinstallation manuelle du Wes	.32



#### **Droits de reproduction**

© 2024. Doxense<sup>®</sup>. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre 59290 Wasquehal - FRANCE <u>contact@doxense.fr</u> Tel:+33(0)3.62.21.14.00 Fax:+33(0)3.62.21.14.01 www.doxense.fr



## Introduction

#### **Objet du manuel**

Ce manuel décrit la procédure d'installation d'un WES (Watchdoc Embedded Solution) v3 **TOSHIBA** OpenPlatform utilisant le mode de login MDS sur Watchdoc.

Le WES Toshiba est compatible avec les périphériques équipés de la technologie OpenPlatform v3.0+. Si vous ne pouvez pas mettre à jour votre périphérique avec cette technologie, référez-vous à la procédure Legacy mode (cf. <u>prérequis</u> <u>d'installation</u>).

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc. Ce technicien doit impérativement posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc, ainsi que les informations relatives au périphérique à paramétrer.

#### Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque\* sont définis dans le glossaire.

) Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

### **Contacter Doxense<sup>®</sup>**

Le support technique Doxense<sup>®</sup> est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via <u>Connect</u>, l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense<sup>®</sup> ou d'envoyer un courriel à <u>contact@doxense.fr</u>.



#### Versions

Date	Description
12/08/2024	Mise à jour de la procédure d'installation avec ajout de la configuration post- installation du WES
29/07/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
11/06/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
08/02/2022	Mise à jour de la configuration préalable (LDAP en mode legacy)
01/12/2020	Mise à jour de la liste des compatibilités
10/11/2020	Ajout du chapitre Dépannages
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.



# **Prérequis d'installation**

### **Prérequis techniques**

La configuration du WES Toshiba doit être précédée d'une configuration sur le périphérique depuis l'interface web d'administration de ce dernier.

## **Cloner les fichiers**

Nous vous recommandons de cloner la configuration courante du périphérique en vue de rétablir la configuration initiale du périphérique en cas de besoin.

Pour cloner les fichiers, rendez-vous dans l'interface d'administration du périphérique suivante : **Administration > Maintenance > Créer un fichier cloné** et cliquez sur le bouton **Créer** :

opAccess											
Périphérique	Etat des travaux	Journaux	Enregistrement	Compteur	Gestion des utilisateur	s Administration	Mon compte				
Configuration	I.	Sécurité I	Maintenance	I E	nregistrement	AirPrint	I <u>Apr</u>	olication			
Maintenand	e										
Télécharger le log	ciel   Supprimer le lo	giciel Créer un fichier d	oné   <u>Installer le fichie</u>	er cloné   Importer	Exporter   Supprimer I	es fichiers   Notification	Langues   Mises à jou	<u>ir système</u>   <u>Redémarrer</u>			
Vous pouvez crée Pour créer un fichie *Peut prendre plus	r un fichier cloné pour c er cloné, sélectionner la s de 10 mn s'il y a de no	configurer un autre système a catégorie de données et a ombreuses entrées.	avec les mêmes param ppuyer sur le bouton "C	ètres. réer"							
Crée											
Fichier cloné											
Nom du périphérie Medèle du MER	que No	on créé									
Version											
Date de création											
Paramètre de ca	égorie										
Sécurité (Niveau de sé	curité, Effacement sécu	urisé, Auto test, Cryptage, A	uthentification)								
Paramètres ( (Général, Cop Paramètres EWB)	oar défaut ie, Scan, Fax, iFax, e-m	nail, Enregistrer comme fich	ier, Imprimante, Notifica	tion, Paramètres de jo	ournalisation,						
Gestion des r (Utilisateur, Gr	<b>itilisateurs</b> oupe, Rôle, Quota, Co	de départemental, Donnée:	s locales avec Modèle/F	Répertoire téléphoniq	ue, Code de						
Réseau/Serv (Paramètres n	ice d'impression éseau, Service d'impres	ssion, LAN sans fil, Bluetoo	th, Service d'annuaire)								
Carnet d'Adr	esse										
🖉 Carnet d'adre	esses + Modèle + Boît	es à lettres									
Application (Application, F	aramètres de l'applica	tion * Sauf licence)									

## Activer la fonction ODCA

Nous vous recommandons d'activer la fonction ODCA du périphérique Toshiba.

- Rendez vous dans l'interface Administration > Configuration > ODCA >Section Réseau ;
- 2. dans la section Network, choisissez Activer port (Enable Port) :





Setup	Internet Freed Delated Differ   Delate   Delatoreira   100 Deater   Delatoreira   DVD   ODCA   Martina
General Network Copier Save as the Email	
Save Cancel	
Off Device Customization Architecture Setting	
Network	
Enable Port	Enable V
Port Number	49629
Enable SSL Port	Enable V
SSL Port Number	49630
Configuration	
Session Timeout(60-99999)	90 Seconds

## Activer le mode Service

Ce paramétrage est obligatoire avant l'installation du WES. Seuls les techniciens Toshiba sont habilités à gérer ces paramètres : Doxense<sup>®</sup> ne fournit pas de documentation propre au périphérique Toshiba.

- Mise à jour du lecteur de badges : si ce paramètre n'est pas activé, le lecteur de badge ne peut fonctionner. Les valeurs suivantes doivent être utilisées avec les lecteurs de badges fournis ou validés par Doxense<sup>®</sup>. Pour les autres lecteurs de badges, merci de contacter directement le Support Toshiba pour connaître les valeurs recommandées.
  - 08-3500
    - Valeur 60001: lecteur Elatec TWN3 ou TWN4 avec firmware standard ;
    - Valeur 90001: lecteur Elatec avec firmware Toshiba.
- Authentification avant impressions : ces paramètres doivent être définis pour permettre le mode Comptabilisation<sup>1</sup> :
  - 08-3642-0
    - Valeur 0 : active l'authentification avant l'impression.
  - 08-3642-2
    - Valeur 1: active l'authentification avant l'impression pour le DPWS Scan. A activer obligatoirement pour les périphériques de numérisation fonctionnant avec le mode MDS
- **Paramètres quota** : ces paramètres doivent être définis pour activer les Quotas sur Watchdoc, mais peuvent être ignorés si vous n'utilisez pas les quotas.
  - 08-9787
    - Valeur 0 : l'exécution des impressiond est automatiquement arrêtée quand le quota est atteint (paramétrage recommandé) ;
    - Valeur 1: l'exécution des impressions se poursuit même lorsque le quota est atteint et génère alors un quota négatif.
  - 08-6084
    - Valeur 1: quota sur les impressions. Seul mode supporté par Watchdoc.

<sup>1</sup>Mode de fonctionnement de Watchdoc permettant de débloquer automatiquement les travaux d'impression. Ce mode permet de comptabiliser les impressions à des fins statistiques sans demander la validation à l'utilisateur. Eventuellement, ce mode peut être associé à des quotas fixant le nombre d'impressions accordées à un utilisateur.



## Paramétrer le mode LDAP en Legacy mode

Dans le cas où votre périphérique Toshiba ne supporte pas le mode d'authentification MDS, vous pouvez utiliser le mode d'authentification LDAP traditionnel.

Le mode d'authentification LDAP n'est pas compatible avec la fonction **Quotas**<sup>1</sup> de Watchdoc.

Pour installer le mode LDAP, vous devez intervenir dans l'interface d'administration du périphérique ainsi que dans le profil WES.

#### Paramétrer le mode LDAP dans EWB

 Service Mode > EWB Priority : dans le menu 8-9132, saisissez la valeur 99. Il s'agit d'un paramétrage avancé nécessitant une bonne connaissance de EWB (Embedded Web Browser). Dans le cas où vous n'êtes pas habilité à modifier ce paramètre, contactez votre référent Toshiba<sup>®</sup>.

#### Paramétrer le mode LDAP dans le profil WES

- Dans l'interface web d'administration de Watchdoc, accédez au profil WES Toshiba (depuis le Menu principal > Section Configuration > Web&Wes > Editer le WES Toshiba);
- 2. Dans la section **Périphérique**, paramètre **Type d'authentification**, sélectionnez le mode **LDAP**.

Párinhárigua					
Feripherique					
Type d'authentification		Type d'authentification			
		MDS			
Adresse du serveur		LDAP serveur			
		Adresse IP du serveur 🗸			
Réseau	1	Durée de session (sec)			
		45 🗸			
Sécurité du périphérique	8	Compte	admin		
	ď	Mot de passe	*****		
		Utiliser une connexion sécurisée avec le pé	riphérique po	ur les appe	Is SOAP

<sup>1</sup>Crédit d'unités de valeurs dédié à l'impression et attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.



# **Configurer le profil WES**

## Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que nécessaires.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES :** 



- 2. Dans l'interface Web, WES & Destinations de numérisation Gestion des interfaces clientes, cliquez sur Créer un nouveau profil WES.
- 3. Dans la liste, sélectionnez le type de profil à créer :

WATCHD	»c						<b>XENSE</b>	
Gestion des in	& Destinations de numérisation nterfaces clientes					Périphériq WES	iues ODA	
Profils déblocage we	b et mobile							
Profils de configuration de	déblocage web et mobile, accessibles par les u	tilisateurs :				Créer un nouveau pro	fil de déblocage web	
Identifiant	Nom	Titre	Identification		Paiement	Délais	2	
🔯 accounting	Consultation compte	Consultation de votre compte	🎘 Intégrée Windows			2m-30s-10s	👗 🥑 16 ES 😭	
📑 default	Profil par défaut	Déblocage des impressions	🎥 Intégrée Windows		Gratuit	2m-30s-10s	1 🖸 11 E9 🔂	
Profile WES								
Profile de configuration des	s solutions de contrôle d'accès aux nérinhériqu	ar -				Créar un	a nouveau profil WES	
Identifient	Name	Time Imprimente	Choisissez le type de profile:	×	Identification per coste	0	R44 #	
Citest	test	Toshiba Open Platform	Brother BSI	10	AUTO		11000	
			C Canon MEAP	10			A IV GO G	
Destinations de num	terisation		✓ Cap Monétique CapService	10				
Liste des destinations pouv	ant être associées aux profils de numérisation		Cartadis Conicode IR	10	<ul> <li>Créer une nouvelle destin</li> </ul>			
Identifiant	Nom de la de	stination	C Elater TCPConv	10	Type d	*		
folder_default	Dossier			10	🤪 Numéi	iser vers Folder	TH 58 8	
mail_default	E-mail			10	🧡 Numéi	iser vers Mail	10 10 EB B	
mymail_default	Mon e-mail		Karla Minika Cara Alli	100	🤟 Numer	iser vers MyMail	W 19 BS B	
Traitements post-sca	in		Konica minoita OpenAPI	10				
Liste des traitements post-s	scan qui peuvent être affectés à un profil de sc	an	KyoceraMita HyPAS	10		Créer un nouvea	u traitement post-scan	
~			Lexmark eSF	10				
<li>Aucun traitement</li>	t post-scan n'a été défini		OKI OKI Open Platform / sXP2	100				
			R Ricoh Streamline NX	10				
			Ricoh Smart Operation Panel	10				
			S Samsung XOA	10				
			Sharp eSF	10				
			Sharp OSA	10				
			💕 Toshiba eSF	100				
			Toshiba Open Platform	100				
			C) Yana Fin					

→ vous accédez au formulaire **Créer un profil WES** comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.



## **Configurer le profil WES**

#### **Configurer la section Propriétés**

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- **Identifiant :** saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "\_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Nom :** saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global :** dans le cas d'une configuration de domaine (maître/esclaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- Langue : sélectionnez la langue d'affichage du WES configuré. Si vous sélectionnez Détection automatique, le WES adopte la langue qu'il trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.
- **Version :** sélectionnez la version du WES. Pour la v3, vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant la couleur des boutons et des images en fonction de votre identité graphique :
  - **Couleur :** entrez la valeur hexadécimale de la couleur correspondant à la couleur du bouton WES. Par défaut, les boutons sont orange (#FF901). Une fois la valeur saisie, la couleur s'affiche dans le champ.
  - Images : si vous souhaitez personnaliser les images WES, entrez le chemin du dossier dans lequel sont enregistrées les images que vous souhaitez afficher à la place des images par défaut (stockées dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Doxense\[Nom\_ du\_fabricant] par défaut).

N.B. : pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation, cf. chapitre <u>Personnaliser les boutons et l'image du WES</u>.

Créer u Ce form	In profil WES - Toshiba Open Platform ulaire vous permet de créer un nouveau profil de configuration WES
Propriétés ——	
Identifiant	📎 toshiba
Nom	Ab Toshiba
Global	Répliquer ce profil sur tous les serveurs
Version	📃 🛛 🗸 Version de l'application embarquée
Langue	₽ <sup>®</sup> Détection automatique ✓
Couleur	Oculeur des boutons de l'interface, au format web (ex: #FF9015'):
	#FF9015 R=255, G=144, B=21
Images	🌾 Chemin vers les images personnalisées :
	Laisser vide pour utiliser les images par défaut

#### **Configurer la section Authentification par clavier**

- Activer l'option : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
- **Mode d'authentification :** dans la liste, sélectionnez le mode d'authentification que vous souhaitez activer :



- Code PUK<sup>1</sup>: le code PUK est automatiquement généré par Watchdoc selon des paramètres définis dans l'annuaire. Ce code est communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte";
- Nom d'utilisateur et code PIN : composé de 4 ou 5 chiffres, le code PIN de l'utilisateur (1234, par exemple) est enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS ;
- Nom d'utilisateur et mot de passe : autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe :

Nous ne recommandons pas l'authentification par login et mot de passe. Néanmoins, si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).

• **Annuaire :** dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les utilisateurs.

	Authoratificat	ion par clavier						
×.	Authentincat							
	Annuaire	Autoriser l'authentification par Code PUK						
	Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN							
		Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe						
		⇒ META / ✓						
		Domaine des utilisateurs ou domaine de correspondance PIN<-> utilisateur						

#### Configurer la section Authentification par badge

**Authentification par badge :** cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

• Annuaire : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex., si le code du badge est enregistré dans l'Active Directory, sélectionnez [utiliser l'annuaire par défaut] ; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez CARDS, etc.) ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Puk = Print User Key. Dans Watchdoc, il s'agit d'un code associé à un compte utilisateur pour permettre à ce dernier de s'authentifier dans un WES. Le code PUK est généré par un algorithme. L'utilisateur peut le consulter dans la page "Mon compte" de Watchdoc.



- Association auto : si vous autorisez l'enrôlement <sup>1</sup> depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :
  - Code PUK : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge ;
  - Nom d'utilisateur et code PIN : l'utilisateur saisit ses nom et code PIN pour enrôler son badge ;
  - **Compte et mot de passe** : l'utilisateur saisit son compte LDAP (login et mot de passe) pour enrôler son badge ;
  - Envoyer une notification : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé ;
  - **Format** : indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut (0,8);swap.

Authentificat	ion par badge
Annuaire	AUTO     Domaine de correspondance Badge<->utilisateur
Association auto	Autoriser les nouveaux utilisateurs à déclarer leur carte sur le terminal: A l'aide du Code PUK
	A l'aide du nom d'utilisateur et du code PIN     A l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe
	Envoyer une notification à l'utilisateur lors de l'auto-enrôlement
Format	Ab

#### **Configurer la section Connexion anonyme**

Cochez cette section pour activer la connexion anonyme afin de permettre à un utilisateur non-authentifié d'accéder au périphérique en cliquant sur un bouton.spécifique.

Il est possible de restreindre les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur anonyme peut accéder en appliquant une politique de droits sur la file, sur le groupe ou sur le serveur et en utilisant le filtre Utilisateur anonyme.

- **Titre du bouton** : saisissez dans ce champ le libellé affiché sur le bouton d'accès aux fonctions du périphérique. Par défaut, le texte est Anonymous :
- **Redirection** : choisissez l'application vers laquelle l'utilisateur anonyme est dirigé après avoir cliqué sur le bouton Anonyme :
  - Accueil du copieur : l'utilisateur anonyme accède à l'écran d'accueil du périphérique d'impression ;
  - Photocopie : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de photocopie ;

<sup>1</sup>Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.



- Numérisation : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de numérisation
- Fax : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de fax ;

```
Connexion anonyme
Titre du bouton
Redirection
```

**N.B.** : il est possible de restreindre les fonctionnalités dont l'utilisateur anonyme peut bénéficier en appliquant une politique de droits (sur la file, sur le groupe ou sur le serveur) en utilisant le filtre Utilisateur anonyme.

#### **Configurer la section Comptabilisation**

Dans cette section, indiquez si vous souhaitez que la comptabilisation soit effectuée par le périphérique lui-même ou partir du spooler Windows.

• Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique. Dans ce cas, précisez le mode de comptabilisation :

```
Comptabilisation
Périphérique 🗹 Comptabilise les impressions à partir du périphérique au lieu d'utiliser les informations des parseurs.
```

#### Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, vous précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il supprime ou valide les impressions :

- **Icône dans le menu :** pour accéder à l'interface d'impression à la demande, l'utilisateur clique sur le logo Watchdoc. Par défaut, ce logo s'intitule "Mes impressions".
  - Nom de l'application : saisissez le libellé que vous souhaitez associer au logo à la place du libellé par défaut ;
- Ordre de tri : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
  - Chronologique inverse: du plus récent au plus ancien ;
  - Chronologique: du plus ancien au plus récent.
- **Redirection :** précisez le comportement du WES lors de la connexion de l'utilisateur et notamment la redirection vers une autre page que la page d'accueil :
  - **Aucune :** le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut et ne redirige vers aucune autre interface ;
  - Automatique : le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut si l'utilisateur n'a pas de document en attente ; en revanche, si l'utilisateur a des documents en attente, le WES affiche la liste des documents ;
  - **Impressions en attente :** le WES affiche la liste des documents en attente même s'il n'y en a aucun.
- Options :
  - Débloquer tous les documents à la connexion : cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement



imprimés lorsque l'utilisateur s'authentifie sur le périphérique d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur n'accède pas à la liste des travaux en attente pour valider ceux qu'il souhaite imprimer.

- Pages optionnelles :
  - Activer la page zoom : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer le zoom sur les travaux en attente d'impression ;
  - Activer la transformation de spools : cochez cette case pour activer la fonction de transformation de spools ;
  - Activer les prévisualisations dans la page des jobs : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse prévisualiser les travaux en attente avant de valider l'impression.
- **Options d'affichage :** dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions.
  - Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales : cochez la case pour limiter l'affichage du prix à 2 décimales uniquement.
  - Utiliser un logo personnalisé :(pour le WES V2 uniquement) cochez la case si vous souhaitez afficher un logo personnalisé à la place du logo Watchdoc par défaut.
  - Afficher les messages d'avertissement : cochez cette case si vous souhaitez informer les utilisateurs de la politique d'impression mise en place qui pourrait modifier leurs choix initiaux.
- **Symbole monétaire :** si vous le souhaitez, saisissez un autre symbole monétaire que le symbole € par défaut.

Impression à la d	emande -
Ordre de tri	Par ordre chronologique ("FIFO")     ✓
Redirection	Automatique V
Options	Débloquer tous les documents à la connexion
	Tous les documents sont cochés par défaut
Options	Information tarifaire présentée à l'utilisateur
d'affichage	Aucun 🗸
Pages optionnelles	🗹 Activer la page Zoom
	Activer la transformation de spools
	Utiliser un logo personnalisé (\images\Embedded\Logo\logo.png)
	Afficher les messages d'avertissement de la politique d'impression.

#### **Configurer la section Quota**

• Activer l'option : cochez la case pour que le WES gère les quotas d'impression





#### Configurer la section Périphérique

Cette section permet de définir le mode de connexion entre le serveur et les périphériques d'impression.

- Sécurité du périphérique : cochez la case si vous utilisez les identifiants par défaut ou indiquez le Compte (login) et le mot de passe administrateur du périphérique dont Watchdoc a besoin pour communiquer avec lui lors de certaines opérations (installation automatique, requêtes SOAP...).
- Identification : dans la liste, sélectionnez la méthode d'authentification (MDS ou LDAP) que vous souhaitez utiliser.
  - LDAP : disponible avec les versions Open Platform 2.3 et ultérieures et conservé pour compatibilité ascendante mais non recommandé ;
  - **MDS** : disponible avec les versions Open Platform 3.0 et ultérieures.
- Email : Destinations : si nécessaire, sélectionnez la restriction posée sur la destination lors d'un envoi par email ;
- Réseau :
  - Adresse du serveur : ce paramètre permet de préciser si les périphériques d'impression se connectent via l'adresse IP ou le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du server Watchdoc. Si le serveur possède plusieurs adresses IP ou si vous voulez spécifier manuellement l'adresse, sélectionnez "Adresse ci-contre" et remplissez le champ.
  - **Durée de session** : indiquez le délai d'inactivité au-delà de laquelle la session est fermée.
- LDAP : saisissez le chemin vers le fichier dans lequel sont configurés les rôles
  - **compte LDAP** : saisissez le compte utilisé par le périphérique pour toute requête 'Bind' vers le serveur LDAP intégré:
  - MdP LDAP : complétez le paramètre précédent en saisissant le mot de passe correspondant au compte.
- **SOAP** : saisissez les informations dédiées aux requêtes SOAP si elles ne correspondent pas aux paramètres par défaut.





 L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.
 Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser l'authentificatio ou l'enrôlement du badge par compte et mot de passe.

## Valider le profil

- 1. Cliquez sur le bouton  $\oslash$  pour valider la configuration du profil WES.
- → Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.



# **Configurer le WES sur la file**

## Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression**, groupes de files & pools :

FORMVM4 > Menu principal FORMVM4 > Menu principal FORMVM4.DOX 1 - Super Administrator (scimiostaturi fystime)		D≫ENSE ⊡®
Exploitation  Elies d'impression. emplacements, groupes de files & pools  Lute de a files controblée par Voictude:  Decoments en attente Lute den doucnement men of les d'attente  Control Co	Analyse         Historique des impressions         Hatorique sur l'entemble des filtes d'impression         Statistiques         Statistiques sur l'entemble des filtes d'impression         Impression réditates sur une période donnée	ş
Archives Documents archives par les utilisateurs Gestion	Liste des incidents & Pannes Liste des incidents sur les files et les documents Configuration	<b>.</b>
Tarifs Late dis tarifs disponibles	Imprimantes & périphériques Late des périphériques déclarés sur le système	
Modèles de Quotas     Gestion des modèles de quetas et règles de persion     Rôles & Services	Annuaires utilisateurs Liste des annuaires utilisateurs déclarés Sources de données	
Litte ost rotes et services auponibles     Droits d'accès     Gestion des droits d'accès et profils d'administration	Configuration avancée     Configuration et paramètres du serveur Watchdoc	

 $\rightarrow$  Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions. Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

WATCHD											<b>KENSE</b>
Files d'impression Liste des files contrôlées par Watche	doc					Créer u file uni	verselle	en CSV Documents en attente	Historique des impressions	Périphériques d'impression	09ħ
Files d'impression (5)			Emplacements (1)	)	🙈 Groupes de	iles (5)		Pools de travaux (2)	-	🔆 Profils d'options de	finition
Rechercher Nom, Modèle Description, Q Emp	placements	× Tous •	Groupe × Tous	s les groupes 🔻	Filtrer 🕞 Contrôlées (5) 🛞	Regrouper	Groupes 👻	Afficher 🚯 Résumé 🔻			
Nom		Type	Emplacement	Adr. IP	Ét × Toutes (5)	s Travaux	Session WES	Informations			
Files Réseaux (1) - Périphériques réseaux	c partagés				Controlees (5)						
🔆 PRT	ШU		🌳 Agence Nord	Q 10.10.31.	229 Bisartiuder (0)	ø		Monde/France/Agence Nord			» 🕕 🖲 Ti
Files Universelles (4) - Périphériques d'ir			s globalement		Filyaque (1)						
Hupression Sécurisée		1 20	P Racine		Universelle (4)	ø	х	Impression Sécurisée			Ti
KM_Universellez sur	۵.	2	P Racine			ø	×	KM_Universellez sur			Ti
KONICA MINOLTA Universal PCL v3.9.7	0	2	🗫 Racine		Locales (U)	ø	x	KONICA MINOLTA Universal PCL			Tó
Kyocera Mita FS-3800KPDL3 KX	0	2	🗫 Racine		Actives (0)	ø	×	Kyocera Mita FS-3800KPDL3 KX			76
A 19					🕌 En panne (0)						
					Consommables (0)						
					🖕 VIP (0)						

2. Pour cette file, cliquez sur le bouton **Modifier les propriétés de la file** situé en bout de ligne.



## Configurer le mode d'impression de la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, section **Informations générales**, sélectionnez le mode de fonctionnement de la file :

 Mode: sélectionnez Validation pour que les utilisateurs valident les travaux en attente afin qu'ils soient réellement imprimés.
 Si la file appartient à un groupe configuré en mode Validation, vous pouvez aussi sélectionner Comme le groupe.

## Configurer le WES sur la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, cliquez sur la mention **WES** pour accéder à la section dédiée.

Dans la section WES de la file :

- Activer l'interface embarquée : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- **Profil :** dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. La liste est constituée des profils créés préalablement dans votre instance Watchdoc. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le configurer cf. Créer et configurer un profil WES.)
- Identifiant du WES : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et va l'utilisee comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
  - Auto : conserve les traces standard.
  - Inclure les contenus binaires : conserve les traces détaillées.
  - **Chemin :** saisissez dans la zone le chemin du dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers trace. Si aucun chemin n'est indiqué, par défaut, Wat-chdoc enregistre les fichiers traces dans le sous-dossier \logs du dossier d'installation Watchdoc.
- **Réglages WES :** les réglages effectués sur le profil WES s'appliquent par défaut à la file. Si vous modifiez les paramètres suivants, ils annuleront les paramètres du WES et ne s'appliqueront que sur la file configurée
  - TLS/SSL : cochez cette case si vous souhaitez que le périphérique utilise une connexion sécurisée pour communiquer avec le serveur.
     L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.

Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'association automatique du badge (enrôlement) par compte et mot de passe.

• Nom d'utilisateur du périphérique : saisissez le nom du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du compte par défaut) ;



- MdP du périphérique : saisissez le mot de passe du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du mot de passe par défaut)
- Périphérique capable de gérer un document couleur : cochez la case si le périphérique permet l'impression couleur.
- Périphérique capable de gérer un document grand format : cochez la case si le périphérique permet l'impression dans des formats larges.
- **Open Platform :** ce paramètre n'étant plus utilisé, il convient de ne pas le modifier.

WES		🔺 Haut / Bas 🔻
Périphérique	Activer l'interface embarquée	
Profil	toshiba - Toshiba         Image: Configuration côté serveur	
Identifiant du WES	Identifiant du périphérique associé à cette file	
Diagnostic	Activer les traces spécifiques aux communications du WES	N
	Niveau de Auto	1.2
	Chemin	
Réglages WES	(3) Ne changez ces paramètres que s'ils différent du profil!	
	Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique	
	Nom d'Utilisateur du périphérique	
	M.d.P Périphérique	
	Périphérique capable de gérer un     document couleur	
	Périphérique capable de gérer un     document grand format	
Open Platform	Bouton physique pour le site web	

### Configurer la transformation de spools

- Mode de transformation :
  - **Utiliser la valeur du groupe** : permet d'appliquer sur la file le paramétrage de transformation défini pour le groupe de files.
  - **Désactivé** : permet de désactiver la fonction sur cette file, quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
  - Activé : permet d'activer la fonction uniquement sur cette file quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
- **Diagnostic** : activer le traçage des spools : cochez la case si vous souhaitez que les spools soient conservés et définissez les conditions de traçage :
  - **Niveau de traces :** dans la liste, sélectionnez le niveau des traces que vous souhaitez conserver (aucune, erreurs, spools édités et tous) ;
  - Activer pendant :dans la liste, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez activer le traçage des spools (une heure, un jour, une semaine ou un mois) :

Transformation	de Spools	🔺 Haut / Bas 🔻
Transformation	Node de transformation de spool : Utiliser la valeur du groupe 💙 (Activé)	
Diagnostic	<ul> <li>Enregistrer l'activité de transformation de spool pour diagnostic.</li> <li>Niveau de traces</li> <li>Spools en erreur v</li> <li>Activer pendant</li> <li>Un Jour v</li> </ul>	



L'activation de la fonction de transformation de spools enclenche automatiquement l'activation du mode Client Site Rendering (**CSR**<sup>1</sup>) dans la section **Périphériques**.

## Valider la configuration

1. Cliquez sur le bouton Opour valider la configuration du WES sur la file d'impression.

2. Après avoir configuré le WES, vous revenez sur l'interface de configuration de la file sur la file où vous pouvez **installer** le WES.

Après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil. Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons **Pause** puis **Démarrer** depuis la liste des files.

<sup>1</sup>Client Side Rendering. Dans une infrastructure Client/serveur, le Client-side rendering est la prise en charge du spool par le poste client et non par le serveur. Le poste client envoie donc au serveur un fichier de spool finalisé.



## Installer le WES sur la file

### Présentation de la section WES

Une fois le profil WES activé sur la file, dans l'interface **Propriétés** de la file apparaît la section **Toshiba Open Platform**. Cette section comporte plusieurs boutons :

- Accéder à l'interface WEB du périphérique : raccourci vers le site web d'administration interne du périphérique ;
- **Installer :** permet à Watchdoc d'installer le WES sur le périphérique (peut prendre 30 sec.) ;
- **Désinstaller :** permet à Watchdoc de désinstaller le WES sur le périphérique. Une fois le WES désinstallé, il convient de redémarrer le périphérique ;
- Editer la configuration : permet d'accéder à la configuration du WES suir la file.

## Procédure

1. Dans la section **Toshiba Open Platform** cliquez sur le bouton **pour finaliser l'installation** de l'application :



Cette installation se déroule en plusieurs étapes listées dans le **Rapport** d'installation :



→ Lorsque toutes les pastilles du rapport d'installation sont vertes, cela signifie que l'installation s'est bien déroulée et que le WES est prêt à être utilisé.

Lancez une impression et rendez-vous sur interface du périphérique pour vérifier que le WES fonctionne.



# **Finaliser l'installation du WES**

## Principe

Après avoir procédé à l'installation du WES sur le périphérique, il convient d'en compléter la configuration depuis l'interface d'administration du périphérique pour :

- 1. ajouter le bouton d'accès à Watchdoc depuis l'écran du périphérique ;
- 2. configurer la fonction ScanToMail.

## Personnaliser le bouton d'accès à Watchdoc

 Depuis l'interface web du périphérique, accédez à l'interface de gestion des boutons en cliquant sur Administration > Enregistrement > Accueil par défaut :

TopAccess	;								
Périphérique	Etat des travaux	Journaux	Enregistrement	Compteur	Gestion des utilisateurs	Administration	Mon compte		
Configuration	I <u>Sécurité</u>	Maintenan	ze   Enregis	trement	AirPrint I	Application			
Enregistre	ment								
Accueil public	Paramètres du thème put	olic   Paramètres de l'a	ccueil public Accueil	par défaut   Parami	etres par défaut   Gestion	des images/icônes	Liste des données d'accueil	Fax reçus transférés	FAX Internet reçus transférés

- 2. Cliquez sur l'une des touches "Non définie" ;
- 3. Dans la fenêtre **Sélectionner un type d'accueil**, cliquez sur **Enregistrer depuis Liste d'URL**, puis sur le lien URL correspondant à **Mes Impressions** ;

Top/	Acce	SS													
Péript	nérique	Etet	les travaux	Journaux	ľ	Enregistre	ement	Compt	eur Gestion des	utilisateur	ns Admin	nistration	Mon compte		
Config	uration	1	Sécurité	<u>Maintenan</u>	ce	1	Enregistr	ement	<u>AirPrint</u>	1	Applicati	ion_			
Accue Anr	regist all public nuler	Effacer	s du thème public	Paramètres de l'	accueil	public	Accueil p	ar défaut	Paramètres par défaut	Gesti	on des image	<u>s/icônes</u>   <u>L</u>	iste des données d'accuei	<u>Fax reçus transférés</u>	FAX Internet reçus transférés
Aller à	1 9 17	25 33 41	10 57												
Autor a	1 2 11	. 23 33 41 1	49 <u>51</u>												
	ne du	panneau -	0 Copie simple			2		Scan simple							
	3	4	Copie			4	4	Scan			Sélectionn Veuillez sél	er un type d'	accueil		×
	5		Fax	(		6		Imprimer			→ Enregi	istrer depuis I	listorique des travaux		
	7	ð	e-Filing	(		8	0.0	Fonctions Utilisateur			Enregi     Enregi	istrer depuis l istrer depui	.iste d'URL	ďURL	X
Touc	he du j	panneau9 -	16								→ Enregi	istrer depui	Nom URL		
	9		Langue	(	-	10	1234	Compteurs			Enregi	istrement d	Mes Impressions http://10.1 Mes Impressions http://10.1	10.0.190 5754/dsp/OpenPlatfo 10.0.145.5	m/2.0/Web/Choice?queueld m/2.0/Web/Choice?queueld
	11		StratoQ	(	1	12		Non défini Non défini	5		> Enregi	isiter dépul	Revenir en haut de la pag	Ē	
	13		Non défini			14		Non défini							
	10		Non défini					Non défini							
			Non défini					Non défini							

- Dans la fenêtre Modifier les paramètres, saisissez "Watchdoc" dans le champ Nom2 ;
- 5. cliquez sur le bouton Choisir une icône dans la galerie ;



Modifier les paramètres	
Enregistrer Annuler	
Choisir une icône dans la galerie	
Nom 1 My Prints	
Nom 2 Watchdod ×	

- 6. Dans la fenêtre **Sélectionner**, parcourez les images figurant dans la liste et sélectionnez l'icone correspondant à Watchdoc
- 7. puis cliquez sur Choisir une icône dans la galerie;

Modifier les paramètres					×	
Enregistrer Annuler						
Choisir une icône dans la galerie						
Nom 1	My Prints	Sélectio	onner l'image			8
Nom 2		Enreg	istrer Annuler			
		<	*	Ð		

- 8. Cliquez sur les boutons **Enregistrer des interfaces successives** pour valider le choix du bouton à afficher dans le périphérique.
- 9. Vérifiez sur l'écran du périphérique que le bouton **Watchdoc** sélectionné apparaît bien dans le menu et renvoie l'utilisateur à l'interface web de gestion de ses impressions.
- 10. Finalisez le paramétrage du bouton en supprimant les profils utilisateurs existants :
  - i. depuis l'interface web du périphérique, accédez à l'interface de gestion des profils utilisateurs en cliquant sur Administration > Enregistrement > Liste des données d'accueil ;
  - ii. cliquez sur le bouton **Supprimer tout** situé au-dessus de la liste et confirmez la suppression de tous les profils utilisateurs existants.

	Тор∧	ccess									<u>e-Elling</u> Disconnexion
1	Périphé	ique Etat des trav	aux Journaux	Enrogistrement	Complexe	Gestion des utilisateurs	Administration				
Π	Confe	ration I	Skouth I	Maintenance I		ement	AirPrint	I Assis	liso.		
	Enre	gistrement subis   Paramètres du B	èrre public   Paramètres de l'acc	oveil public   Accueil par défa	at   Paramètres	.car.détaut   Gestion.d	es imagesticiones	sa d <mark>a Graies d'accus</mark>	Eau, regau, transférès	EAX.internet.regsu.itoxialleba	
	Effec	Supprimer tout		10 7							
		reom Utilisatieur	Nom de domaine/Serveur LD	were rype or authentification	-						
		administrator		Authentification MFP LOCAL							



→Cette opération rend effectif l'affichage de l'icone Watchdoc<sup>®</sup> sur l'écran du périphérique.

### Paramétrer la fonction ScanToMail

Périphérique	Etat des travaux	Journaux	Enregistrement	Compteur	Gestion des utilisateurs	Administration	Mon compte	
Configuration	Sécurité	Maintenance	Enregistrement	I <u>AirPrint</u>	Application			
Sécurité								
Authentification	Gestion des certificats	Stratégie de mot de pas	se Empreinte de sécur	rité				

- 2. Dans la section Configuration de l'adresse E-mail, complétez les champs :
  - Depuis le nom : sélectionnez "Nom d'utilisateur du LDAP" ;
  - Paramètre de restriction pour la destination des E-mails : sélectionnez le choix A.

	Email Authentication	
9	Email Authentication	Disable 🗸
	Email Address Setting	
	From Address	User Name' of LDAP
		LDAP Server . WATCHDOC V
		Attribute type of 'User Name' : uid
		Attribute type of 'Email Address' : mail
		Domain Name : doxense.com
		From Address cannot be edited in Scan to Email.
	From Name	'User Name' of LDAP 🗸
		LDAP Server WATCHDOC V
		Attribute type of 'User Name': uid
		Attribute type of 'From Name': uid



Sur les périphériques e-bridge N, ce paramétrage est réalisé automatiquement et ne nécessite pas d'intervention manuelle.



# Dépanner le WES

### Règles générales pour le dépannage

Afin de permettre à l'équipe Support Doxense<sup>®</sup> d'établir un diagnostic de panne rapide et fiable, merci de communiquer le maximum d'informations possible lors de la déclaration de l'incident :

- Quoi ? Quelle est la procédure à suivre pour reproduire l'incident ?
- Quand ? A quelle date et à quelle heure a eu lieu l'incident ?
- Où ? Sur quel périphérique et depuis quel poste de travail a eu lieu l'incident ?
- Qui ? Avec quel compte utilisateur s'est produit l'incident ?
- Fichier trace Watchdoc.log : merci de joindre le fichier de trace Watchdoc.
- Fichier de traces WES : merci d'activer les fichiers de trace sur chaque file pour laquelle vous avez constaté un incident.

Une fois ces informations rassemblées, vous pouvez envoyer une demande de résolution depuis le portail <u>Connect</u>, outil de gestion des incidents dédié aux partenaires.

Pour obtenir un relevé optimal des données nécessaires au diagnostic, utilisez l'outil **Watchdoc DiagTool** fourni avec le programme d'installation de Watchdoc (cf. <u>Créer</u> un rapport de logs avec DiagTool).

# Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés

Si les travaux de numérisation, fax et photocopie ne sont pas comptabilisés par Watchdoc, vérifiez que l'adresse (nom d'hôte ou IP) du serveur Watchdoc configurée dans le périphérique est correcte :

- 1. dans l'interface de configuration de la file, dans la section WES, cliquez sur le bouton **Etat de l'application** (affiché lorsque le WES est correctement installé) ;
- cliquez sur le bouton Télécharger afin de télécharger les fichiers de logs et de configuration du WES ;
- 3. si la configuration de l'adresse et/ou des ports n'est pas correcte, cliquez sur le bouton **Configurer** de l'interface de configuration de la file.
- 4. vérifiez que la procédure a réglé le problème.



## InternalServerError. An Internal error occurred. Doxense.data.JsonDv.JsonDbException: Database must be initialized before any operation.

#### Contexte

Ce message d'erreur apparaît après installation du WES alors que tout semble bien configué.

#### Cause

La base de données interserveur n'est pas configurée lors du démarrage du serveur Watchdoc.

#### Résolution

Dans l'interface d'administration Watchdoc, vérifiez la configuration de la base interserveur (cf. Activer la fonction d'impression interserveur).

## Délai avant impression

#### Contexte

Quand un utilisateur envoie un document sur une imprimante réseau ciblant un serveur d'impression, il faut attendre un délai d'une vingtaine de secondes avant que le document ne commence à être spoulé puis envoyé au serveur.

#### Cause

Ce problème est dû au pilote qui envoie des requêtes SNMP au serveur d'impression en pensant qu'il s'agit d'un périphérique. Chaque requête provoque un temps d'attente avant arrêt.

3133 2018-04-11 11:49:17.198008	000 128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP 94	f get-request 1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
3137 2018-04-11 11:49:17.399884	700 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
3138 2018-04-11 11:49:17.447974	600 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=409 Win=2050 Len=0
3160 2018-04-11 11:49:19.399801	400 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
3162 2018-04-11 11:49:19.448179	300 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=460 Win=2050 Len=0
3166 2018-04-11 11:49:20.214004	500 128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP 94	\$ get-request 1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
3176 2018-04-11 11:49:21.400096	100 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
3178 2018-04-11 11:49:21.448774	900 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=511 Win=2049 Len=0
3192 2018-04-11 11:49:22.415638	900 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
3199 2018-04-11 11:49:22.463929	500 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=562 Win=2049 Len=0
3221 2018-04-11 11:49:23.229655	200 128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP 94	get-request 1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
6015 2018-04-11 11:49:24.415680	800 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
6017 2018-04-11 11:49:24.464168	500 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=613 Win=2049 Len=0
6026 2018-04-11 11:49:25.431339	800 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation
6028 2018-04-11 11:49:25.482680	400 128.220.13.153	128.1.1.148	TCP 54	4 63142 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=664 Win=2049 Len=0
6032 2018-04-11 11:49:26.259396	500 128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP 94	get-request 1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
6040 2018-04-11 11:49:27.431381	400 128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT 105	5 Continuation

#### Résolution

Pour résoudre ce problème, désactivez la bidirectionnalité dans les propriétés de la file d'impression à partir de son interface de configuration :

- dans la liste des périphériques installés sur le serveur, sélectionnez le périphérique Toshiba ;
- 2. cliquez droit et, dans la liste, sélectionnez Propriétés ;



3. Sous l'onglet Port, vérifiez que la case "Activer la gestion du mode bidirectionnel" est désactivée :

		Prop	riétés de Tosh	iba e-St	udio 3008	A		x
Général Parta	ge Ports	Avancé Ge	stion des couleurs	Sécurité	Paramètres d	u périphérique		
Impression s	oshiba e-S sur les port:	tudio 3008A s suivants. L'in	npression se fera	sur le prer	nier port	_		
sélectionné Port LPT3: COM3: COM4: COM1: COM2: FILE: 10,10,0, Ajouter of Activer la	ibre. Descript Port séri Port séri Port séri Impressi . Port TCC 2	ion orimante e e e on dans un fi. 2/IP standard Suppri umode bidirectorimante	Imprimante Toshiba e-St mer le port	udio 3008/	Shado			
				ОК	Annule	er Appliq	uer	Aide

4. Sous l'onglet **Paramètre du périphérique**, vérifiez que la case "**Mise à jour auto**" est décochée :



🖶 Proprié	tés de Toshiba e-Studio 3008A 🛛 🗙
Général Partage Ports Avancé Gestio	n des couleurs Sécurité Paramètres du périphérique
	Modèle : e-STUDIO3008A Option Cassettes : Cassettes 1 et 2 Finisseur : Aucun Unité de perforation :
Récupération des paramètres	Aucun     ▼       LCF externe:     ▼       Aucun     ▼       □ Unité d'insertion     ▼       ☑ Unité recto verso     ▼       ☑ Disque dur     ■
Mise à jour auto Mettre à jour maintenant	Paramètres de la cassette Paramètres du compte Personnalisation
Rétablir les param. par défaut	Informations sur la version
	OK Annuler Appliq. Aide

5. Sous l'onglet **Avancé**, cliquez sur le bouton **Impression par défaut > Onglet Autres** 



#### WATCHD (>> C

VES	Toshiba	OpenP	latform
-----	---------	-------	---------

Propriétés de Toshiba e-Studio 3008A									
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Paramètres du périphérique									
Toujours disponible     Disponible de     00:00     1									
Priorité : 1									
Pilote : TOSHIBA Universal Printer 2 V Nouveau pilote									
Spouler les documents pour que l'impression se termine plus vite									
O Lancer l'impression après la mise en spouleur de la dernière page									
Commencer l'impression immédiatement     Imprimer directement sur l'imprimante									
Conserver les documents non conformes									
Imprimer d'abord les documents dans le spouleur									
Conserver les documents imprimés									
Activer les fonctionnalités d'impression avancées									
Impression par défaut Processeur d'impression Page de séparation									
OK Annuler Appliq. Aide									

6. Vérifiez que la case Communication SNMP est bien désactivée :



🖶 Toshiba e-Stu	idio 3008A Paramètres par défau	ut de l'impression 🛛 🗙
Basique Finition Traitement du pap	oier Qualité d'image Effet Autres Mod	lèles
Job d'impression :	Paramètres de menu par défaut Basique	: <u>&gt; TopAccess</u>
	<ul> <li>Economie de toner</li> <li>Ne pas imprimer les pages vierges</li> <li>Mode d'impression papier à en-tê</li> </ul>	; te
	Communication SNMP	Paramètres SNMP
	Périphériques de sortie	Ajouter une imprimante
100%	Format papier perso.	
A4	Nom d'utilisateur (pseudo) : ytre	ebouta
Paramètres	Code de département :	
-Profil :	Masquer le code départemental	
Aucun	Code Projet(K):	
Enreg Supprimer	Fichier de paramètres personnalisés :	Importer Exporter
Accountes paranti par delade	Rétablir tous param. par déf.	Informations sur la version
	OK A	nnuler Appliq. Aide

## Certificat

Si le SSL est activé sur le serveur, il est possible que s'affiche un message intitulé **Erreur de certificat SSL** vous demandant si vous souhaitez de forcer l'accès. Ce message est normal, informant simplement que le certificat web utilisé par le serveur est auto-signé et ne peut donc être vérifié par le périphérique.

Pour ne plus voir ce message, vous devez ajouter le certificat web dans le périphérique afin qu'il puisse être testé.

- 1. Téléchargez le certificat depuis server Watchdoc :
  - depuis le Menu principal de Watchdoc > section Configuration, cliquez sur Configuration Avancée > Configuration système;
  - dans l'interface Configuration système > Section DSP, cliquez sur le bouton Exporter le certificat ;.
- 2. dans le site web d'administration du périphérique Toshiba, rendez-vous ans l'onglet **Administration > Security >** section **Certificate Management** :

TopAccess	•						
Device	Job Status	Logs	Registration	Counter	User Management	Administration	My Account
Setup	1	Security	l <u>Mair</u>	ntenance I	Registration	I.	AirPrint
Security Authentication	ertificate Management	Password Policy					
Save Cance	4						



3. Sélectionnez le choix **CA Certificate (DER)** et cliquez sur le bouton **Upload** pour télécharger le certicat Watchdoc :

CA certificate						
CA Certificate(PEM)	Parcourir		Aucun fichier sélectionné.		tionné.	
CA certificate (DER)	Parc	ourir	wd	_web_cert.der		
	Up	load	Dele	te		

#### Authentification utilisateur

Lors d'une impression sur un périphérique Toshiba, l'authentification peut ne pas être fonctionner et l'utilisateur replacé par l'identifiant ?META\PrintOpe (rôle par défaut du périphérique).

Ce message est affiché quand le périphérique Toshiba envoie à Watchoc<sup>®</sup> le rôle par défaut du périphérique à la place de l'identifiant de l'utilisateur.

Pour résoudre ce problème, vous devez désactiver l'authentification utilisateur pour l'impression sur le périphérique :

- dans le site web d'administration du périphérique Toshiba, cliquez sur Administration > Security > Authentication ;
- 2. dans la section **paramètres d'authentification utilisateurs**, vérifiez lesparamètres :
  - Authentification utilisateurs : activée ;
  - Authentification par fonction > Impression : désactivée.

Périphérique	Etat des travaux	Journaux	Enregistrement	Compteur	Gestion des utilisateurs	Administration	
Configuration	Sécu	ır ité	Maintenance	I Enregis	trement I	AirPrint	Application
Sécurité							
Authentification	Gestion des certificats	Stratégie de mot de p	asse   Empreinte de sé	curité			
Enregistrer	Annuler						
-							
Paramétrage du Code de départer	département			Désactive			
Conie	non			Activer			
Eav				Activer			
Imprimer				Activer			
Scanner				Activer			
Liste				Activer	×		
Eonctions utilis	ateurs			Activer			
Code dénarteme	ntal requis nour inscription	n utilicateur		Décactiva			
* Définir le code d	lénartemental à l'utilisate	ur existent nour lequel	il n'est nas défini.	Desactive			
Code Dépt du Joi	d'impression Invalide			Stocker d	ans liste de travaux inco	orrects 💌	
Daramòtros d'ai	thentification utilicatour						
Authentification ut	ilisateur			Activer	•		
Authentification ut	ilisateur selon fonction			Activer	1		
Copie				Activer	-		
Fax				Activer	-		
Imprimer				Désactive	- I		
Scanner				Activer	-		
Liste				Activer	•		
Fonctions utilis	ateurs			Activer	•		
EWB				Activer	•		
	tification admin			Nom utilis	ateur et mot de passe	-	
Méthode d'auther		DALAND ALAA		Imprimer	-	_	
Méthodie d'authen Echec authentific	ation jobs d'impression (n	ION PRAVIPCAVY)			_		
Méthode d'auther Echec authentific Lancement auton	ation jobs d'impression (n natique dès la connexion	ION RAPI/RAPP)		Désactive	r •		
Méthode d'auther Echec authentific Lancement auton Gestion projets	ation jobs d'impression (n natique dès la connexio <b>n</b>	IUR KANIKAN)		Désactive Désactive		G	



## Désinstallation manuelle du Wes

#### Contexte

Il peut arriver, notamment après une période de tests sur le périphérique Toshiba e-Bridge-N, que ce dernier ne soit plus connecté et ne parvienne plus à s'interfacer avec le serveur d'impression Watchdoc.

Dans ce cas, il devient impossible de désinstaller le WES du périphérique depuis l'interface d'administration de Watchdoc. Pour retrouver l'usage du périphérique, il est donc nécessaire de désinstaller le WES depuis l'interface d'administration du périphérique Toshiba e-Bridge-N.

#### **Procédure**

Pour désinstaller le WES manuellement depuis le périphérique :

- 1. à l'aide d'un navigateur, accédez à l'interface d'administration du périphérique (**TopAccess**);
- 2. dans l'onglet **Administration**, authentifiez-vous avec les compte et mot de passe administrateur ;
- 3. dans l'onglet Configuration, cliquez sur Général ;
- 4. dans la liste des paramètres, désactivez le Mode MDS ;
- 5. cliquez sur **Enregistrer** pour valider les modifications apportées au paramétrage.



- 6. cliquez ensuite sur l'onglet Sécurité ;
- 7. cliquez sur l'entrée Authentification ;
- 8. dans la section **Paramètres d'authentification utilisateur**, désactivez l'authentification utilisateur :



TopAcces	s								(
Périphérique	Etat des travaux	Journaux	Enregistrement	C	ompteur	Gestion	n des utilisateurs	Administration	Mon compte
Configuration	Sécurité I	Maintenance I En	registrement	AirPrint	I Appli	cation	I Licence		-
Sécurité									
Authentification	Gestion des certificats	Stratégie de mot de pa	asse   Empreinte de s	écurité					
Enropietror	Appular								
Linegistrei	Annuler								
Daramótrago d	u département								
Code de départe	ement				Désactiver	~			
Copie					Activer	-			
Fax					Activer	~			
Imprimer					Activer	~			
Scanner					Activer	~			
Liste					Activer	~			
Fonctions util	isateurs				Activer	~			
EWB					Activer	~			
Code départeme	ental requis pour inscripti	on utilisateur			Désactiver	~			
* Définir le code	départemental à l'utilisat	eur <mark>e</mark> xistant pour lequel i	n'est pas défini.						
Code Dépt du Jo	ob d'impression Invalide				Utilisation f	orcée d	u code départem	ental 🤟	
Paramètres d'a	uthentification utilisateu	ır							
Authentification u	utilisateur				Désactiver	~			
Authentification u	utilisateur selon fonction				Désactiver	~			
Copie					Activer	~			

9. cliquez sur **Enregistrer** pour valider les modifications apportées au paramétrage.

→ Dès lors, Watchdoc est désinstallé et le périphérique peut donc fonctionner normalement.

